

Driftsvejledning



Hjullæsser 2070 LP

Udgave marts 06

Tak for tilliden, du viser os ved at beslutte dig for at købe en Weidemann-læsser.

Med denne læsser fra Weidemann får du et produkt med høj ydelse, robust teknik og utallige anvendelsesmuligheder, som kan lette arbejdet for dig i hverdagen. Vi beder dig læse denne driftsvejledning omhyggeligt igennem, så du hurtigt kan sætte dig ind i læsserens funktioner.

Ud over informationerne til betjening indeholder driftsvejledningen også vigtige pasnings- og driftsanvisninger, så din læsser kan bevare sin værdi. Endvidere giver vi anvisninger til, hvordan læsseren kan anvendes, så den skåner miljøet.

Hvis du har yderligere spørgsmål til læsseren, eller hvis der opstår problemer, bedes du henvende dig til din Weidemann-partner eller -importør. Hos dem er du altid velkommen med spørgsmål, ideer og kritik.

Vi ønsker dig held og lykke med din nye læsser fra Weidemann.

Weidemann GmbH

INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD	7
1 GRUNDLÆGGENDE INFORMATIONER	8
1.1 Forklaring til piktogrammerne, som anvendes i denne driftsvejledning	8
1.2 Bestemmelsesmæssig anvendelse	9
1.3 Garanti og erstatningsansvar	11
2 GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSANVISNINGER	12
2.1 Organisatoriske foranstaltninger	13
2.2 Personaleudvalg og -kvalifikationer / grundlæggende pligter	15
2.3 Sikkerhedsanvisninger til bestemte driftsfaser	16
2.3.1 Sikkerhedsanvisninger normaldrift	16
2.3.2 Sikkerhedsanvisninger til specialdrift	18
2.4 Sikkerhedsanvisninger til særlige faretyper	21
2.4.1 Transport af stykgods	21
2.4.2 Elektrisk energi	22
2.4.3 Gas, støv, damp, røg	22
2.4.4 Hydraulik, pneumatik	23
2.4.5 Støj	23
2.4.6 Olier, fedt og andre kemiske substanser	23
2.5 Transport og bugsering / genidriftsættelse	24
2.6 Endegyldig ud-af-driftsættelse / afmontering	24
2.7 Anvendte sikkerhedsmærker	24
2.8 Sikkerhedsanordninger	27
2.8.1 Brandslukker	27

2.8.2	Advarsels-blinklampe	28
2.8.3	Sænkebremseventiler på løfte- og tipcylinder	29
2.8.4	Batteri-afbryder	30
2.8.5	Sikkerhedssele	31
2.8.6	Nødudstigning	31
2.8.7	Lås til løftestel	32
3	TEKNISKE DATA	33
3.1	Teknisk beskrivelse	33
3.2	Læsserens data	35
3.3	Dimensioner	38
3.4	Fabriksskilte	40
4	BESKRIVELSE AF KONTROL-, ADVARSELS- OG STYREELEMENTER	42
4.1	Betjeningsselementer og instrumenter	42
4.2	Kontrol- og advarselsslamper	44
4.3	Kontrolanordninger	48
4.4	Vippekontakt	49
5	BETJENING OG DRIFT	52
5.1	Før idriftsættelse	52
5.1.1	Optankning af brændstof	52
5.1.2	Indstigning	54
5.1.3	Døre og vinduer	56
5.1.4	Indstilling af førersædet	58

5.1.5	Indstilling af ratsøjlen	61
5.1.6	Sikkerhedssele.....	62
5.2	Idriftsættelse	63
5.2.1	Belysningsanlæg og signalhorn.....	64
5.2.2	Rudeviskere og sprinkleranlæg	65
5.2.3	Arbejdsprojektører.....	66
5.2.4	Ventilation og opvarmning af førerkabinen	68
5.2.5	Før motoren startes.....	70
5.2.6	Start af motoren	71
5.3	Kørselsdrift	73
5.3.1	Forberedelse til kørsel.....	73
5.3.2	Beskrivelse af kørehydraulikken	74
5.3.3	Kørsel.....	75
5.3.4	Slukning for læsseren og parkering	79
5.4	Arbejdsdrift.....	80
5.4.1	Nedklappelig styrtbøjle	81
5.4.2	Styrehåndtag til løftestel.....	83
5.4.3	Lås til løftestel	85
5.4.4	Styrehåndtag til ekstra hydraulik.....	86
5.4.5	Udskiftning af ophængte redskaber	89
5.4.6	Læsseskovl.....	96
5.4.7	Møggrab	102
5.4.8	Arbejde med det teleskoperbare løftestel	104
5.4.9	Forholdsregler hvis læsseren vælter	108
5.4.10	Differentialspærre.....	109
5.4.11	Forholdsregler ved forskellige vejrforhold	110

5.5	Ekstraudstyr	112
6	BUGSERING OG TRANSPORT	118
6.1	Bugsring	118
6.2	Transport	120
7	FORANSTALTNINGER VED AFBRYDELSE AF ENERGIFORSYNINGEN	127
8	AFLASTNING AF RESTTRYK I DET HYDRAULISKE SYSTEM	128
9	SIKRING AF LÆSSEREN	131
10	VEDLIGEHOLDELSE OG EFTERSYN	132
10.1	Grundlæggende sikkerhedsanvisninger til vedligeholdelse og eftersyn	132
10.2	Vedligeholdelses- og eftersynsintervaller	138
10.3	Smøreplan	148
10.4	Rengøring af læsseren	152
10.5	Generel sikkerhedskontrol	153
10.6	Specifikationer og påfyldningsmængder	154
10.7	Vedligeholdelses- og eftersynsarbejde	156
10.7.1	Vipning af førerpladsen	156
10.7.2	Vedligeholdelse af motoren	160
10.7.3	Vedligeholdelse af brændstofssystemet	166
10.7.4	Vedligeholdelse af luftfiltreringssystemet	171
10.7.5	Vedligeholdelse af kølesystemet	174
10.7.6	Vedligeholdelse af det hydrauliske system	182

10.7.7	Vedligeholdelse af akserne.....	191
10.7.8	Vedligeholdelse af bremserne.....	195
10.7.9	Vedligeholdelse af dæk og hjul.....	198
10.7.10	Vedligeholdelse af det elektriske anlæg	202
10.8	Starthjælp / start fra fremmede maskiner	210
10.9	Standstøt og genindretning af læsseren.....	212
11	FEJLSØGNING OG AFHJÆLPNING AF FORSTYRRELSER	214
12	REPARATIONS- SIKKERHEDSANVISNINGER.....	218
12.1	Generelle sikkerhedsforskrifter til reparationer	218
12.2	Motor	221
12.3	Svejsesarbejde	221
12.4	Hydraulisk anlæg	223
12.5	Bremser	223
13	ENDEGYLDIG STANDSTØT AF LÆSSEREN / UD-AF-DRIFTSÆTTELSE	224
14	TILLÆG	226
14.1	Bestilling af reservedele.....	226
14.3	Første eftersyn.....	231
14.2	Dokumentation af eftersyn	228
	Stikordsfortegnelse.....	234
	Fortegnelse over billeder	238

FORORD

Denne driftsvejledning beskriver betjening og vedligeholdelse af læsseren. Den giver betjenings- og vedligeholdelsespersonalet den nødvendige viden om funktionelle sammenhænge, så læsseren kan vedligeholdes/efterses, rengøres og passes sikkert og uden risiko samtidig med, at tekniske sikkerhedsbestemmelser overholdes.

Hvis angivelserne i denne driftsvejledning overholdes, sikres følgende:

- korrekt, risikofri og sagkyndig betjening af læsseren
- korrekt vedligeholdelse, rengøring og pasning af læsseren
- overholdelse af nødvendige tekniske sikkerhedsbestemmelser

Hvis nødvendigt, skal brugeren/ejeren supplere driftsvejledningen med anvisninger og forskrifter vedrørende miljøbeskyttelse og nationale forskrifter til forebyggelse af ulykker.

Hvis du har spørgsmål til denne driftsvejledning, bedes du henvende dig til din forhandler, **WEIDEMANN**-service hjælper dig gerne videre.



BEMÆRK

Driftsvejledningen skal altid befinde sig ved læsseren eller på anvendelsesstedet.

Driftsvejledningen skal læses og anvendes af alle personer, som skal arbejde med eller på læsseren, f.eks. ved:

- Betjening inklusive omstilling, afhjælpning af forstyrrelser ved arbejdsforløbet, pasning, bortskaffelse af hjælpestoffer og driftsstoffer samt bortskaffelse af hele læsseren.
- Service (eftersyn, vedligeholdelse, pasning).
- Transport.



BEMÆRK

Denne driftsvejledning er ikke en vejledning i at udføre omfattende servicearbejde. Dette arbejde skal udføres af specialpersonale.

1 GRUNDLÆGGENDE INFORMATIONER

Den driftsansvarlige er ansvarlig for tegning af forsikring. Han skal afklare med sit forsikringsselskab, om læsseren er omfattet af driftsforsikringen, eller om der skal tegnes en særlig ansvarsforsikring for den.

Alle nye brugere skal undervises, før de benytter læsseren første gang.

1.1 Forklaring til piktogrammerne, som anvendes i denne driftsvejledning

For at gøre betjening og vedligeholdelse af hjullæsseren sikker er det nødvendigt, at du følger alle anvisningerne i denne driftsvejledning.

De følgende piktogrammer og signalord FARE, OBS, BEMÆRK samt teksterne, som står ved siden af, gør opmærksom på farer og henvisninger.



FARE

Henvisning til advarsel mod eventuel fare for ulykker og kvæstelser på grund af elektrisk strøm



FARE

Henvisning til advarsel mod eventuelle farer for ulykker og kvæstelser



OBS

Henvisning til advarsel mod eventuelle tekniske skader



BEMÆRK

Vigtige generelle informationer



MILJØANVISNINGER

Vigtige generelle anvisninger til miljøbeskyttelse

Anvisninger til brug af driftsvejledningen:

- Læs driftsvejledningen omhyggeligt igennem før idriftsættelse
- Overhold alle sikkerhedsanvisninger
- Overhold gældende forskrifter og love på anvendelsesstedet
- Overhold forskrifterne fra arbejdstilsynet (VGB)
- Opbevar altid driftsvejledningen i ren og ordentlig stand ved læsseren.

Hvis det ikke er muligt at udelukke risiko helt for personer eller materiale under det planlagte arbejde, fremhæves disse farer med piktogrammer. Læsseren beskrives i kørselsretningen, hvilket betyder, at der altid skal udgås fra kørselsretningen ved retningsangivelser.

1.2 Bestemmelsesmæssig anvendelse



FARE

Ikke-bestemmelsesmæssig anvendelse kan betyde livsfare for eller være årsag til kvæstelser af betjeningspersonalet eller andre personer eller skabe omfattende materielle skader.

Læsseren er konstrueret efter den seneste tekniske standard og overholder de anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der opstå fare for brugerens eller tredjepersons liv og lemmer under anvendelsen, eller læsseren og andre materielle værdier kan forringes.

Læsseren må kun anvendes bestemmelsesmæssigt, sikkerheds- og risikobevist under overholdelse af driftsvejledningen og kun, hvis den er i perfekt tilstand. Særligt fejl, som kan begrænse sikkerheden, skal omgående afhjælpes!

Læsseren bruges til optagning og læsning af materiale, ved at læsseren bevæges fremad, og driften skal udføres under overholdelse af de af **WEIDEMANN** angivne sikkerhedsanvisninger / forskrifter og frister i driftsvejledningen. En arbejdscyklus består af optagning, hævnning, transport og tømning af materialet.

Al anden anvendelse af læsseren med andre ophængte redskaber, som ikke ændrer sikkerhedskravene ved læsseren, men som ændrer anvendelsestypen, er kun tilladt med redskaber, som er udtrykkeligt godkendt hertil af **WEIDEMANN**. Hvis der benyttes andre ophængte redskaber fra **WEIDEMANN**, gælder der særlige betingelser.

Til bestemmelsesmæssig anvendelse hører også overholdelse af driftsvejledningen og overholdelse af vedligeholdelses-, eftersyns- og servicebetingelserne!

Al anden benyttelse af læsseren, f.eks.:

- Løft eller transport af personer
- Anvendelse som arbejdsplatform
- Brug til løft eller transport af laster, uden at udstyret er beregnet dertil
- Trækning af påhængslaster
- Benyttelse efter mangelhaft afhjælpning af forstyrrelser/reparationer
- Benyttelse efter en væsentlig ændring af læsseren

er ikke bestemmelsesmæssig!

1.3 Garanti og erstatningsansvar

Med **CE** –mærket dokumenteres det, at læsseren er fremstillet i overensstemmelse med de gældende EU-direktiver.



BEMÆRK

For skader, som opstår på grund af ikke-bestemmel-
sesmæssig anvendelse, hæfter producenten/leveran-
døren ikke! Risikoen bærer alene den driftsansvar-
lige/brugeren!



BEMÆRK

Driftsvejledningen skal altid befinde sig ved læsseren
eller på anvendelsesstedet!

Overhold følgende punkter:

- Foretag aldrig ændring af hjullæsseren.
- Brug kun redskaber til læsseren, som er godkendt af **WEIDEMANN**.
- Læsseren må kun sættes i drift, betjenes og vedlige-
holdes som beskrevet i driftsvejledningen.
- Brug kun læsseren, hvis alle sikkerheds- og beskyt-
telsesanordninger er intakte.
- Hold øje med overvågningsanordningerne under
drift.
- Reparationer må kun udføres af uddannet special-
personale.
- Følg driftsvejledningen nøje.

2 GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSANVISNINGER



FARE

Læsseren er udstyret med en »start- kørespærre«, som aldrig må sættes ud af drift! Fare for ulykker! Læsserne må kun anvendes på egnet terræn på landbrugsvirksomheder eller på offentlige arealer med driftstilladelse efter færdselsloven!

- Brug kun læsseren og redskaberne bestemmelsesmæssigt, og hvis de er i teknisk perfekt stand.
- Overhold sikkerhedsreglerne meget nøje.
- Overhold driftsvejledningen og eftersynsforskrifterne.
- Overhold de tilladte nyttelaster.
- Ved anvendelse uden for ansvarsområdet, som hører under arbejdstilsynet for landbrug, skal de gældende forskrifter fra det ansvarlige arbejdstilsyn overholdes.



BEMÆRK

Hvis læsseren skal bruges af en privatperson eller af andre personer, som både er driftsansvarlig og bruger samtidigt, skal disse ligeledes overholde alle sikkerhedsanvisninger – især er de organisatoriske sikkerhedsanvisninger og sikkerhedsanvisningerne vedrørende personvalg- og -kvalifikationer grundlæggende pligter! Hvis der ikke er uddannet personale til rådighed til de forskellige aktiviteter, skal den driftsansvarlige/brugeren sørge for at fremskaffe sådanne! **WEIDEMANN**-service eller fabrikkens repræsentanter står gerne til rådighed med formidling af kurser eller undervisnings- og uddannelsespersonale.

2.1 Organisatoriske foranstaltninger

Følgende sikkerhedsanvisninger er beregnet til den driftsansvarlige for læsseren eller dens bruger.

- Driftsvejledningen skal altid opbevares på maskinens anvendelsessted, f.eks. i rummet, som er beregnet dertil!
- Som supplement til driftsvejledningen skal de generelt gældende lovmæssige og øvrige obligatoriske regler som færdselsloven, forsikringspligt, forebyggelse af ulykker og beskyttelse af miljøet overholdes, og der skal undervises i disse regler! Dette gælder især den konstruktionsbetingede maksimale hastighed for læsseren og dens tilladte totalvægt!
- Hvis det er nødvendigt, skal der gives instruktioner om at bære personligt beskyttelsesudstyr! Det gælder især ved omgang med sundhedsskadelige stoffer på anvendelsesstedet!
- Driftsvejledningen skal suppleres med anvisninger inklusive opsyns- og meldepligter, så særlige forhold også tages med, f.eks. med hensyn til arbejdsorganisation, arbejdsforløb eller anvendt personale!
- Personalet eller brugerne, som arbejder ved læsseren, skal have læst driftsvejledningen og især kapitlet Grundlæggende sikkerhedsanvisninger, før arbejdet begyndes! Det gælder især for personale, som kun lejlighedsvist arbejder med f.eks. omstilling eller vedligeholdelse af maskinen!
- Alle sikkerheds- og farehenvvisninger på læsseren og i driftsvejledningen skal overholdes!
- Alle sikkerheds- og farehenvvisninger på maskinen skal være hele og i læselig stand!
- Ved sikkerhedsrelevante ændringer af læsseren eller dens driftsforhold skal læsseren straks standses, og forstyrrelsen skal afhjælpes, eller der skal rekvireres folk til afhjælpning!
- Der må ikke foretages ændringer, til- og ombygninger på læsseren, som begrænser sikkerheden, uden at der er indhentet forudgående tilladelse fra **WEIDEMANN**! Dette gælder også for montering og indstilling af sikkerhedsanordninger og -ventiler samt for svejsning på bærende dele.

- Reservedele, drifts- og hjælpstoffer skal svare til de af **WEIDEMANN** fastlagte tekniske krav! Disse krav er altid opfyldt ved originale reservedele!
 - Hydrauliske slangeledninger skal udskiftes med de angivne tidsintervaller, også selv om der ikke kan registreres sikkerhedsrelevante mangler!
 - Intervaller, som er foreskrevet og angivet i driftsvejledningen for gentagne kontroller/eftersyn, skal overholdes!
 - Til udførelse af vedligeholdelses- og reparationsarbejde er det vigtigt med værkstedsudstyr, som passer til arbejdet!
 - Placering og betjening af brandslukkere skal gøres bekendt, brandmeldings- og bekæmpningsmuligheder skal overholdes!
 - Efter de gældende bestemmelser er alle driftsansvarlige / brugere selv forpligtet til at undersøge, om der skal anvendes beskyttelsesudstyr mod nedfaldende genstande (FOPS). Det vil sige, at den driftsansvarlige / brugeren på egen hånd skal kontrollere forholdene på anvendelsesstederne og afgøre, om der skal anbringes et FOPS- beskyttelsesudstyr og hvilken kategori, dette skal høre til.
Hvis læsseren er udstyret med kabine- / beskyttelsestak, er det kontrolleret efter FOPS af kategori 1.
 - For krav og forpligtelser, som er angivet i forskrifterne til forebyggelse af ulykker, miljøforskrifterne, den maksimale hastighed som følge af konstruktionen, den tilladte totalvægt og læsserens dimensioner, og som ikke vedrører læsserens beskaffenhed (grundlæggende krav efter MRL 98/37/EF), er den driftsansvarlige alene ansvarlig! Det gælder især kravene i færdselsloven (registreringspligt), krav til kørekort og krav til forsikringspligt!
-

2.2 Personaleudvalg og -kvalifikationer / grundlæggende pligter

- Arbejde ved eller med læsseren må kun udføres af pålideligt personale!
Overhold mindstealderen, som er foreskrevet i loven!
Overhold især de lovlige forskrifter om krav til kørekort med hensyn til maksimumhastigheden, som er betinget af konstruktionen, og den tilladte totalvægt for læsseren!
- Der må kun anvendes uddannet og undervist personale. Personalets ansvarsområder for betjening, montering, vedligeholdelse og reparation skal være klart fastlagt!
- Det skal sikres, at der kun arbejder personale ved eller med læsseren, som er godkendt til dette arbejde!
- Den driftsansvarlige skal også fastlægge maskinførerens ansvarsområder med hensyn til forskrifter i færdselsloven og gøre det muligt for denne at afvise anvisninger fra tredjeperson, som er i modstrid hermed!
- Personale, som skal uddannes, oplæres, skoles eller er i gang med en almindelig uddannelse, må kun arbejde ved eller med maskinen under opsyn af en erfaren, autoriseret tilsynsførende!
- Arbejde ved elektrisk udstyr på maskinen må kun udføres af en elektriker eller af uddannede personer under ledelse og opsyn af en elektriker efter de elektrotekniske regler!
- Arbejde ved kørestel, bremse- og styreanlæg må kun udføres af specialpersonale, som er uddannet hertil!
- Kun uddannet specialpersonale med specielt kendskab og erfaringer inden for hydraulik må arbejde på hydrauliske anordninger!

2.3 Sikkerhedsanvisninger til bestemte driftsfaser

Sikkerhedsanvisningerne er beregnet til alle personer, som arbejder med eller ved læsseren.

2.3.1 Sikkerhedsanvisninger normaldrift

- Alle aktiviteter, som er betænkelige for sikkerheden, skal undlades!
- Bliv fortrolig med arbejdsomgivelserne på arbejdsstedet, før arbejdet begyndes!
Til arbejdsomgivelserne hører f.eks. forhindringer på arbejds- og færdselsområdet, underbundens bæreevne og nødvendige afsikringer af anvendelsesstedet i forhold til det offentlige færdselsområde.
- Træf alle nødvendige foranstaltninger, så læsseren kun anvendes i sikker og funktionsdygtig tilstand!
- Anvend kun læsseren, hvis alle beskyttelsesanordninger og sikkerhedsbetingede anordninger, f.eks. aftagelige beskyttelsesanordninger, lyddæmpninger og udsugningsanordninger er til stede og er funktionsdygtige!

- Kontrollér læsseren for mangler, som kan ses udenpå, mindst én gang om dagen!
- Hvis der opstår ændringer (inklusive ved driftsforholdene) skal læsseren straks standses og sikres, og manglerne skal omgående udbedres!
- Ved funktionsforstyrrelser skal læsseren straks standses og sikres, og forstyrrelserne skal straks afhjælpes!
- Start og betjen kun læsseren fra førerpladsen!
- Når læsseren tændes og slukkes, skal kontroldisplayene følges som omtalt i driftsvejledningen!
- Kontrollér før start af motoren, at der ikke befinder sig personer eller dyr i læsserens risikoområde!
- Kontrollér, at bremses, styretøj, signal- og belysningsanordninger er funktionsdygtige, før arbejdet begyndes/kørslen startes!
- Kontrollér, at tilbehøret er anbragt, så der ikke kan ske ulykker, før du kører afsted med læsseren!

- Overhold de gældende færdselsregler ved kørsel på offentlige gader, veje og pladser, og omstil evt. først læsseren, så den opfylder kravene i færdselsloven!
- Tænd som grundregel lyset ved dårlig sigtbarhed og mørke!
- Vær opmærksom på ved passering af viadukter, porte, broer, tunneler, luftledninger osv., at der skal være tilstrækkelig gennemkørselshøjde og -bredde samt tilstrækkelig sikkerhedsafstand!
- Hold altid tilstrækkelig afstand til grusgrave, skrænter samt kanten af materiale, som ligger i bunker!
- Undlad enhver arbejdsform, som kan påvirke læsserens stabilitet negativt! Dertil hører også informationspligt om tilladte laster (=nyttelast) for læsserens udstyr! (Bærelast / till. nyttelast er angivet i driftsvejledningen)
- Kør ikke på skråninger i tværgående retning; arbejdsudstyr og pålæst gods skal altid holdes i nærheden af jorden, især ved kørsel ned ad bakke.
- Tilpas altid hastigheden efter forholdene ved kørsel på skrånende strækninger! Sæt altid hastigheden ned „før“ og ikke „på“ skråningen!
- Lasten skal befinde sig på siden mod bjerget på skråninger eller stigninger.
- Foretag grundlæggende sikring af læsseren, så den ikke kan trille bort eller benyttes af uvedkommenden, før den forlades! Sluk for motoren, træk håndbremsen, sænk arbejdsudstyret, tag nøglen ud, og læg en kile under, hvis nødvendigt!

2.3.2 Sikkerhedsanvisninger til specialdrift

Disse sikkerhedsanvisninger gælder specialopgaver inden for læsserens anvendelsesområde samt reparationsaktiviteter - samt afhjælpning af forstyrrelser i løbet af arbejdet eller arbejde, som vedrører bortskaffelse af hjælpe- driftsstoffer.

- Indstillings-, vedligeholdelses- og eftersynsaktiviteter og -intervallerne, som er foreskrevet i driftsvejledningen, inklusive angivelser vedrørende udskiftning af dele / deludstyr skal overholdes!
- Indstillings-, vedligeholdelses- og eftersynsaktiviteter samt udskiftning af dele må kun udføres af specialpersonale!
- Betjeningspersonalet skal informeres, før der startes på special- og vedligeholdelsesarbejde! Udnævn en tilsynsførende!
- Bemærk ved alle arbejdsformer, som angår drift, omstilling eller indstilling af læsseren og dens sikkerhedsbetingede anordninger, at til- og frakoblingsforløbene skal udføres efter anvisningerne i driftsvejledningen!
- Bemærk ved alle arbejdsformer, som angår vedligeholdelse, service og reparation, at anvisningerne i driftsvejledningen til servicearbejde skal overholdes og de angivne intervaller følges!
- Foretag afsikring af området omkring serviceområdet i nødvendigt omfang!
- Hvis læsseren kobles helt fra under vedligeholdelses- og servicearbejderne, skal følgende overholdes (**Se kapitlet „Sikring af læsser“**):
 - Foretag sikring af læsseren mod uventet gentilkobling ved at trække tændingsnøglen ud!
 - Anbring en advarsel om, at der arbejdes på læsseren!
 - Udfør kun vedligeholdelses- og servicearbejde, hvis læsseren er stillet på et jævnt og fast underlag og sikret mod at kunne rulle væk eller knække sammen!
 - Hvis servicearbejderne kun kan udføres med hævet arbejdsudstyr (= løftestel), skal dette understøttes med egnet sikkerhedsstøtte!

- Enkeltdeler og større komponentgrupper skal fastgøres og sikres omhyggeligt med løftegrej ved udskiftning. Brug kun egnet løftegrej, som er teknisk i orden, og lastbæremidler med tilstrækkelig bærekraft! Ingen må opholde sig eller arbejde under svævende last!
- Kun erfarne personer må udføre anhugning af laster og vejlede kranførerne! Vejlederen skal opholde sig inden for betjeningspersonens synsfelt eller holde sig i mundtlig kontakt med ham!
- Ved montage over hovedhøjde skal der anvendes dertil beregnede opstigningshjælpemidler og arbejdsplatforme eller andet, som opfylder sikkerhedskravene. Brug aldrig maskindele som opstigningshjælp! Hold alle håndtag, trin, gelændere, reposer, platforme og stiger rene for snavs, sne og is!
- Hele læsseren, især tilslutninger og forskruninger skal rengøres for olie, brændstof eller plejemidler, før vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejdet begyndes! Brug trævlefri klude, men aldrig aggressive rengøringsmidler!
- Beskyt alle åbninger, hvor der af sikkerhedsgrunde ikke må trænge vand, damp eller rengøringsmidler ind med afdækninger/tildækninger, før læsseren rengøres med vand eller dampstråle (højtryksrenser) eller andre rengøringsmidler!
Særligt udsatte dele er elektriske komponenter, ind- og udgangsåbningerne til motorens forbrændingsluft samt tankåbninger!
Efter rengøring skal afdækningerne/tilklæbningerne fjernes helt!
- Skrueforbindelser, som er løsnet til vedligeholdelses- og servicearbejde og især ledninger, som fører olie eller brændstof, skal strammes igen før idriftsættelse! Kontrollér alle ledninger og skrueforbindelser for tæthed og for, om de sidder fast, ved vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejde.

- Hvis det er nødvendigt at afmontere sikkerhedsanordningerne ved omstilling, vedligeholdelse eller reparation, skal sikkerhedsanordningerne genmonteres og kontrolleres efter afslutning af arbejdet!
 - Reparationsarbejde på ROPS- eller FOPS- beskyttelsessystemer må kun udføres af autoriseret specialpersonale. I tvivlstilfælde skal ROPS- eller FOPS- beskyttelsessystemerne udskiftes komplet.
 - Sørg for sikker og miljøbeskyttende bortskaffelse af drifts- og hjælpestoffer samt udskiftningsdele!
-

2.4 Sikkerhedsanvisninger til særlige faretyper

2.4.1 Transport af stykgods



FARE

Fare for ulykker på grund af nedfaldende genstande! Transporter **aldrig** flere store baller eller kasser samtidigt!

Læsning af stykgods med læssere uden beskyttelsestag eller kabine er forbudt!

Nedfaldende genstande eller faldende ballestabler kan forårsage alvorlige og dødelige kvæstelser.



BEMÆRK

WEIDEMANN tilbyder særlige stabelanordninger og sikkerhedsanordninger. Det er følgende:

- Stabeludstyr til rundballer og firkantballer
- Transportudstyr til rundballer og firkantballer




Fig. - 1

Transport af stykgods

2.4.2 Elektrisk energi

- Kontrollér regelmæssigt læsserens elektriske udstyr! Defekter som løse stikforbindelser eller slidte kabler skal straks afhjælpes!
- Sluk straks for læsseren ved forstyrrelser i det elektriske anlæg!
- Brug kun originale sikringer med den foreskrevne strømstyrke!
- Hold læsseren på tilstrækkelig afstand af elektriske luftledninger eller andre elektriske ledninger med mere end 50 Volts spænding! Livsfare! Informer om sikkerhedsafstandene, som skal overholdes!
- Efter berøring af stærkstrømsførende ledninger:
 - Forlad ikke læsseren!
 - Kør læsseren ud af risikoområdet!
 - Advar omkringstående mod at komme tættere på maskinen eller berøre den!
 - Sørg for, at spændingen afbrydes!
 - Forlad først læsseren, når den berørte, defekte ledning med sikkerhed er strømløs!

2.4.3 Gas, støv, damp, røg

- På grund af dieselmotorens udstødningsgasser må læsseren må kun drives i tilstrækkeligt ventilerede lokaler! Sørg for tilstrækkelig ventilation, før læsseren startes i lukkede rum!
- Overhold forskrifterne, som gælder på det pågældende anvendelsessted!
- Udfør kun svejse-, brænd- og slibearbejde, hvis dette er udtrykkeligt tilladt. Der må ikke være fare for brand eller eksplosion! Sørg for tilstrækkelig udluftning før svejsning, brænding eller slibning, og rengør læsseren og dens omgivelser for støv og brændbare stoffer.
- Bær egnet personligt beskyttelsesudstyr (filter til indåndingsluft, beskyttelsesdragter) ved særlige farer, f.eks. på grund af giftige gasser, ætsende dampe, giftige (toxikologisk belastede) omgivelser for maskinen osv!

2.4.4 Hydraulik, pneumatik

- Udsprøjtende olie kan føre til skader og brande! Kontrollér regelmæssigt, at alle ledninger, slanger og forskruninger er tætte og for skader, som kan ses udenpå! Utætheder og skader skal omgående udbedres!
- Kun trykløse hydrauliske og pneumatiske systemer må åbnes! Systemafsnit og trykledninger, som skal åbnes, skal altid gøres trykløse, før reparationerne begyndes. Følg de tilhørende anvisninger i denne driftsvejledning!
- Hydrauliske og pneumatiske ledninger skal lægges og monteres korrekt! Arbejdet må kun udføres af autoriseret specialpersonale! Sørg for, at der ikke byttes om på tilslutningerne! Armaturer, længde og kvalitet, især tryk- og temperaturbestandighed, skal være i overensstemmelse med kravene!

2.4.5 Støj

- Under drift skal alle støjbeskyttelsesanordninger til læsseren være i beskyttelsesstilling!

2.4.6 Olier, fedt og andre kemiske substanser

- Overhold de for produktet gældende sikkerhedsforskrifter ved arbejde med olier, fedt og andre kemiske substanser!
- Forsigtig ved arbejde med varme drifts- og hjælpestoffer – forbrændings- eller skoldningsfare!
- Rygning og åben ild under tankning er forbudt. Brand- og eksplosionsfare!
- Obs, ekstrem brand- og eksplosionsfare! Anvendelse af benzin som blandingsmiddel er forbudt! Anvend almindeligt vinterdieselbrændstof ved lave udendørs-temperaturer!

2.5 Transport og bugsering / genidrifftsættelse

- Fremgangsmåde ved bugsering, læsning og transport af læsseren kun efter driftsvejledningen!
- Overhold den foreskrevne transportstilling, den maks. tilladte hastighed og den maks. tilladte vejstrækning ved bugsering!
- Anvend kun egnede transportmidler og løftegrej med tilstrækkelig bæreevne!
- Foretag kun genidrifftsættelse som beskrevet i driftsvejledningen!

2.6 Endegyldig ud-af-drifftsættelse / afmontering

- Ved den endegyldige ud-af-drifftsættelse eller afmontering af maskinen skal alle drifts- og hjælpestoffer tømme ud og bortskaffes efter miljøreglerne!
- Det skal sikres, at genidrifftsættelse er umuligt!
- Det resterende maskinlegeme skal bortskaffes af en egnet, specialiseret virksomhed eller en genbrugsplads!

2.7 Anvendte sikkerhedsmærker



FARE

Fjern aldrig sikkerhedsmærkerne! Beskadigede mærker skal udskiftes! Nye mærker kan bestilles hos:

WEIDEMANN GmbH

Mühlhäuser Weg 45-49

D-34519 Diemelsee-Flechtdorf

Telefon: (0 56 33) 609 - 0

Telefax: (0 56 33) 609 - 222

E-mail: info@weidemann.de

www.weidemann.de

**Sikkerhedsmærke 1****Fare**

Ophold dig ikke i læssearmens fareområde under drift.
Gå ikke ind under det hævede løf-testel.

**Sikkerhedsmærke 3****Fare**


Ophold forbudt i usikret risikoområde.
Benyt sikkerhedsstøtten.

**Sikkerhedsmærke 2****Fare**


Fare for kvæstelser på grund af bevægelige dele.
Åbn aldrig beskyttelsesanordningerne, når motoren kører.

**Sikkerhedsmærke 4****Fare**


Lås altid styrtbøjlen fast i beskyttelsesstillingen, hvis arbejdsbetingelserne tillader det.

**Sikkerhedsmærke 5****Fare**

Træk tændingsnøglen ud før vedligeholdelses- og reparationsarbejde.
Følg driftsvejledningen ved vedligeholdelses- og reparationsarbejde.

**Sikkerhedsmærke 7****Fare tekniske skader**

Smør dagligt mellemeledet før igangsættelse.
Følg smøreskemaet i driftsvejledningen.

**Sikkerhedsmærke 6****Fare**

Ved anvendelse af hydraulisk aktiverede redskaber skal betjeningshåndtaget altid stå på „hydraulisk tilslutning“.

2.8 Sikkerhedsanordninger

2.8.1 Brandslukker

Læsser med kabine / beskyttelsestag:

Der kan monteres en brandslukker til højre eller venstre for førersædet, på vangen til kabinen / førertaget (fig. – 2).



Fig. - 2
Brandslukker

**Læsser med
kabine / beskyt-
telsestag**

Læsser uden kabine / beskyttelsestag:

Der kan monteres en brandslukker bag førersædet, på styrtbøjle's vange (fig. – 2).



**Læsser uden
kabine / beskyt-
telsestag**

2.8.2 Advarsels-blinklampe

Ekstraudstyr!

i BEMÆRK

Brug den gule advarsels-blinklampe efter de lovmæssige forskrifter!

Der er fastgøringsmuligheder for advarsels-blinklampen bagest på kabinetaget, eller den kan monteres på styrtbøjlen (fig. – 3).

Tænd og sluk for advarsels-blinklampen se kapitlet „Kontakter / vippekontakter“.





Fig. - 3
Fastgøring til
advarsels-blin-
klampe

Læsser med
kabine / beskyt-
telsestag



Læsser uden
kabine / beskyt-
telsestag



2.8.3 Sænkebremseventiler på løfte- og tipcylinder

Ekstraudstyr!



OBS

Ved læssere med sænkebremseventiler (fig. - 4) må løftestellet udelukkende sænkes og resttrykket tømmes af uddannet specialpersonale som beskrevet i kapitlet »**Aflastning af resttrykket i det hydrauliske system**« i denne driftsvejledning!



BEMÆRK

Læssere med teleskoperbart løftestel er seriemæssigt udstyret med elektrisk afspærrelige sænkebremseventiler på løfte- og tipcylinderen.

Sænkebremseventilerne forhindrer, at løftestellet sænkes ukontrolleret ved pludseligt trykfald i det hydrauliske system.




Fig. - 4
Sænkebremse-
ventil

2.8.4 Batteri-afbryder



OBS

Dæk altid åbningen med beskyttelsesafdækningen, hvis kontakthovedet tages af, så der ikke kan komme fugt ind i kontakten!

Tilslut aldrig batterikontakten under belastning! Aktivér kontakten, før tændingsnøglen sættes i. Gå frem i omvendt rækkefølge ved standsning!

Med kontakten kan hele det elektriske anlæg separeres hurtigt fra batteriet ved et nødstilfælde. Sluk for batteriet om natten, så eventuel afladning eller mulige skader kan forebygges. Kontakten kan også bruges som ekstra tyverisikring, hvis kontakthovedet tages af.





Fig. - 5
Batterikontakt



- Drej håndtaget til venstre:
 - Batteriet er adskilt fra det elektriske system
- Drej håndtaget til højre:
 - Batteriet er sluttet til det elektriske system.

2.8.5 Sikkerhedssele

**FARE**

Spænd altid sikkerhedsselen ved alle former for arbejde med læsseren!

Læsseren er udstyret med en sikkerhedssele på førersædet (fig. – 6).



Fig. - 6
Sikkerhedssele

2.8.6 Nødudstigning

(Ved læssere med kabine)

**BEMÆRK**

Kabinen har to døre. Brug kun den venstre dør ved ind- og udstigning. Den højre dør må kun bruges til nødudstigning.




Fig. - 7
Nødudstigning

2.8.7 Lås til løftestel

BEMÆRK

Løftestellet kan sikres med en lås, så det ikke aktiveres ved en fejltagelse.

Hvis låsen er koblet til, er det ikke muligt at aktivere løftestellet. Det kan ikke ses på kontrollampene, at løftestellet er låst, men kun på betjeningshåndtagets stilling (fig. - 8).

OBS

Fare på grund af utilsigtet aktivering af løftestellet ved kørsel på landeveje!

Spær altid løftestellet ved at aktivere låsen, før der køres på landeveje!

Spær altid løftestellet, før læsseren forlades.

Åbn først låsen, når du har taget plads på førersædet og begynder arbejdet.





Fig. - 8
Arm til låsning af
løftestellet



PIKTOGRAM

Aktiver låsen til løftestellet ved at flytte armen, som sidder til højre for førersædet pos. B (fig. - 8)

- Flyt betjeningshåndtaget tilbage:
 - Låsen er aktiveret.
- Flyt betjeningshåndtaget frem:
 - Låsen er deaktiveret.

3 TEKNISKE DATA

3.1 Teknisk beskrivelse

Læsseren består af køretøjsrammen, drevet og akserne. Alle driv- og styreenheder til læsserens serieudstyr sidder i køretøjsrammen. Køretøjsrammen består af forvognen med løftestel og bagvognen, hvor drivenheden er anbragt. De er forbundet med hinanden med et knækpendulled.

Træk

Trækket skabes af en dieselmotor, som driver styre- og arbejds hydrauliken og kørehydrauliken.

Transfergearet drives via kørehydraulikken, som fører kraften videre til bagaksen og (via kardanaksel) til foraksen.

Akserne er udført som stive akser.

Bremser

Drevet er samtidig driftsbremsen. Den virker på for- og bagaksen. Bremsen aktiveres via bremse- inchpedalen. Endvidere aktiveres tromlebremsen på differentialen via bremse- inchpedalen. Håndbremsen virker ligeledes mekanisk på denne tromlebremse.

Styretøj

Styretøjet er udført som et fuldhydraulisk knæk- pendulstyretøj via en dobbeltvirkende cylinder.

Hydraulik

Læsseren har to hydrauliske systemer, som forsynes fra en hydraulisk olietank:

- Hydrostatisk drev
- Styre- og arbejdshydraulik

Det hydrostatiske drev består af en aksialstempel-reguleringspumpe, som driver en aksialstempel-reguleringsmotor. Aksialstempel-reguleringspumpen er flanget fast på dieselmotoren, aksialstempel-reguleringsmotoren på transfergearet.

Reguleringen foregår trinløst, men er dog afhængig af omdrejningstal og belastning. Kørehastigheden retter sig efter motorens omdrejningstal og belastningen af redskabet. Kørslen startes ved det nominelle omdrejningstal og slutter med motorens maks. omdrejningstal, ved at

gaspedalen betjenes. Afhængigt af læsserens belastning stilles reguleringspumpen hele tiden automatisk tilbage, så det fordelagtigste drejemoment bibeholdes. Jo mere læsseren belastes (ved læsningsarbejde eller kørsel op ad bakke), jo ringere bliver kørehastigheden. Med denne regulering udnyttes det samlede ydelsesområde optimalt. Ved aktivering af inchpedalen (inch- forsinkelse, pedal til venstre set i kørselsretningen) kan reguleringen påvirkes yderligere, så læsseren ved alle motoromdrejningstal kan reguleres veldoseret tilbage, indtil den står helt stille.

Styretøj og arbejdshydraulik forsynes med olie af en tandhjuls- hydraulisk Pumpe. Tandhjulpumpen er på flanget drevets reguleringspumpe.

Det hydrauliske anlæg er udstyret med trykbegrænsningsventiler, filtre og oliekoeler.

Elektrisk system

Det elektriske anlæg har en driftsspænding på 12 Volt. Forbrugerne og deres tilførselsledninger er afsikret med sikringer.

Udstyr

Læsseudstyret består af løftestellet med integreret mekanisk eller hydraulisk hurtigskifteoptagelse, løfte- og tipcylindere og de ophængte redskaber.

Læsseren er udstyret med en styrtbøjle (ROPS- system).

3.2 Læsserens data

Motor	2070cx50	2070cx80
Producent	Perkins	Deutz
Konstruktions-type	4 - cylinder diesel-motor	4 - cylinder turbo-dieselmotor
Type	404 C – 22	BF4M 2011
Slagvolumen	2216 cm ³	3108 cm ³
Køling	vandkølet	mediekølet
o/min	2600 o/min	2300 o/min
Effekt	35,7 kW/49 HK	56 kW/76 HK

Styretøj

Fuldhydraulisk knæk-pendulstyring

Pendulvinkel	± 12°
Knækvinkel	± 55°

Hydraulik	2070cx50	2070cx80
Kørehydraulik		
Transportmængde	78 l/min	100 l/min
Arbejdstryk	450 bar	450 bar
Arbejdshydraulik		
Transportmængde	53 l/min	56 l/min
Arbejdstryk	210 bar	210 bar
Styrehydraulik		
Transportmængde	53 l/min	53 l/min
Arbejdstryk	190 bar	190 bar

Elektrisk anlæg

Driftsspænding 12 Volt

Batteri 74 Ah

Drev (kørehastighed)

1. Gear 0 – 7 km/h

2. Gear 0 – 20 km/h

Vibrationer (vægtet effektiv værdi)

Kroppens øverste lemmer ikke mere end 2,5m/s²

Fødder eller sæde ikke mere end 0,5m/s²

Vægtangivelser 2070cx50

Driftsvægt	3020 kg
Tilladt totalvægt	3576 kg
Tilladt aksebelastning pr. akse	2682 kg
Tilladt nyttelast med skovl	834 kg
Tilladt nyttelast med pallegaffel	807 kg

Vægtangivelser 2070cx80

Driftsvægt	3800 kg
Tilladt totalvægt	4067 kg
Tilladt aksebelastning pr. akse	3050 kg
Tilladt nyttelast med skovl	816 kg
Tilladt nyttelast med pallegaffel	891 kg

Støjværdier 2070cx50

beregnet lydeffektniveau LwA	96,2
garanteret lydeffektniveau LwA	98
angivet lydtryksniveau LpA	75

Støjværdier 2070cx80

beregnet lydeffektniveau LwA	98,9
garanteret lydeffektniveau LwA	101
angivet lydtryksniveau LpA	78

3.3 Dimensioner




Fig. - 9

Dimensioner

Dimensioner med dæk 11.5/80-15.3 AS

Pos	Betegnelse	Enhed	Værdi
A	Samlet længde med standard-skovl	mm	4956
	Samlet længde uden skovl	mm	4126
B	Aksemidte til skovlbolt	mm	701
C	Hjulafstand	mm	2020
D	Bagudhæng	mm	1296
E*	Læssehøjde	mm	2984
F*	Maks. højde skovlombredningspunkt	mm	3222
G*	Sædehøjde	mm	1169
H*	maks. tømningshøjde	mm	2442
I*	Gravedybde	mm	33
K*	Rækkevidde ved H	mm	344
L*	Højde over kabine / beskyttelsestag lavt	mm	2115
	Højde over beskyttelsestag højt	mm	2230
	Højde over styrtøjle	mm	2340
	Højde over nedklappet styrtøjle	mm	1758

Pos	Betegnelse	Enhed	Værdi
M*	Samlet arbejds højde	mm	3901
N	maks. udtipningsvinkel ved maks. løftehøjde	°	40
O	Tilbagekøringsvinkel på jorden	°	48
P	Tilbagekøringsvinkel ved maks. løftehøjde	°	54
Q*	Indvendig radius	mm	1303
R*	Samlet bredde	mm	1245
S*	Radius ved udvendig kant	mm	2654
T*	Frihøjde	mm	294
U	Knækvinkel	°	+55
V	Bredde over kabine	mm	1140
W*	Sporvidde	mm	970
Z	Maksimal radius (afhængigt af skovlens bredde)	mm	3038

*Hvis der anvendes andre dæk eller fælge, ændres målene

3.4 Fabriksskilte

På læsseren er der permanent anbragt et fabriksskilt på forvognens højre side (fig. – 10).

Det indeholder følgende informationer:

- Producent
- Konstruktionsår
- Køretøjets ident-nr.
- Type
- Motorydelse
- Aksebelastning
- Driftsvægt
- Tilladt totalvægt

Endvidere er køretøjets ident-nr. ingraveret på højre side af bagvognen i nærheden af indgangen (fig. – 10/1).




Fig. - 10
Køretøjets ident-nr.

Endvidere er følgende af læsserens komponenter forsynet med eget typeskilt:

- Dieselmotoren
- Aksialstempel-reguleringspumpen (hydraulisk kørepumpe)
- Oliemotoren (hydraulisk køremotor)
- Akserne

4 BESKRIVELSE AF KONTROL-, ADVARSELS- OG STYREELEMENTER

4.1 Betjeningselementer og instrumenter




Fig. - 11

Betjeningselementer

Pos	Betegnelse
1	Drejeknap til rattet
2	Instrumentbræt
3	Glødekontrol (kun læsser 2070cx50)
4	Rat
5	Belastningsdisplay (kun læssere med teleskoperbart løftestel)
6	Vippekontaktliste 1
7	Tændingslås
8	Gaspedal
9	Vippekontaktliste 3 (kun ved læssere med kabine)
10	Betjeningshåndtag til læssearm / drev
11	Vippekontaktliste 2 (findes kun ved læssere med kabine)

Pos	Betegnelse
12	Håndtag til at låse løftestellet med
13	Betjeningshåndtag ekstrahydraulik
14	Armlæn
15	Betjeningshåndtag til håndbremse
16	Førersæde
17	Bremse- inchpedal
18	Fodstøtte
19	Uden funktion
20	Betjeningshåndtag til indstilling af ratsøjlen
21	Betjeningshåndtag til belysning, blinklys og signalhorn

4.2 Kontrol- og advarselsslamper

FARE

Fare for ulykker på grund af driftsforstyrrelser! Hvis den røde kontrollampe lyser, mens motoren kører, skal motoren straks standses. Afhjælp fejlen (se fejl-søgning og afhjælpning af forstyrrelser). Læsseren må først arbejde videre, når fejlen er afhjulpet.

OBS

Sluk straks for motoren, hvis en af lamperne, som er markeret med dette symbol * i tabellen ved siden af, lyser.




Fig. - 12

Kontrol- og advarselsslamper

Pos	Betegnelse	Funktion	Symbol
1	Glødekontrollampe	Lyser, når motoren forglødes	
2	Kontrollampe luftfilter	Lyser, når luftfilteret er snavset.	
3	Kontrollampe ilgang	Lyser, når ilgangen er koblet til	
4	Kontrollampe krybegang	Lyser, når krybegangen er koblet til	
5*	Advarselsslampe generator	Lyser, hvis batteriet ikke lades op	
6*	Advarselsslampe motorolietryk	Lyser ved for lavt motorolietryk	
7*	Advarselsslampe motortemperatur/ hydraulisk olietemperatur	Lyser ved for høj motortemperatur/ hydraulisk olie-temperatur	
8	Advarselsslampe returfilter	Lyser, når trykket på returfilteret er for højt	
9	Kontrollampe parkeringslys	Lyser, når parkeringslyset er tændt	

Kontrol- og advarselsslamper

! FARE

Fare for ulykker på grund af driftsforstyrrelser! Hvis den røde kontrollampe lyser, mens motoren kører, skal motoren straks standses. Afhjælp fejlen (se fejl-søgning og afhjælpning af forstyrrelser). Læsseren må først arbejde videre, når fejlen er afhjulpet.

⚙️ OBS

Sluk straks for motoren, hvis en af lamperne, som er markeret med dette symbol * i tabellen ved siden af, lyser.





Fig. - 12

Kontrol- og advarselsslamper

Pos	Betegnelse	Funktion	Symbol
10	Kontrollampe nærlys (kørellys)	Lyser, når nærlyset er tændt	
11	Kontrollampe blinklys	Lyser, når blinklyset er aktiveret	
12	Kontrollampe fjernlys	Lyser ved aktiveret fjernlys	
13	Kontrollampe brændstofdysplay	Lyser, når der kun er ca. 5 l brændstof tilbage	
14	Kontrollampe håndbremse	Lyser, hvis håndbremsen er trukket	
15	Kontrollampe kørselsretning frem	Lyser, hvis kørselsretningen er stillet på fremad	
16	Kontrollampe kørselsretning tilbage	Lyser, hvis kørselsretningen er stillet på tilbage	



4.3 Kontrolanordninger

Pos	Betegnelse	Funktion
1	Driftstimetæller + omdrejningstalsmåler	Opsummerer læsserens driftstid. Planlæg vedligeholdelses- og eftersynsarbejde efter målerstanden. Display af dieselmotorens omdrejningstal
2	Motortemperatur	Viser motorens temperatur
3	Brændstofdysplay	Viser forråd af brændstof
4	Glødeovervåger	Når spiralen gløder rødt, kan motoren startes

Fig. - 13

Kontrolanordninger

4.4 Vippekontakt




Fig. - 14
Vippekontaktli-
ste 1



BEMÆRK*

Ved læssere uden kabine findes funktionerne 8 + 9 på pos. 2 + 3.

Pos	Betegnelse	Funktion	Symbol
1	Vippekontakt advarselsblink-anlæg	Tænd og sluk for advarselsblink-anlægget	
2*	Vippekontakt rudevisker foran	Tænd og sluk for rudevisker foran	
3*	Vippekontakt varme	Til-/frakobling af blæseren til kabinevarmen	



Fig. - 15
Vippekontaktli-
ste 2

Pos	Betegnelse	Funktion	Symbol
4	Vippekontakt til el-tilslutning på løftestellet (ekstraudstyr!)	Til– frakobling af el-tilslutningen på løftestellet	
5	Vippekontakt teleskoperingsspærre til landevejskørsel	Til– frakobling af teleskoperingsspærren til landevejskørsel	
6	Vippekontakt svingningsdæmpning til løftestel (ekstraudstyr!)	Til– frakobling af svingningsdæmpning til løftestel	
7	Vippekontakt svømmestilling for løftestellet	Til– frakobling af svømmestilling for løftestellet	




Fig. - 16
Vippekontaktli-
ste 3

Pos	Betegnelse	Funktion	Symbol
8	Vippekontakt arbejdsprojektører foran	Tænd og sluk for arbejdsprojektører foran	
9	Vippekontakt arbejdsprojektører bag	Tænd og sluk for arbejdsprojektører bag	
10	Vippekontakt advarsels-blinklampe	Tænd og sluk for advarsels-blinklampen	

5 BETJENING OG DRIFT

5.1 Før idriftsættelse

OBS

Læs driftsvejledningen igennem før igangsættelse!
Betjen kun læsseren fra førersædet!
Overhold sikkerhedsbestemmelserne!
Sørg for at blive introduceret til læsseren af specialpersonale, før du kører med den første gang. Udfør de første kørselsforsøg på et terræn med god plads!
Kontrollér læsserens tilstand, før arbejdet begynder!
Lad læsseren efterse af specialpersonale før genidriftsættelse, hvis den ikke har været i brug i længere tid!

5.1.1 Optankning af brændstof

FARE

Sænk løftestellet, og sluk for motoren, før der tankes!
Brandfare – dieselbrændstof er brandfarligt! Ryg ikke, undgå ild og åbent lys under tankning!
Brug ikke benzin! Brug kun dieselbrændstof! Tilsætning af benzin er forbudt!
Dieselbrændstof er sundhedsfarligt! Bær egnede handsker!
Kontakt omgående de ansvarlige personer ved ulykker med brændstof!

**OBS**

Til drift af læsseren må der kun bruges rent dieselbrændstof af høj kvalitet, som kan fås i almindelig handel.

Brug så vidt muligt et finfilter i påfyldningsledningen.

**MILJØANVISNINGER**

Dieselbrændstof er til fare for miljøet! Undgå, at det kommer ukontrolleret ud i miljøet!

Udløbet eller spildt brændstof skal straks suges op med bindemidler og bortskaffes miljørigtigt!

Kontakt omgående de ansvarlige personer, hvis der kommer brændstof ud i miljøet!





Fig. - 17
Tankstuds til
brændstof



Dieseltanken sidder i læsserens forvogn. Tankstudsens sidder på højre side af forvognen (fig. - 17). Tankdækslet kan låses.

- Skru dækslet til påfyldningsstudsens af.
- Fyld læsserens tank op gennem påfyldningsstudsens.
- Tag ikke sien ud af påfyldningsstudsens!
- Luk tankdækslet omhyggeligt igen efter tankning.

5.1.2 Indstigning



FARE

Fare for ulykker på grund af defekter! Arbejd ikke med læsseren, hvis defekter kan begrænse læsserens driftssikkerhed. Defekter skal straks afhjælpes!

Kontrollér altid, at beskyttelsesanordningerne forefindes og er i orden før idriftsættelse!

Fare for ulykker på grund af beskadigede dæk! Kontrollér dækkene, hver gang der skal startes på arbejdet!

Fare for ulykker, fordi man kan klemmes fast eller glide ned! Fjern eller fastgør løse genstande, som befinder sig på førerstanden. Hold betjeningslementerne rene.

Overhold den daglige vedligeholdelsesplan.

Kontrol før indstigning

- Kontrollér, at alt er rent og uden defekter.
- Kontrollér, at håndtag og trin er rene og i ordentlig stand.
- Kontrollér, at kabinens ruder er rene og i orden.
- Kontrollér, at alle sikkerhedstekniske komponenter forefindes og er funktionsdygtige.
- Kontrollér, at stangsystemer, cylindere, drejetapper og kølere er rene.
- Kontrollér alle skruer, led og drejetapper for, om de sidder fast.
- Kontrollér, at alle infoskilte findes og er i god stand.
- Kontrollér læsseren for olie-, brændstof- og kølemiddellækager.

Kontrollér følgende:

- Motorens oliestand
- Hydraulisk oliestand
- Kølevæskestand
- Brændstofstand
- Kontrollér dækkenes tilstand, f.eks. for tegn på revner og slid. Kontrollér dæktrykket! Sørg for, at dækkene er pumpet rigtigt op (se dæktryktabellen).
- Sørg for, at motorafdækningerne og dækslerne til brændstoftanken og den hydrauliske olietank sidder, hvor de skal og er skruet fast.

Indstigning



FARE

Fare for ulykker, fordi man kan glide ved indstigning!

Kontrollér, at håndtag og trin er rene og i ordentlig stand.

Brug de anbragte håndtag og trin!

Stig altid ind og ud, så ansigtet er vendt mod læseren.

5.1.3 Døre og vinduer



FARE

Fare for kvæstelser, hvis kabinedørene eller sidevinduerne klapper i!
Sørg for, at kabinedørene og vinduerne altid er låst fast i alle stillinger!

Kabinen har en dør til venstre og en dør til højre. Højre dør er beregnet til nødudstigning.

- Åbn kabinedøren udefra med håndtaget ved at trykke på låseknappen (fig. – 18/1).
- Åbn døren indefra ved at „trække låsearmen op“ (fig. – 18/2).





Fig. - 18
Lås til kabinedøren
Billed 1
udefra



Billed 2
indefra



Fig. - 19
Vindueslås




Fig. - 20
Vindues-lås

Sidevinduerne kan åbnes og låses i denne stilling. Åbn og luk sidevinduerne med armen (fig. – 19).

- Lås sidevinduet ved at lade det gå i indgreb i holderen (fig. – 20).
- Åbn låsen ved at aktivere armen (fig. – 20).

Kontrollér altid, at kabinedøre og -vinduer er lukkede, før læsseren forlades.



Åbning af vin-
dues-låsen



5.1.4 Indstilling af førersædet



FARE

Fare for ulykker på grund af manglende opmærksomhed!
Indstil ikke førersædet under kørslen, men kun mens læsseren står stille!

Førersædet kan tilpasses førerens individuelle behov med hensyn til kropsstørrelse og kropsholdning. Dermed forebygges spændinger og træthed under arbejdet.

Indstil sædet, så det er nemt at nå betjeningshåndtagene og pedalerne, mens ryggen hviler mod ryglænet.

Følgende sædeindstillinger er mulige :

Læsser uden kabine / beskyttelsestag





Fig. - 21
Indstilling af
førersædet



1. Højdeindstilling:

Højdeindstillingen kan tilpasses i tre trin. Indstil højden, mens sædet er belastet, ved at dreje på indstillingshåndtaget til højden. Positionen, som er vist nederst på håndtaget, er den indstillede position. Indstil vægten igen efter hver højdeindstilling.

2. Vægtindstilling:

Indstil vægten, mens sædet er belastet, ved at dreje på indstillingshåndtaget til vægt. Vægten er indstillet rigtigt, hvis højdepositionen, som er indstillet med håndtaget, kan ses i vinduet pos. 2a. Fjedervejens mellemposition for den enkelte højdeindstilling vises.

3. Ryglænsindstilling:

Indstil ryglænets hældning med låsearmen. Låsearmen skal gå i hak i den ønskede stilling. Efter låsning må ryglænet ikke indstilles mere.

4. Længdeindstilling:

Indstil længdeindstillingen ved at skubbe låsearmen opad. Efter indstilling skal låsearmen gå i hak i den ønskede position. Efter låsning må førersædet ikke skubbes mere.

Læsser med kabine / beskyttelsestag




Fig. - 22
Indstilling af
førersædet

1. Længdeindstilling:

Indstil længdeindstillingen ved at trække låsearmen „opad“. Efter indstilling skal låsearmen gå i hak i den ønskede position. Efter låsning må førersædet ikke skubbes mere.

2. Vægtindstilling:

Indstil vægten, mens sædet er belastet. Tryk indstillingsgrebet nedad, og indstil det efter førerens vægt på skalaen. Hvis indstillingen skal ændres til en lav vægt, trykkes indstillingsgrebet nedad indtil anslag. Indstillingsgrebet går nu automatisk op til den laveste vægt. Nu kan vægten indstilles igen.

3. Ryglænsindstilling:

Indstil ryglænet ved at trække låsearmen „opad“. Skub sædet frem og tilbage, indtil den ønskede hældning for ryglænet er fundet. Låsearmen skal gå i hak i den ønskede stilling. Efter låsning må ryglænet ikke indstilles mere.

5.1.5 Indstilling af ratsøjlen

**FARE**

Fare for ulykker på grund af manglende opmærksomhed!
Indstil ikke ratsøjlen under kørslen, men kun mens læsseren står stille!

Ratsøjlepositionen kan indstilles i længderetningen og dermed tilpasses de individuelle behov for kropsstørrelse og kropsholdning. Hertil sidder der en arm (fig. - 23) på venstre side af ratsøjlen.

1. Løsn armen ved at dreje til venstre.
2. Indstil ratsøjlen efter dine behov.
3. Lås armen ved at dreje til højre.



Fig. - 23
Ratsøjle-indstilling

5.1.6 Sikkerhedssele



FARE

Fare for tilskadekomst! Tag sikkerhedsselen på ved alle former for arbejde!
Træk ikke sikkerhedsselen hen over faste eller skrøbelige genstande (f.eks.: briller, nøgleknippe)!
Kontrollér sele og selelås før brug!
Skift selen og selelåsen omgående, hvis de er beskadiget!



BEMÆRK

Sørg for, at selen hverken er indstillet for stramt eller for løst.



Fig. - 24
Sikkerhedssele

Spænding:

1. Sæt dig på førersædet, så hele ryggen har kontakt til ryglænet.
2. Træk selen hen over bækkenet.
3. Sæt sikkerhedstungen i selens lås.

Åbning:

Tryk på selelåsens røde knap.

5.2 Idriftsættelse



BEMÆRK

Fejlmeldinger til anordningerne vises, ved at advarsels- og kontrollamperne lyser.
Alle vippekontakter tændes, ved at de »trykkes ned«.



FARE

Fare for ulykker! Kør ikke med læsseren, hvis hele belysningsanlægget eller enkelte funktioner er ude af drift.

5.2.1 Belysningsanlæg og signalhorn




Fig. - 25
Belysning/signal-
horn

Med armen (fig. - 25) aktiveres funktionerne belysning, blinklys og signalhorn:

Kontrollér belysningen, blinklyset og signalhornet før kørslen.

- Tryk armen frem (stilling 1):
 - blinklyset blinker til højre.
- Træk armen tilbage (stilling 2):
 - blinklyset blinker til venstre.
- Drej armen fremad:
 - Parkeringslyset tændes med trin 1.
- Drej armen længere fremad:
 - Parkeringslyset tændes med trin 2.
- Stil armen opad (stilling 3):
 - Nærlyset tændes.
- Stil armen nedad (stilling 4):
 - Det lange lys tændes.
- Tryk på symbolet for signalhornet (5):
 - Signalhornet aktiveres.


5.2.2 Rudeviskere og sprinkleranlæg



Fig. - 26
Kontakt til rudevisker
Frontrude

Rudeviskeren foran og sprinkleranlægget aktiveres med vippekontakten pos. 1 (fig. - 26) til højre for rattet.

- Anbring vippekontakten pos. 1 på stilling 1:
 - Rudeviskeren til forruden er tændt.
- Anbring vippekontakten pos. 1 på stilling 2:
 - Rudeviskeranlægget til forruden er tændt.
- Anbring vippekontakten pos. 1 på stilling 0:
 - Rudeviskeren og rudeviskeranlægget til forruden er slukket.



Bagrude

Rudeviskeren bag aktiveres med kontakten pos 2 (fig. - 26) på rudeviskermotoren.

- Anbring kontakten pos. 2 på stilling I:
 - Rudeviskeren til bagruden er tændt.
- Anbring kontakten pos. 2 på stilling 0:
 - Rudeviskeren til bagruden er slukket

Påfyldning af beholder til sprinkleranlæg

BEMÆRK

Sørg altid for, at der er vand nok i beholderen til sprinkleranlægget.

Beholderen til sprinkleranlægget sidder til venstre på kabinens bagside. Der er adgang ved åbning af motorhjelmen (fig. - 27).



Fig. - 27
Sprinkleranlægs-
beholderens
placering

5.2.3 Arbejdsprojektører

Læsseren er udstyret med arbejdsprojektører foran og bag.

FARE

Fare for ulykker, fordi andre trafikanter blændes!
Kør ikke med tændte arbejdsprojektører på offentlige veje!



Fig. - 28
Kontakter til ar-
bejdsprojektører

(Læsser uden
kabine)

Arbejdsprojektørerne aktiveres med vippekontakterne pos. 1 og 2 (fig. - 28).

Arbejdsprojektører foran:

- Anbring vippekontakten pos. 1 på stilling 1:
 - Arbejdsprojektørerne er tændt.
- Anbring vippekontakten pos. 1 på stilling 0:
 - Arbejdsprojektørerne er slukkede.



(Læsser med
kabine)

Arbejdsprojektører bag:



BEMÆRK

Betjen arbejdsprojektørerne bagpå med vippekontakten pos. 6 (Fig. - 28) på samme fremgangsmåde som foran.

5.2.4 Ventilation og opvarmning af førerkabinen

Ventilation

Ventiler kabinen med blæseren, når der er slukket for varmen, eller ved at åbne sidevinduerne. Sidevinduerne skal være låst, når de er åbne (fig. - 20).

Varme

Kabinevarmen sidder til højre for ratsøjlen. (fig. – 29).

Blæser (2070cx50)

Blæseren reguleres ved indstilling af den højre regulator pos. G (fig. - 29). Blæserens omdrejningstal kan indstilles på tre trin:

- Trin „0”: – blæser „OFF”.
- Trin „1”: – lavt omdrejningstal.
- Trin „2”: – midterste omdrejningstal.
- Trin „3”: – højt omdrejningstal.





Fig. - 29
Varmeregulator

2070cx80



Varmeregulator

2070cx50

Blæser (2070cx80)

Tænd og sluk for blæseren med vippekontakten pos. 1 (fig. - 30). Blæserens omdrejningstal kan indstilles på to trin:

- Trin „0“: – blæser „OFF“.
- Trin „1“: – lavt omdrejningstal.
- Trin „2“: – højt omdrejningstal.




Fig. - 30
Kontakt til var-
meblæser

Ventilationsdyser

Med dyserne (fig. - 31) kan der ledes en luftstrøm ind i kabinen. Ved koldt vejr fjernes isen fra ruderne med varm luft, og kabinen varmes op.



Fig. - 31
Ventilationsdyser



5.2.5 Før motoren startes



FARE

Fare for tilskadekomst! Kontrollér, at der ikke befinder sig personer eller dyr i nærheden af læsseren!

Fare for kvæstelser, fordi man kan glide ned! Hold læsserens betjeningsselementer rene og tørre, da du ellers kan glide, og læsseren kan komme ud af kontrol!

Fare for ulykker på grund af nedfaldende og omkringflyvende genstande! Fjern eller fastgør alle løse genstande i kabinen!

Fare for ulykker på grund af dårlig sigtbarhed! Sørg for, at kabineruderne og de udvendige spejle er rene, og indstil de udvendige spejle, så du fra sædet har godt udsyn over området umiddelbart bag læsseren!

Fare for ulykker på grund af manglende beskyttelsesanordninger! Sørg for, at alle beskyttelsesanordninger er monteret, at alle værktøjer er fjernet (efter reparationer), og at motorhjelmanen er lukket!

1. Udfør „kontrol før indstigning“, før motoren startes (se kapitlet „Indstigning“).
2. Indstil førersædet og ratsøjlen efter dine behov.
3. Indstil bakspejlet / udvendige spejle.
4. Tag sikkerhedsselen på.

5.2.6 Start af motoren



FARE

Fare for tilskadekomst!

Kontrollér, at der ikke opholder sig personer eller dyr i læsserens risikoområde!

Brug ikke brandfarlige starthjælpemidler (f.eks. Start-pilot)!

Fare for ulykker!

Brug ikke læsseren, hvis »start-spærren« ikke fungerer.

Start kun læsseren fra førersædet!



OBS

På grund af højere viskositet i det hydrauliske system og motoroliekredsløbet ved temperaturer under 0°C kan der opstå større tekniske skader, hvis omdrejningstallet pludseligt øges.

Lad motoren køre en periode med lavt omdrejningstal med temperatur under 0°C.

Jo lavere udendørs-temperaturer, desto længere varmkøringsfaser.

Hold øje med hydrofilterets trykangivelse!

Motoren må aldrig startes, ved at læsseren trækkes i gang. Det hydrauliske anlæg kan beskadiges!

Sluk straks for motoren igen, hvis advarselsslamperne ikke slukkes, når motoren er i gang.

Sørg for, at forstyrrelsen omgående afhjælpes! Brug ikke læsseren, før forstyrrelsen er afhjulpet.

Sluk ikke motoren pludseligt fra fuld belastning, men lad den køre videre i 3 minutters tomgang for udligning af temperaturen, før den slukkes!

Beskrivelse af startforløbet




Fig. - 32
Tændingslås

Start læsserens motor med tændingsnøglen (fig. - 32).

1. Træd på gaspedalen.
2. Start:
 - Sæt nøglen i - trin 0 = ingen driftsspænding.
 - Drej nøglen til venstre mod fjedertrykket, indtil forglødeovervågeren lyser
Trin 1 = forglødning
Hvis temperaturerne er lave, må motoren **maksimalt** forvarmes 1 minut på trin 1.
 - Drej nøglen til højre - trin 2 = driftsspænding; kontrollamperne (olietryk, lysmaskine) skal lyse
 - Drej nøglen længere til højre mod fjedertrykket - trin 3 = start
 - Slip nøglen, så snart motoren starter - nøglen går tilbage til trin 2 - kontrollamperne slukkes.
3. Kontrollér, at alle kontrollamper er slukkede, afhjælp eventuelle defekter, før du kører med læsseren.

Hvis motoren ikke starter



OBS

Det er ikke muligt at starte motoren ved at trække læsseren i gang. Det hydrauliske anlæg kan beskadiges!

- Start maks. 20 sekunder uden afbrydelse.
- Vent et minut.
- Gentag startforløbet.
- Hvis motoren ikke er startet efter to startforsøg, skal du finde årsagen i tabellen over forstyrrelser („Fejlsøgning og afhjælpning af forstyrrelser“) eller kontakte et specialværksted.

5.3 Kørselsdrift

5.3.1 Forberedelse til kørsel



OBS

Sørg for før kørslen, at maskinen er i overensstemmelse med de stedlige forskrifter og har en gyldig driftstilladelse.

1. Sikring af det ophængte redskab:
 - Kontrollér, at skovlen er tømt og sænket til transportstilling.
 - Anbring tandbeskyttelsen på skovlen.
2. Kontrollér belysningsanlægget og evt. advarselsblinklampens funktion.
Sluk alle arbejdsprojektører!
3. Anbring alle hydrauliske styreventiler på 0-stillingen.
4. Tag sikkerhedsselen på.
5. Sørg for, at du kan køre afsted uden risiko.

5.3.2 Beskrivelse af kørehydraulikken

Det hydrostatiske drev består af en aksialstempel-reguleringspumpe, som driver en aksialstempel-reguleringsmotor. Aksialstempel-reguleringspumpen er flanget fast på dieselmotoren, aksialstempel-reguleringsmotoren på transfergearet.

Reguleringen foregår trinløst, men er dog afhængig af omdrejningstal og belastning. Kørehastigheden retter sig efter motorens omdrejningstal og belastningen af redskabet. Kørslen startes ved det nominelle omdrejningstal, den maks. hastighed nås ved motorens maks. omdrejningstal ved betjening af gaspedalen. Afhængigt af læsserens belastning stilles reguleringspumpen hele tiden automatisk tilbage, så det fordelagtigste drejmoment bibeholdes. Jo mere læsseren belastes (ved læsningsarbejde eller kørsel op ad bakke), jo ringere bliver kørehastigheden. Med denne regulering udnyttes det samlede ydelsesområde optimalt.

Ved aktivering af inchpedalen (inch- forsinkelse, pedal til venstre set i kørselsretningen) kan reguleringen påvirkes yderligere, så læsseren ved alle motoromdrejningstal kan reguleres veldoseret tilbage, indtil den står helt stille.

5.3.3 Kørsel



FARE

Fare for ulykker på grund af forkert aktivering af kørselsretningskontakten!

Aktiver aldrig kørselsretningskontakten under kørslen! Læsseren kører uden advarsel straks i den modsatte retning. Brug kun kontakten efter vejledningen! Skift kun kørselsretning og funktioner, når læsseren står stille!

Hold øje med kontrollamperne under skift!

Forsigtig ved kørsel med sne og is – kørehastigheden skal sættes voldsomt ned ved vanskelige vejrforhold!

Sæt aldrig kørehastigheden ned »på«, men altid »før« skråningen ved kørsel ned ad bakke! Støt ikke fødderne på bremse-inchpedalen.

Afbryd omgående kørslen, hvis der konstateres fejl ved drevet, styretøj eller bremserne! Sæt først læsseren i drift igen efter afhjælpning af forstyrrelsen!



FARE

Fare for ulykker, da læsseren kan vælte!

Hold løftestellet sænket under kørslen!

Tilpas hastigheden efter arbejdet og de givne forhold! Læsseren skal altid være under kontrol under kørslen!

Vær opmærksom på personer og forhindringer i risikoområdet!



OBS

Fare på grund af beskadigelse af bremseanlægget!

Kør ikke med håndbremsen trukket. Hold øje med kontrollampen til håndbremsen. Løsn håndbremsen, før du kører.



BEMÆRK

Tilkoblede kørselsretninger og kørefunktioner vises af kontrollamperne.

Indstilling af kørselsretning

Med skydekontakten pos. 1 (fig. – 33) skiftes læsserens kørselsretning. Efter start af motoren står køreindstillingen på 0-stillingen.

- Kørselsretningskontakt på midterstillingen:
 - Køreindstillingen står på neutral
- Skub kørselsretningskontakten frem:
 - Kontrollampen „15” (fig. - 12) lyser.Læsseren kører fremad.
- Skub kørselsretningskontakten tilbage:
 - Kontrollampen „16” (fig. - 12) lyser.Læsseren kører tilbage.

Gearskifte

Læsseren har to gear, ilgang og krybegang. Med kontakten pos. 2 (fig. – 33) skiftes læsserens gear. Efter start af motoren er læsseren automatisk stillet på ilgang.

- Tryk på tasten:
 - Læsseren skifter fra ilgang til krybegang. Kontrollampen „4” (fig. – 12) lyser.
- Tryk på tasten igen:
 - Læsseren skifter fra krybegang til ilgang. Kontrollampen „3” (fig. – 12) lyser.





Fig. - 33
Kørefunktion



Kørsel med læsseren

- Løsn håndbremsen, når motoren er kørt varm.
- Håndbremse-kontrollampen slukkes. Læsseren er køreklar.
- Vælg kørselsretningen ved at aktivere kørselsretningskontakten.
- Den valgte kørselsretning vises med kontrollampen. Nu kan du køre.
- Træd på gaspedalen.
- Læsseren starter uden ryk.

Læsserens kørehastighed er proportional med gaspedalens stilling.

- lavt motoromdrejningstal = lav kørehastighed
- højt motoromdrejningstal = høj kørehastighed

Bremsning og standsning

Aktiver bremse-inchpedalen til venstre for rattet for at ændre hastigheden uafhængigt af motorens omdrejningstal. Den første del af pedalvejen stiller drevet tilbage, og derefter aktiveres bremseanlægget. Ved aktivering af bremse- inchpedalen kan du reducere pumpe-transportmængden trinløst, uden materialeslitage, indtil læsseren står stille. På denne måde kan du også køre meget langsomt ved højt motoromdrejningstal.

- Reducer læsserens kørehastighed ved at stille motoromdrejningstallet tilbage.
- Træd på bremse- inchpedalen for at bremse læsseren.
- Træd på bremse- inchpedalen for at standse, indtil læsseren står stille.
- Stil kørekontakten på neutral.
- Træk i armen til håndbremsen.

Skift af kørselsretning



FARE

Fare for ulykker på grund af forkert aktivering af kørselsretningskontakten! Aktiver aldrig kørselsretningskontakten under kørslen. Læsseren kører uden advarsel straks i den modsatte retning. Brug kun kontakten efter vejledningen!



BEMÆRK

Det er ikke nødvendigt at træde inchpedalen ned, hver gang der skiftes kørselsretning.

1. Sæt kørehastigheden ned, indtil læsseren står stille.
2. Aktivér kørselsretningskontakten i den anden retning.
3. Aktivér gaspedalen, så læsseren sætter sig i bevægelse.

5.3.4 Slukning for læsseren og parkering



FARE

Fare for ulykker, hvis der opholder sig personer i risikoområdet!

Sørg for, at der ikke opholder sig personer i læsserens risikoområde, når læsseren standses og parkeres.

Parker kun læsseren på brandsikrede pladser, som er beregnet hertil!



BEMÆRK

Fastgør læsseren ved standsning og parkering som beskrevet i kapitlet **»Sikring af læsseren«**!

5.4 Arbejdsdrift



FARE

Læs og overhold de **»Grundlæggende sikkerhedsanvisninger«**!

Fare for ulykker, hvis der opholder sig personer i risikoområdet! Vær opmærksom på, at der ikke må opholde sig personer i læsserens risikoområde!

Kontrollér styreelementernes funktion, før arbejdet begyndes!

Fare for ulykker på grund af forkerte ophængte redskaber! Brug kun ophængte redskaber, som er godkendt af **WEIDEMANN**!

Kontrollér, før arbejdet begyndes, at de ophængte redskaber ikke har skader, at de sidder fast og er låst rigtigt fast på løftestellet.

Fare for ulykker på grund af løftestellets pludselige ukontrollerede bevægelser! Aktiver alle løftestellets funktioner flere gange med trukket håndbremse indtil anslag for at fjerne et eventuelt vakuum i de hydrauliske cylindere!

Hvis energiforsyningen afbrydes (afbrydelse af motoren, køre- eller arbejdshydraulikken), skal løftestellet straks sænkes ned på jorden, og styrekredsene og de hydrauliske ledninger skal aflastes for trykket! Læs kapitlet **»Foranstaltninger ved afbrydelse af energiforsyningen«**!

Før arbejdet begyndes

- Efterse læsseren for synlige mangler, før arbejdsområdet startes.
- Kontrollér betjeningsanordningernes funktioner.
- Kontrollér funktion for bremse og advarselsudstyr.
- Anmeld fundne mangler til den tilsynsførende og ved holdskifte til føreren, som afløser dig.
- Udfør „kontrol før indstigning“ før indstigning (se kapitlet „Indstigning“).

5.4.1 Nedklappelig styrtbøjle



FARE

Fare for ulykker, da læsseren kan tippe!
Lås altid styrtbøjlen fast i beskyttelsesstillingen, hvis arbejdsbetingelserne tillader det. Klap kun bøjlen ned, hvis det er absolut nødvendigt for at udføre arbejdet (f.eks. hvis du skal køre gennem lave porte).

Klap styrtbøjlen bagud og ned, hvis arbejdsbetingelserne kræver det:

1. Fjern skruerne pos. 1 (fig. 34/A)
2. Klap styrtbøjlen bagud og ned (fig. 34).
3. Fastgør styrtbøjlen med en skrue på lasken (fig. 34/B).

Klap styrtbøjlen tilbage i omvendt rækkefølge, når den nedklappede stilling ikke er nødvendig længere. Spænd sikringsmøtrikkerne til skruerne pos. 1 (fig. 34) fast igen, så de ikke kan løsne sig af sig selv.





Fig. - 34
Nedklappelig
styrtbøjle



5.4.2 Styrehåndtag til løftestel



FARE

Fare for ulykker, da læsseren kan vælte!
Hold løftestellet sænket under kørslen!
Fare for ulykker på grund af løftestellets ukontrollerede bevægelser! Skift aldrig til funktionen „svømmestilling“ med hævet løftestel! Svømmestillingen må kun tilkobles, hvis løftestellet er sænket!
Fare for ulykker!
Aktiver kun løftestellet og det ophængte redskab fra førersædet!
Arbejd altid med den nødvendige ro og oversigt! Hektisk og hurtig betjening fører til ulykker.
Sænk altid løftestellet ned ved afbrydelse af arbejdet, og når arbejdet er slut!



BEMÆRK

Løftestellets svømmestilling findes på funktionen »**Sænk**«. Hvis multifunktionshåndtaget slippes, går det automatisk tilbage til 0-stillingen igen (bortset fra i svømmestillingen).
Aktiver først kontakten til svømmestillingen pos. 7 (fig. – 15), hvis læsseren er udstyret med elektrisk afspærrelige sænkebremseventiler (teleskoperbart løftestel). Ellers er drift af løftestellet i svømmestilling ikke muligt!

Med styrehåndtaget styres alle løftestellets arbejdsbevægelser pos. A (fig. - 35). Styrehåndtaget sidder til højre for førersædet.

Svømmestilling

- Flyt styrehåndtaget pos. A (fig. - 35) frem over modstanden, indtil det går i hak:
 - Svømmestillingen er indstillet.
- Træk styrehåndtaget pos. A tilbage over modstanden:
 - Svømmestillingen er koblet fra.

Løftestel

- Træk styrehåndtaget pos. A tilbage:
 - Løftestellet hæver sig.
- Flyt styrehåndtaget pos. A frem:
 - Løftestellet sænker sig.

Ophængt redskab

- Flyt styrehåndtaget pos. A til venstre:
 - Det ophængte redskab vipper ind.
- Flyt styrehåndtaget pos. A til højre:
 - Det ophængte redskab vipper ud.




Fig. - 35
Styrehåndtag til
løftestel

5.4.3 Lås til løftestel

**OBS**

Fare på grund af utilsigtet aktivering af løftestellet ved kørsel på landeveje!

Spær altid løftestellet ved at aktivere låsen pos. 1, før der køres på landeveje (fig. – 36)! Aktivér endvidere vippekontakten til teleskoperingsspærren ved kørsel på landeveje pos. 2 (fig. – 36), hvis læsseren har teleskoperbart løftestel.

Spær altid løftestellet, før læsseren forlades.

Åbn først låsen, når du har taget plads på førersædet og begynder arbejdet.

**BEMÆRK**

Det kan ikke ses på kontrollamperne, at løftestellet er låst, men kun på betjeningshåndtagets stilling pos. 1 (fig. - 36) og vippekontaktens stilling pos. 2 (fig. – 36).




Fig. - 36
Arm til låsning af
løftestellet

Aktivér låsen til løftestellet ved at flytte armen, som sidder til højre for førersædet pos. 1 (fig. - 36) og vippekontakten 2 (fig. – 36).

- Flyt betjeningshåndtaget tilbage:
 - Låsen er aktiveret.
- Flyt betjeningshåndtaget frem:
 - Låsen er deaktiveret.

5.4.4 Styrehåndtag til ekstra hydraulik

FARE

Fare for ulykker, fordi redskabet kan løsne sig fra holderen!
Stil (fig. -38) **altid** trevejshanen på hydraulisk tilslutning, så redskabet er låst.

OBS

Undgå snavs. Kontrollér, at de hydrauliske tilslutninger er rene.
Ved ekstrastyret hydraulisk lås:
Undgå at beskadige trevejshanen (fig. - 38)! Hanen må ikke skiftes under tryk! Gør den ekstra hydraulik trykløs, før hanen indstilles.

BEMÆRK

Styrehåndtaget til den ekstra hydraulik skal gå automatisk tilbage til nulstilling. Medmindre den er understyret med et indgreb (ekstrastyr).






Fig. - 37
Styrehåndtag til
ekstra hydraulik

Med styrehåndtaget til den ekstra hydraulik pos. Z (fig. - 37) kan de hydrauliske tilslutninger til løftestellet aktiveres.

Den hydrauliske lås til hurtigskiftesystemet til de op-hængte redskaber kan ligeledes aktiveres med styrehåndtaget til den ekstra hydraulik (fig. - 37).

Til skift af funktionerne sidder der to trevejshaner pos. H (fig. - 38) på løftestellet.





Fig. - 38
Trevejshaner

Læsser standard-
model



Læsser med
teleskoperbart
løftestel

Hvis trevejshanernes arm står på „hydraulisk lås“, kan du aktivere den hydrauliske lås via styrehåndtaget til den ekstra hydraulik pos. Z (fig. - 37).

- Flyt styrehåndtaget til den ekstra hydraulik tilbage (L):
 - Værktøjsoptagelsen er låst op.
- Flyt styrehåndtaget til den ekstra hydraulik fremad (R):
 - Værktøjsoptagelsen er låst.

Hvis hanernes arm står på „hydraulisk tilslutning“, kan du aktivere de hydrauliske tilslutninger til løftestellet (fig. - 39) via styrehåndtaget til den ekstra hydraulik pos. Z (fig. - 37).

- Flyt styrehåndtaget til den ekstra hydraulik tilbage:
 - Den venstre tilslutning er trykside, den højre er returløb.
- Flyt styrehåndtaget til den ekstra hydraulik fremad:
 - Den højre tilslutning er trykside, den venstre er returløb.





Fig. - 39
Hydrauliske
tilslutninger

Læsser stan-
dardmodel



Læsser med
teleskoperbart
løftestel

5.4.5 Udskiftning af ophængte redskaber

Denne driftsvejledning beskriver udelukkende anvendelsen af følgende ophængte redskaber:

- Skovl til let gods
- Jordskovl
- Jordskovl med tænder
- Møggrab

Hvis du vil anvende andre ophængte redskaber, skal du bemærke følgende:

Hvis der skal anvendes andre ophængte redskaber, skal driftsvejledningerne til disse ophængte redskaber følges. Rekvirer de tilhørende driftsvejledninger på følgende adresse:



BEMÆRK

Ved ændringer, som foretages uden frigivelse fra firmaet **WEIDEMANN**, påtager Weidemann sig intet ansvar.

WEIDEMANN GmbH

Mühlhäuser Weg 45-49
D-34519 Diemelsee-Flechtdorf

Telefon: (0 56 33) 609 - 0
Telefax: (0 56 33) 609 – 222
E-mail: info@weidemann.de
www.weidemann.de

**OBS**

Brug kun redskaber til læsseren, som er godkendt af **WEIDEMANN**. Ved anvendelse af andre ophængte redskaber påtager Weidemann sig intet ansvar.

Undgå at overbelaste læsseren! Brug ikke for store skovle til tunge laster.

Hvis der skal trækkes nye hydrauliske slanger til et nyt redskab, skal du kontakte en fagmand. Kun specialpersonale må trække hydrauliske slanger.

Der bruges forskellige højtryksslanger. Vær opmærksom på DIN-betegnelserne på slangen eller armaturet ved bestilling af reservedele.

Bemærk sikkerhedsanvisningerne til udskiftning af ophængte redskaber!

1. Læs brugervejledningen til det pågældende redskab igennem før montage, idriftsættelse eller vedligeholdelse.
2. Indhent informationer hos en **WEIDEMANN**-forhandler eller fra firmaet **WEIDEMANN**, og få tilladelse, hvis det hydrauliske anlæg skal ombygges, for at det ophængte redskab kan bruges (f.eks. trykløst returløb).
3. Vælg det ophængte redskab, som passer til arbejdet, som skal udføres.
4. Øv dig på arbejde med det ophængte redskab, før du arbejder med det første gang. Bliv fortrolig med alle funktioner og betjeningslementer.

 FARE

Fare for ulykker på grund af forkerte ophængte redskaber! Brug kun ophængte redskaber, som er godkendt til læsseren af **WEIDEMANN**. Ikke-godkendte ophængte redskaber kan overbelaste læsseren. Derved kan der opstå ustabilitet for læsseren.

Fare for ulykker, da læsseren kan vælte! Hvis arbejdsværktøjet er belastet, ændres vægtforholdene for læsseren sig! De tilladte nyttelaster må ikke overskrides!

Kør kun med sænket løftestel.

Tilpas kørehastigheden under læsningen efter materialet, som skal læsses, og de omgivende forhold!

Fare for tilskadekomst på grund af hydraulisk oliestråle, som sprøjter ud under tryk (f.eks. hvis hydrauliske slanger er ødelagt)! Søg omgående læge, hvis olien trænger ind i huden eller øjnene.

Fare for ulykker, hvis der opholder sig personer i risikoområdet! Sørg for, at der ikke opholder sig personer i læsserens risikoområde.

Fare for ulykker, da det frakoblede ophængte redskab kan vælte. Udskiftning af ophængte redskaber må kun udføres af personale med tilstrækkelig faglig viden – hvis personalet mangler faglig viden, skal de undervises omhyggeligt af erfarent personale!

Fare for tilskadekomst på grund af beskadigede ophængte redskaber! Brug ikke beskadigede ophængte redskaber!

Kontrollér, før arbejdet begyndes, at de ophængte redskaber ikke har skader, sidder fast og er låst rigtigt fast!

Der må ikke arbejdes med beskadiget optagelse/lås til de ophængte redskaber!

Udfør kun arbejde ved de ophængte redskaber, hvis læsseren er sikret som beskrevet i kapitlet **»Sikring af læsseren«**!

**OBS**

Ikke-godkendte ophængte redskaber kan overbelaste læsseren. Derved kan der opstå skader på læsseren!

Læsseren er udstyret med et hydraulisk hurtigskiftesystem til de forskellige ophængte redskaber. Derved er det muligt for læsserens betjeningsperson at til- og frakoble ophængte redskaber hurtigt og ukompliceret fra førersædet.

Tilkobling af ophængte redskaber**FARE**

Fare for ulykker, hvis der opholder sig personer i risikoområdet! Sørg for, at der ikke opholder sig personer i læsserens risikoområde.

Fare for ulykker på grund af uønsket åbning af den hydrauliske lås!

Stil altid trevejshanterne (fig. - 38) på hydraulisk tilslutning, så snart redskabet er låst.

Kontrollér altid, at låseboltene pos. 1 + 4 (fig. 41) er låst korrekt samt tilslutningerne til den ekstra hydraulik!

Fare for tilskadekomst på grund af hydraulisk oliestråle, som sprøjtes ud under tryk (f.eks. hvis hydrauliske slanger er ødelagt)! Hvis olien trænger ind i huden eller øjnene, skal du **straks** søge læge.

**OBS**

Undgå snavs. Kontrollér, at de hydrauliske tilslutninger er rene.
Undgå at beskadige trevejshanerne (fig. - 40)! Hannerne må ikke skiftes under tryk! Gør den ekstra hydraulik trykløs, før hannerne indstilles.

**MILJØANVISNINGER**

Hydraulisk olie er til fare for miljøet! Undgå, at det kommer ukontrolleret ud i miljøet.

Hydraulisk tilslutning

Hydraulisk lås




Fig. - 40
Indstilling af
trevejshane

1. Kør hen til redskabet med læsseren (fig. - 41).
2. Anbring optagebolten pos. 1 under optagekrogen pos. 2.
3. Hæv løftestellet op, og vip redskabet ind.
4. Kør låseboltene pos. 4 ud med styrearmen til den ekstra hydraulik.
5. Kontrollér, at begge bolte er kørt ind i låseboringerne pos. 3.
6. Sluk for motoren, og aktiver styrehåndtaget til den ekstra hydraulik flere gange i begge retninger. Dermed gøres ledningerne til den ekstra hydraulik trykløse.
7. Stil trevejshanterne på „hydraulisk tilslutning“ (fig. - 40).

Ved hydraulisk aktiverede redskaber:

8. Sæt hurtigkoblingerne på redskabet ind i de tilhørende tilslutninger på den ekstra hydraulik på løftestellet.
9. Kontrollér redskabets hydrauliske system og hurtigkoblingerne til den ekstra hydraulik for tæthed. Aktivér forsigtigt det ophængte redskab.




Fig. - 41
Tilkobling

Frakobling af redskaber



FARE

Fare for ulykker, hvis der opholder sig personer i risikoområdet! Sørg for, at der ikke opholder sig personer i læsserens risikoområde.

Fare for ulykker, da det frakoblede ophængte redskab kan vælte. Luk ophængte redskaber med bevægelige dele (f.eks. tandskovl). Kontrollér, at det ophængte redskab står fast. Fastgør evt. det ophængte redskab med de dertil beregnede støtter. Stil kun det ophængte redskab på en bæredygtig og jævn undergrund.



MILJØANVISNINGER

Hold et kar under hurtigkoblingerne til den ekstra hydraulik for at opsamle evt. udløbende olie ved frakobling af de hydrauliske tilslutninger. Bortskaf olien miljørigtigt.

1. Sænk det ophængte redskab ned.
2. Sluk for motoren, og aktiver styrehåndtaget til den ekstra hydraulik flere gange i begge retninger. Der ved gøres ledningerne til den ekstra hydraulik trykløse.
3. Træk hurtigkoblingerne fra hinanden.
4. Sæt beskyttelseslukningerne på.
5. Læg de hydrauliske slanger over det ophængte redskab.
6. Stil trevejshænderne på „hydraulisk låsning „ (fig. - 40).
7. Kør låseboltene pos. 4 ind med styrehåndtaget til den ekstra hydraulik.
8. Sænk løftestellet ned, og vip det ophængte redskab ud.
(Derved løsner optagerammen pos. 1 (fig. 41) sig fra optagelommen pos. 2 (fig. 41))
9. Når optagerammen er fri, køres læsseren tilbage.

5.4.6 Læsseskovl

**OBS**

Undgå overbelastning! Overhold den maks. tilladte nyttelast.
Betjen styrehåndtaget forsigtigt.

**BEMÆRK**

Skovlen til let gods anvendes til lette materialer, som f.eks. korn, majs og kraftfoder.
Jordskovlen anvendes til tunge materialer som f.eks. grus, sand, jord og sten.

Funktion

Redskaberne skovl til let gods / jordskovl bruges til løsen, optagning, transport og tømning af materialer.

Påsætning af læsseskovlen

Se kapitlet „Tilkobling af ikke-hydraulisk aktiverede ophængte redskaber“.

Betjeningsselement

Betjen læsseskovlen med styrearmen til løftestellet. Læs kapitlet „Styrearm til løftestel“.

Betjening



BEMÆRK

Øv dig, før du arbejder første gang med møggraben.

Ved udvipning af skovlen og pålæsning af køretøjer kan der ved behov udføres to arbejdsbevægelser samtidigt, f.eks. hævnung og vipning ud eller sænkning og vipning ind. Hertil skal bevægelsen overlappe på betjeningshåndtaget (fig. - 42).

- 0 = nulstilling
- 1 = hævn
- 2 = sænk
- 2a = svømmestilling
- 3 = vip ind
- 4 = vip ud
- 5 = Lås redskabet
- 6 = Lås redskabet op

Svømmestillingen gør det muligt at trække af for at planere en overflade. Sænk læsseskovlen ned med spidsen på jorden. Lad styrehåndtaget gå i hak i stilling 2a. Skovlen ligger nu fritbevægeligt på jorden og kun belastet af sin egen vægt.




Fig. - 42
Styrehåndtags-
bevægelser

Niveaudisplay



BEMÆRK

Hold øje med niveaudisplayet (fig. 43) for bedre at kunne vurdere redskabets vippestilling fra førersædet.

Hold øje med niveaudisplayet på vippecylindern ved standardløfttestel (fig. 43 / billed 1).

Hold øje med vinklen, som er anbragt på læsseskovlen, ved teleskoperbart løfttestel (fig. 43 / billed 2).





Fig. - 43
Niveaudisplay

Billed 1
Læsser med standardløfttestel



Billed 2
Læsser med teleskoperbart løfttestel

Arbejde med læsseskovl



FARE

Fare for ulykker, da læsseren kan vælte! Kør kun med sænket løfttest! Især ved vending, når læsseren er knækket ind, er der **fare for at vælte**! Kør med passende hastighed. Brug ikke læsseren, hvis der er for kraftige hældninger i terrænet.



BEMÆRK

Tilpas kørehastigheden efter læsematerialets type og de øvrige forhold ved indkøring. Sørg for, at der ikke er for meget hjulslip. Slitage på dæk og brændstofforbrug øges unødigt, og læsserens ydelse udnyttes ikke helt.

Læssearbejde




Fig. - 44
Læssearbejder 1

For at tage løst materiale op sænkes læsseskovlen ned, så den står parallelt med jorden, og derefter køres den ind i læsematerialet. Kørehastigheden afhænger af læsematerialets type og de øvrige arbejdsforhold (fig. - 44).

Hæv nu løftestellet lidt, så læsserens forakse belastes. Derved undgås der alt for meget hjulslip. Hjulslippet kan også begrænses manuelt, ved at der inches.

Når læsseskovlen er fyldt, vippes den ind. Nu kan den fyldte skovl køres til aflæsningsstedet (fig. - 45).

Kør lige mod aflæsningsstedet, og løft først skovlen op kort før aflæsningsstedet.




Fig. - 45
Læssearbejder 2

Hvis der skal læsses materiale, som læsseskovlen kun kan komme ind i med besvær, kan du skabe en op- og nedadgående bevægelse af skovlens skrabekant med styrehåndtaget. Dette gør det lettere for skovlen at trænge ind i materialet (fig. - 46).




Fig. - 46
Læssearbejder 3

Udgravningsarbejde

Blød undergrund:

Sænk læsseskovlen ned på jorden for at løfte blødt materiale, og vip den så langt frem, at der opstår en gravevinkel. Når du nu kører frem med læsseren, trænger skovlens skrabekant ind i jorden. Indstil nu vippevinklen lavere, så der løftes et lag af, som er så jævnt som muligt, og så stort hjulslip undgås (fig. - 47).




Fig. - 47
Løftearbejder 4

Hård undergrund:

Sænk læsseskovlen ned på jorden for at løfte hårdt materiale, og vip den så langt frem, at der opstår en gravevinkel. Når du nu kører fremad med læsseren, trykkes skovlen let nedad, så den kan trænge ned i jorden. Når skovlens gravekant trænger ned i jorden, indstilles vippevinklen fladere. Skab en op- og ned-bevægelse af skovlens gravekant med styrehåndtaget (fig. - 48).




Fig. - 48
Løftearbejder 5

5.4.7 Møggrab

**OBS**

Undgå overbelastning! Overhold den maks. tilladte nyttelast. Betjen styrehåndtaget forsigtigt.

Funktion

Redskabet møggrab er beregnet til løsningen, optagning, transport og læsning af materialer som f.eks. silage, hø, rundballer, grønfoder og staldmøg.

Påsætning af møggraben

Se kapitlet „Tilkobling af ikke-hydraulisk aktiverede ophængte redskaber“.

Betjeningsselement

Betjen møggraben med styrehåndtaget til løftestellet. Læs kapitlet „Styrearm til løftestel“.

Betjening

**BEMÆRK**

Øv dig, før du arbejder første gang med møggraben.

Arbejde med møggraben



FARE

Fare for ulykker, da læsseren kan vælte! Kør kun med sænket løftestel. Især ved vending, når læsseren er knækket ind, er der **fare for at vælte**! Kør med passende hastighed. Brug ikke læsseren, hvis der er for kraftige hældninger i terrænet.



BEMÆRK

Tilpas kørehastigheden efter læsematerialets type og de øvrige forhold ved indkøring. Sørg for, at der ikke er for meget hjulslip. Slitage på dæk og brændstofforbrug øges unødigt, og læsserens ydelse udnyttes ikke helt.

Læssearbejde

Sænk møggraben så meget, at tænderne står parallelt med jorden, for at tage materiale op. Kør ind i materialet, som skal læsses. Kørehastigheden afhænger af materialets type og de øvrige arbejdsforhold.

Hæv nu løftestellet lidt, så læsserens forakse belastes. Derved undgås der alt for meget hjulslip. Hjulslippet kan også begrænses manuelt, ved at der inches.

Ved faste materialer som f.eks. fasttrådt møg fra løbestald kan materialet løsnes, ved at møggraben vippes indad.

Kør lige mod aflæsningsstedet, og løft først møggraben op kort før aflæsningsstedet. Vip møggraben ud for at læsse af.

5.4.8 Arbejde med det teleskoperbare løftestel



BEMÆRK

De tidligere nævnte forklaringer til betjening/aktivering og alle sikkerhedsanvisninger gælder. Især gælder kapitlet „Foranstaltninger ved afbrydelse af energiforsyningen“.



FARE

Livsfare på grund af berøring af elektriske luftledninger!
Undgå at berøre elektriske luftledninger, og hold altid tilstrækkelig afstand til elektriske luftledninger. Overhold de grundlæggende sikkerhedsanvisninger til „Elektrisk energi“.



FARE

Fare for ulykker, da læsseren kan vælte!
Kør kun den belæssede teleskoparm ud, hvis læsseren står på en jævn og fast undergrund.
Hold altid øje med displayet til visning af læsserens stabilitet. Arbejd ikke med teleskoparmen, hvis stabilitetsvisningen er defekt.
Løft først løftestellet helt op, før teleskoparmen køres ud.
Kør først teleskoparmen ind, før løftestellet sænkes ned.
Kør teleskoparmen helt ind, når du kører på offentlige veje.

**OBS**

Fare for bøjning af den hydrauliske cylinder, som skubber teleskoparmen ud og ind! Undgå at beskadige teleskoparmen.

Udfør kun planerings- og gravearbejde, hvis teleskoparmen er kørt helt ind.

**BEMÆRK**

Sikkerhedsanordning:

For at forhindre, at ladningen falder ned på læsseren, når løftestellet er hævet, begrænses indvipningen af arbejdsværktøjet automatisk.

Aktiver det teleskoperbare løftestel med multifunktionshåndtaget, som er beskrevet i kapitel 5.4.2.

i BEMÆRK

Bemærk, at teleskopfunktionen kun er mulig, hvis teleskoperingsspærren pos. 1 (fig. – 49) er deaktiveret.

- Flyt multifunktionshåndtaget tilbage:
 - Løftestellet hæver sig.
- Flyt multifunktionshåndtaget frem:
 - Løftestellet sænker sig.
- Flyt multifunktionshåndtaget til venstre:
 - Det ophængte redskab vipper ind.
- Flyt multifunktionshåndtaget til højre:
 - Det ophængte redskab vipper ud.
- Tryk på tasten pos. A (fig. – 49):
 - Teleskoparmen kører ud.
- Tryk på tasten pos. E (fig. – 49):
 - Teleskoparmen kører ind.




Fig. - 49
Teleskoperings-
taste

Overvågning af læsserens standsikkerhed

Følg displayet for stabilitetsvisningen til højre for ratsøjlen (fig. - 50). Displayet for stabilitetsvisning viser læsserens standsikkerhed afhængigt af den hævede last.

1. grøn indtil 45%: Der er ingen fare for, at læsseren vælter, alle køre- og arbejdsbevægelser kan fortsat udføres.
grøn indtil 85%: Der er let fare for, at læsseren vælter, se displayet for stabilitetsvisning ved fortsatte køre- og arbejdsbevægelser.
2. orange: Der er øget fare for, at læsseren vælter. Fortsatte køre- og arbejdsbevægelser må kun udføres, hvis det gøres forsigtigt.
3. rød: Der er akut fare for, at læsseren vælter. Afbryd straks den momentant udførte arbejdsbevægelse. Kør teleskoparmen ind, eller sænk løftestellet.



BEMÆRK

Stabilitetsvisningen fungerer først, når ladekontrol-lampen slukkes.
Stabilitetsvisningen giver optiske og akustiske signaler.




Fig. - 50
Stabilitetsvisning

5.4.9 Forholdsregler hvis læsseren vælter



OBS

Fare for motorskader!

Sluk straks for motoren, hvis læsseren kommer til at stå ekstremt skævt eller vælter som følge af forkert eller letsindig betjening!

Start ikke motoren, når læsseren står opret igen!

Kontakt et specialværksted! Motoren skal efterses af uddannet specialpersonale og frigives til fortsat drift!



MILJØANVISNINGER

Fare for miljøskader!

Ret læsseren op igen så hurtigt som muligt, så der ikke kan slippe olie eller brændstof ud!

Udløbet olie eller udløbet brændstof skal straks op-suges med et bindemiddel og separeres fra andet affald og derefter bortskaffes miljøvenligt!

5.4.10 Differentialspærre

**OBS**

Undgå at beskadige gearene!
Skift kun differentialspærren, når hjulene står stille.
Brug kun differentialspærren ved læssearbejde på løs eller smattet undergrund!

Differentialspærren aktiveres og deaktiveres med tasten pos. 1 på multifunktionshåndtaget (fig. - 51). Med differentialspærren kan du spærre differentialegearet ved behov og dermed forhindre uregelmæssigt hjulslip.

Aktivering af differentialespærre

- Tryk på tasten pos. 1 (fig. - 51):
Differentialspærren er aktiveret.
- Slip tasten pos. 1 (fig. - 51):
Differentialspærren er deaktiveret.




Fig. - 51
Kontakt til dif-
ferentialspærre

Læsser standard-
mode



Læsser med
teleskoperbart
løftestel

5.4.11 Forholdsregler ved forskellige vejrforhold

Ved høje udendørs-temperaturer

Træf følgende forholdsregler ved høje temperaturer for at undgå, at læsseren ødelægges:

- Kontrollér regelmæssigt køleanlægget:
 - Hold vand- og oliekolere rene
 - Sørg altid for den rigtige kølemiddelstand
 - Brug den rigtige kølemiddelblanding.
 - Kontrollér regelmæssigt køleanlægget for lækage
 - Kontrollér regelmæssigt ventilatorremmene for tilstand og spænding
- Brug motorsmøreolie af den rigtige viskositetsklasse.
- Kontrollér regelmæssigt motorluftfilteret.

Ved lave udendørs-temperaturer



FARE

Fare for ulykker på grund af ændringer i jordforholdene! Sne, slam og islag kan føre til ulykker.
Fare for ulykker på grund af dårlig sigtbarhed! Fjern is fra kabineruderne, før arbejdet startes.



BEMÆRK

Ved særligt lave temperaturer, dvs. – 18°C eller endnu mindre, skal der eventuelt anvendes en ekstra start-hjælp. Eksempler herpå er brændstof-, olie- og kølemiddelvarmeapparater samt ekstra batterier. Søg informationer hos specialforhandleren.

**OBS**

På grund af højere viskositet i det hydrauliske system og motoroliekredsløbet ved temperaturer under 0°C kan der opstå større tekniske skader, hvis omdrejningstallet pludseligt øges.

Lad motoren køre en periode med lavt omdrejningstal med temperatur under 0°C.

Jo lavere udendørs-temperaturer, desto længere varmkøringsfaser.

Hold øje med hydrofilterets trykangivelse!

Sæt ikke to batterier op efter hinanden for at skabe en startspænding på 24 V!

Træf følgende forholdsregler ved lave temperaturer for at undgå, at læsseren ødelægges og for at gøre det nemmere at starte:

- Brug den rigtige kølemiddelblanding.
- Brug motorsmøreolie af den rigtige viskositetsklasse.
- Brug dieselbrændstof til lave temperaturer.
- Fyld brændstoftanken op ved arbejdstidens afslutning.
- Sørg for, at batteriet altid er ladet helt op.
- Monter koldstarthjælp (se info ovenfor!)

5.5 Ekstraudstyr

30 km/H-model

**OBS**

Læssere med en konstruktionsbetinget maksimumshastighed på mere end 20 km/h stiller særlige krav til brugeren/den driftsansvarlige med hensyn til kørekort og forsikringspligt!

Ved kørsel på offentlige veje kan der også være krav om godkendelse og registreringspligt!

Den driftsansvarlige har ansvaret for, at disse krav/forpligtelser opfyldes!

Svingningsdæmpning til løftestel

**OBS**

Aktivér kun svingningsdæmpningen til løftestellet under transportkørsler!

Under læsning skal den være deaktiveret!

**BEMÆRK**

Hæv løftestellet ca. 30 cm, før svingningsdæmpningen aktiveres, da det synker lidt ved aktivering. På denne måde beholder redskabet tilstrækkelig afstand til jorden!

Læssere med en konstruktionsbetinget maksimumshastighed på mere end 20 km/h har seriemæssigt svingningsdæmpning til løftestellet!




Fig. - 52
Kontakt til svingningsdæmpning af løftestellet

Med svingningsdæmpningen til løftestellet dæmpes stød/svingninger, som på grund af bump/ujævnheder i jorden ved høje hastigheder overføres til kørestellet via løftestellet, og derved forhindres det, at læsseren kommer i større og større svingninger under køredriften.

Svingningsdæmpningen til løftestellet aktiveres med vippekontakten til højre for førersædet pos. 2 (fig. - 52). I kontakten sidder der en rød kontrollampe.



BEMÆRK

Aktiver først kontakten til svømmestillingen pos. 1 (fig. - 52), hvis læsseren er udstyret med elektrisk afspærrelige sænkebremseventiler (teleskoperbart løftestel). Ellers er drift af svingningsdæmpningen til løftestellet ikke muligt!

Aktivering af svingningsdæmpningen til løftestellet

- Anbring vippekontakten pos. 2 på stilling 1:
Den røde kontrollampe i kontakten lyser
– Svingningsdæmpningen er aktiveret.
- Anbring vippekontakten pos. 2 på stilling 0:
Den røde kontrollampe i kontakten slukkes
– Svingningsdæmpningen er deaktiveret.

Skifteventil lægger funktion ind-/udvipning på ekstra hydraulik

Funktionen indstilles med kontakten pos 2 (fig. – 53) på multifunktionshåndtaget. Med denne funktion kan aktiveringen af de hydrauliske tilslutninger skiftes over til multifunktionshåndtaget. Dermed behøver du ikke at slippe multifunktionshåndtaget for at aktivere den ekstra hydraulik.

- Tryk på tasten pos. 2 (fig. – 53):
 - Funktionen „Vip ind“ aktiverer den venstre hydrauliske tilslutning.
 - Funktionen „Vip ud“ aktiverer den højre hydrauliske tilslutning.
- Slip tasten pos. 2 (fig. – 53):
 - Funktionen „Vip ind“ vipper det ophængte redskab ind.
 - Funktionen „Vip ud“ vipper det ophængte redskab ud.

El-stikdåse på løftestellet



BEMÆRK

Læssere med teleskoperbart løftestel har seriemæssigt elstikdåsen på løftestellet!
Hvis læsseren er udstyret med el-stikdåse og skifteventil, aktiveres el-stikdåsen på vippekontakten pos 1 (fig. – 53) .

El-stikdåsen (fig. – 54) på løftestellet skiftes med kontakten pos. 2 (fig. – 53) på multifunktionshåndtaget.

El-stikdåsen på løftestellet er nødvendig til tilslutning af ophængte redskaber, hvor nogle funktioner skal aktiveres elektrisk.





Fig. - 53
Kontakt til
el-stikdåse på
løftestellet

Læsser standard-
model



Læsser med
teleskoperbart
løftestel





Fig. - 54
El-stikdåse på
løftestellet

Læsser standard-
model



Læsser med
teleskoperbart
løftestel

Hydro-tilslutning ekstra via skifteventil

Funktionen indstilles med kontakten pos 2 (fig. – 53) på multifunktionshåndtaget.

Med denne funktion kan de ekstra hydrauliske tilslutninger aktiveres med multifunktionshåndtaget. Denne funktion er nødvendig, hvis de seriemæssige hydrauliske tilslutninger ikke er tilstrækkelige til bestemte ophængte redskaber. De seriemæssige hydrauliske tilslutninger kan aktiveres med styrehåndtaget til den ekstra hydraulik og de ekstra hydrauliske tilslutninger med multifunktionshåndtaget.

Skifteventilen indstilles som ved „skifteventil lægger funktion ind-/udvipning på ekstra hydraulik“.

Indgreb til styrehåndtaget til den ekstra hydraulik

**OBS**

Fare på grund af overopvarmning af det hydrauliske anlæg! Sørg for, at styrehåndtaget til den ekstra hydraulik altid står på »nulstillingen«, når indgrebet ikke behøves.

Med denne funktion kan de ekstra hydrauliske tilslutninger fungere i vedvarende brug. Denne funktion er nødvendig til bestemte ophængte redskaber, som har en hydrooliemotor, som behøver vedvarende drift (f. eks. fejekost). Dermed behøver man ikke hele tiden at holde på styrehåndtaget til den ekstra hydraulik.

Trykløs tilbagekørsel



BEMÆRK

Læssere med teleskoperbart løftestel har seriemæssigt trykløst returløb på løftestellet!

Til nogle ophængte redskaber er det nødvendigt med trykløs tilbagekørsel. Tilslutningen til den trykløse tilbagekørsel sidder foran til venstre på læssearmen (fig. - 55). Tilslutningen er udført, så det ikke er muligt at forveksle den med de normale tilslutninger til den ekstra hydraulik.





Fig. - 55
Trykløs tilbage-
kørsel

Læsser standard-
model



Læsser med
teleskoperbart
løftestel

6 BUGSERING OG TRANSPORT

6.1 Bugsering



FARE

Bugser kun læsseren, hvis styretøj og bremsesystem er funktionsdygtige, og den ellers ikke kan transporteres! Bugser kun læsseren med en bugseringsstang eller et bugseringsreb!

Der må ikke opholde sig personer i bugseringsstangens eller bugseringsrebets risikoområde under bugseringen!

Bugseringsstangen eller bugseringsrebet må ikke være beskadiget og brudbelastningen skal mindst være det tredobbelte af slæbevognens trækraft!

Slæbevognen skal have tilstrækkelig stor trækraft! Slæbevognens fører og læsserens fører skal koordinere deres aktiviteter og gå forsigtigt frem!

Fastgør læsseren efter bugseringen, så den ikke kan trille væk eller benyttes af uvedkommende!



OBS

Fare på grund af beskadigelse af det hydrauliske anlæg på grund af overopvarmning!

Bugser kun læsseren så langt, det er nødvendigt for at bjærge den ud af risikoområdet, dog **maksimalt 500 meter!**

Hastigheden for bugsering må ikke overskride **5 km/h!**

Brug transportudstyr til længere strækninger, eller reparer læsseren på stedet!

Bugseringsanordning

**OBS**

Bugseringsanordningen må ikke benyttes til trækning af påhængslaster!




Fig. - 56
Bugseringsanord-
ning

Kortslutning af drevet

**FARE**

Fare for ulykker, da førerpladsen kan vippe! Bugser først læsseren, når førerpladsen er sikret!

**OBS**

Fare på grund af beskadigelse af det hydrauliske anlæg!

Drej ikke gevindboltene pos. 1 (fig. - 57) længere end beskrevet under punkt 3, da vigtige dele på ventilerne til aksialstempelpumpen ellers ødelægges!

Drej efter bugsering gevindboltene ud igen indtil anslag, og fastgør gevindboltene med sekskantmøtrikkerne pos. 2 (fig. - 57)! Ellers er kørsel ikke muligt.




Fig. - 57
Kortslutning af
drevet



For at bugserer læsseren er det nødvendigt at kortslutte drevet:

1. Vip førerpladsen (se kapitlet Vedligeholdelses- og eftersynsarbejde).
2. Løsn sekskantmøtrikkerne pos. 2 (fig. – 57).
3. Drej gevindboltene pos. 1 (fig. – 57) så langt ind, at de afslutter med sekskantmøtrikken.
4. Vip førerpladsen tilbage, og fastgør den igen til bugsering.

6.2 Transport



OBS

Læs og transporter kun læsseren, hvis alle sikkerhedsforskrifter er opfyldt!

Læsning og transport må kun udføres af erfarent, uddannet personale! Transportpersonalet bærer altid ansvaret for læsning og transport!

Blokering af knækleedet

**OBS**

Bloker altid knækleedet, **før** læsseren surres fast på transportudstyret!

Aktivér ikke styretøjet, hvis knækleedet er blokeret!
Løsn først knæksikringen efter transporten!

Knæksikringen pos. 1 (fig. – 52) er fastgjort på bagvognen (læsser med standardløfttestel) eller på forvognen (læsser med teleskoperbart løfttestel) på bolte, som er beregnet hertil og sikret med fjederstik.

1. Kør læsseren, så den står lige.
2. Løsn fjederstikkene.
3. Sæt knæksikringen pos. 1 omkring.
4. Foretag sikring af knæksikringen med fjederstikkene.

Blokeringen løsnes i omvendt rækkefølge.





Fig. - 58
Knæksikring

Læsser standard-
model



Læsser med
teleskoperbart
løfttestel

Læsning af læsseren på et transportkøretøj

FARE

Fare for ulykker ved forkert pålæsning!
Rengør læsseren groft for snavs, før den læsses og transporteres!
Brug transportudstyr med den rigtige bæreevne (bemærk læsserens driftsvægt)!
Fare for ulykker, fordi læsseren kan falde ned eller glide ned under læsningen!
Forsigtig ved læsning og transport ved sne og is!

Læsning med kran

FARE

Fare for ulykker ved forkert pålæsning!
Bloker, **inden** læssegrejet anbringes, knækkedet med indknækkssikringen som beskrevet i kapitlet »Blokering af knækkedet«!
Brug kun løftegrej med tilstrækkelig bæreevne, som ikke er beskadiget (bemærk læsserens driftsvægt)!
Fastgør læsseren som beskrevet i kapitlet »Sikring af læsseren«, når den er læsset på transportudstyret!

Brug anhugningspunkterne, som er markeret med mærkaterne (fig. – 59) (fig. – 60) til påhængning af læsegrejet! Løs skruen, som de bageste anhugnings-øjer er fastgjort med, for at kunne dreje dem.




Fig. - 59
Mærkat anhugningspunkter



Anhugningspunkter bag





Fig. - 60
Anhugningspunkter foran
Læsser standard-model



Anhugningspunkter foran
Læsser med teleskoperbart løftestel

Automatisk kørsel på transportudstyret

FARE

Fare for ulykker ved forkert pålæsning!
Brug kun læsseramper med tilstrækkelig størrelse, og som ikke er med skader (bemærk læsserens driftsvægt).

Der må ikke være olie eller fedt på transportarealet og læsseramperne!

Fastgør læsseren som beskrevet i kapitlet »Sikring af læsseren«, når den er kørt på transportudstyret!

Bloker knækleddet med knæksikringen som beskrevet i kapitlet »Blokering af knækleddet«!

Fastsurring af læsseren

FARE

Fare for ulykker ved forkert pålæsning!
Bloker altid knækleddet, **før** læsseren surres fast på transportudstyret!

Brug underlagskiler, så det forhindres, at læsseren glider eller ruller væk!

Fastsur kun læsseren til de dertil beregnede anhugningspunkter som vist i fig. – 63 !

Brug kun fastsurringsudstyr med den rigtige bæreevne (bemærk læsserens driftsvægt)!

Brug anhugningspunkterne (fig. - 62), som er markeret med mærkaterne (fig. - 61), til fastsurring af læsseren.




Fig. - 61
Mærkater til
fastsurringspunk-
ter




Fig. - 62
Fastsurrings-
punkter

foran




Fastsurrings-
punkter

bag

Fig. - 63

Fastsurring af læsseren



7 FORANSTALTNINGER VED AFBRYDELSE AF ENERGIFORSYNINGEN

FARE

Fare for ulykker på grund af løftestellets ukontrollerede bevægelser!

Hvis energiforsyningen til læsseren afbrydes, hvis f.eks. motoren, kørehydraulikken eller arbejds-hydraulikken afbrydes, skal løftestellet straks sænkes forsigtigt ned på jorden, og de enkelte styrekredse til arbejds-hydraulikken skal aflastes, ved at reguleringsarmen aktiveres!

Ved læssere med sænkebremsventiler må løftestellet udelukkende sænkes og resttrykket tømmes ud af uddannet specialpersonale som beskrevet i kapitlet **»Aflastning af resttryk i det hydrauliske system«**!

Nødsænkning af læssere med elektrisk afspærrelige sænkebremsventiler (teleskoperbart løftestel):

1. Tænd for tændingen (kontrollamperne skal lyse).
2. Aktiver kontakten til svømmestillingen pos. 1 (fig. – 64).
3. Sænk løftestellet og redskabet ved at aktivere styrearmen pos. 2 (fig. – 64).




Fig. - 64
Nødsænkning af
løftestellet

8 AFLASTNING AF RESTTRYK I DET HYDRAULISKE SYSTEM



FARE

Obs fare for tilskadekomst! En fin hydraulisk olie-stråle, som står under tryk, kan trænge ind i huden! Søg omgående læge, hvis der kommer olie ind i øjnene eller huden!

Åbn kun trykløse hydrauliske systemer!

Selv om læsseren er parkeret på en vandret flade, og løftestellet er sænket helt ned og motoren slukket, kan der stadig være et betragteligt resttryk i dele af det hydrauliske system!

Resttrykket reduceres lidt efter lidt. Hvis det hydrauliske system åbnes lige efter standsningen, skal systemet først gøres trykløst!

Gå frem på følgende måde for at reducere resttrykket i de hydrauliske kredse (rækkefølgen for de enkelte arbejdsstrin skal overholdes):

1. Sænk løftestellet helt ned.
2. Sluk for motoren.
3. Aktiver alle styrehåndtag og pedaler til det hydrauliske system flere gange i alle retninger, når motoren er slukket!
4. Aflast den hydrauliske tank ved at åbne påfyldningsstudsene billede 1 (fig. – 65).
5. Luk forspændingen ud af drevets system ved at åbne returløbsfilteret billede 2 (fig. – 65).



Fig. - 65
Reducering af
resttrykket

Billed 1



Billed 2

Åbning af sænkebremseventilerne

**OBS**

Åbning af sænkebremseventiler må kun udføres af uddannet specialpersonale!
Efter vedligeholdelse/istandsættelse skal sænkebremseventilerne lukkes igen eller indstilles til den oprindelige stilling!

Ved læssere med sænkebremseventiler på løfte- og tipcylindere skal ventilerne åbnes (fig. – 66).

1. Løsn møtrikken pos. 1.
2. Skru skruen pos. 2 ud, indtil løftestellet langsomt sænkes ned.
Hvis løftestellet derefter ikke kan sænkes ned på grund af friktion eller utilstrækkelig masse, skal der anvendes tovtræk eller spændebånd til understøttelse.
3. Skru skruen pos. 2 i igen, når løftestellet har sænket sig helt ned, og skru møtrikken pos. 1 fast igen.

Ved maskiner med elektrisk afspærrelige sænkebremseventiler på løfte- og tipcylinder skal tændingen ved afbrydelse af motor eller hydraulik være tændt, og kontakten til afspærring være aktiveret, så arbejdsudstyret kan sænkes ned på jorden.





Fig. - 66
Åbning af sænke-
bremseventilerne



9 SIKRING AF LÆSSEREN



OBS

De efterfølgende anvisninger gælder for parkering af læsseren efter den daglige drift, transport af læsseren samt for alle vedligeholdelses-, eftersyns- og reparationsarbejder!

- Stil læsseren på et bæredygtigt, jævnt og tørt underlag!
- Sæt løftestellet ned!
- Træk håndbremsen, og stands motoren!
- Sluk for alle elektriske kontakter!
- Gør alle styrekredse trykløse, og anbring alle styrehåndtag på nul-stillingen!
- Fastgør læsseren med underlagskilen, hvis nødvendigt!
- Rengør læsseren for det værste snavs!
- Udfør en synskontrol for tæthed: af det hydrauliske system af kølesystemet af brændstofsyste
- Udfør en synskontrol for skader på læsseren, især af dæk, ophængte redskaber og lås til de ophængte redskaber!
- Fyld brændstoftanken, og kontroller de øvrige driftsstoffer!
- Foretag sikring af læsseren, så den ikke kan anvendes af uvedkommende:
Træk tændingsnøglen ud
Luk vinduer, døre, tankdæksel og motorhjelm.

10 VEDLIGEHODELSE OG EFTERSYN

10.1 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger til vedligeholdelse og eftersyn

Driftsvejledning

- Udfør kun vedligeholdelses- og eftersynsarbejde, hvis du har læst og forstået driftsvejledningen!
- Overhold de grundlæggende sikkerhedsanvisninger og alle advarselshenvisninger, som er anbragt på læsseren!
- Driftsvejledningen beskriver de arbejder, som skal udføres. Beskrivelserne af arbejdsforløbene giver dog kun erfarent specialpersonale de nødvendige informationer!
- Opbevar altid driftsvejledningen ved læsseren!

Personale

- Vedligeholdelses- og eftersynspersonalet skal have fagligt kendskab til vedligeholdelses- og eftersynsarbejdet på læsseren! Det nødvendige faglige kendskab kan fås på kurser hos **WEIDEMANN**- service!
 - Udfør kun vedligeholdelses- og eftersynsarbejde, hvis du bærer egnet arbejdsdragt og personligt sikkerhedsudstyr!
 - Bær høreværn ved støjgener!
-

Sikring af læsser og ophængte redskaber

- Udfør kun vedligeholdelses- og eftersynsarbejde, hvis læsseren er sikret som beskrevet i kapitlet „Sikring af læsseren“!
- Obs fare for tilskadekomst! Et hævet løftestel kan pludselig sænke sig og forårsage alvorlige kvæstelser af legemet. Hvis det ikke kan undgås at arbejde under det hævede løftestel ved vedligeholdelses- og eftersynsarbejde, skal løftestellet sikres med en egnet støtte!
- Stil redskaberne på jorden, så de ikke kan bevæge sig, når mekaniske eller hydrauliske forbindelser løsnes!
- Fastgør knækledet med knæksikringen ved arbejde i knækområdet!
- Fastgør udstyr eller komponenter, som skal monteres eller afmonteres eller ændres i deres position, med egnet løftegrej eller ophængnings- eller støtteanordninger, så de ikke kan bevæge sig uventet eller glide og falde ned!
- Rengør trin og håndtag for snavs, så de er sikre at holde på!

Værktøjer

- Arbejd kun med funktionsdygtigt og egnet håndværktøj!

Rengøringsarbejde

- Rengør aggregater, som ligger i arbejdsområdet, før arbejdet begyndes! Valg af rengøringsmiddel afhænger af det materiale, delene, som skal rengøres, er lavet af! Gummi- og elektrodele må ikke rengøres med opløsningsmidler eller damp! Vand kan føre til kortslutninger i det elektriske anlæg og forårsage andre farer! Brug ikke rengøringsmidler, som kan udvikle sundhedsskadelige eller let antændelige dampe! Undgå hudkontakt med rengøringsmidlerne! Bær beskyttelseshandsker!

Anvendelse af brændbare væsker

- Ryg ikke ved arbejde med brændbare væsker, og undgå åbent lys eller ild!
- Sluk ikke med vand, hvis læsseren og brændende væsker brænder! Brug egnede slukningsmidler som pulver-, kuldioxid- eller skumslukkere!
- Ring altid til brandvæsenet i tilfælde af brand!

Anvendelse af brændstof, olier og fedt

- Obs! Fare for skoldning på grund af varm smøreolie eller hydraulisk olie!
 - Undgå hud- og øjenkontakt med olie og fedt! Bær beskyttelseshandsker og beskyttelsesbrille!
 - Brug ikke brændstof og opløsningsmidler til rengøring af huden!
 - Afhjælp omgående olie- og brændstof-utætheder!
 - Undgå skader på miljøet! Lad ikke olie og olieholdigt affald komme i jord eller vandløb!
 - Udløbet olie eller udløbet brændstof skal straks op-suges med et bindemiddel og separeres fra andet affald og derefter bortskaffes miljøvenligt!
 - Biologisk nedbrydelig „miljøvenlig“ olie skal også bortskaffes separeret som alle andre olier!
-

Resttryk i det hydrauliske system

- Obs fare for tilskadekomst! En fin hydraulisk oliestråle, som står under tryk, kan trænge ind i huden! Søg omgående læge, hvis der kommer olie ind i øjnene eller huden!
- Åbn kun trykløse hydrauliske systemer!
- Selv om læsseren er parkeret på en vandret flade, og løftestellet er sænket helt ned og motoren slukket, kan der stadig være et betragteligt resttryk i dele af det hydrauliske system!
- Resttrykket reduceres lidt efter lidt. Hvis det hydrauliske system åbnes lige efter standsningen, skal systemet først gøres trykløst!
- Ved læssere med sænkebremsventiler på løfte- og/eller tipcylinder skal ventilerne åbnes ved sænkning af løftestellet som beskrevet i kapitlet „Aflastning af resttryk i det hydrauliske system“!

Forskrutninger, rørledninger, hydrauliske slanger

- Sørg omgående for, at utætheder i ledningssystemet reparerer!
- Obs fare for tilskadekomst! En fin hydraulisk oliestråle, som står under tryk, kan trænge ind i huden! Søg omgående læge, hvis der kommer olie ind i øjnene eller huden!
- Led aldrig efter lækager med hænderne! Brug et stykke pap eller papir til læksøgning, hvorpå udslipende oliesprøjt kan ses!
- Reparer ikke beskadigede rørledninger og hydrauliske slanger, men udskift dem straks med nye, også selv om der ikke er synlige steder, hvor de er gennemfugtede!

Motorudstødningsgasser

- Obs fare for forgiftning! Motorudstødningsgasser er sundhedsskadelige! Indånd ikke motorudstødningsgasser!
- Udsug udstødningsgasserne med et udsugningsanlæg, og udluft rummet godt under vedligeholdelses- og eftersynsarbejde, som udføres i lukkede rum!

Batterier

- Obs fare for tilskadekomst! Batteriet afgiver eksplosionsfarlige gasarter! Undgå røg, ild eller åbent lys i nærheden af batterier!
 - Obs fare for tilskadekomst! Læg ikke værktøj på batteriet - fare for kortslutning! Ved kortslutning af polerne opstår der gnister, som antænder udslippende batterisyre-gasser!
 - Obs fare for tilskadekomst! Batterisyre er ætsende! Undgå kontakt mellem batterisyre og hud, øjne, mund og klædningsstykker! Bær beskyttelseshandsker og beskyttelsesbrille! Skyl omgående de kontaminerede legemsdele med rigeligt rent vand ved kontakt med batterisyre! Opsøg læge!
 - Tag smykker og ure af metal af, før du arbejder ved batteriet eller det elektriske anlæg!
 - Bortskaf gamle batterier miljørigtigt og separeret fra andet affald!
-

Elektrisk anlæg

- Overhold altid den rigtige rækkefølge, når klemmerne tages af batteriet!
 - Aftagning af klemmer: først minuspol og derefter pluspol!
 - Tilslutning af klemmer: først pluspol og derefter minuspol!
- Tag altid klemmerne af batteriet før arbejde på det elektriske anlæg, hvor værktøjer, reservedele osv. kan komme i kontakt med elektriske komponenter eller kontakter!
- Tag altid klemmerne af batteriet før svejsearbejde!

Efter vedligeholdelse

- Anbring alle beskyttelsesanordninger efter afslutning af vedligeholdelses- og eftersynsarbejde!
- Start først motoren, når der ikke arbejdes mere ved læsseren, og der ikke opholder sig personer i risikoområdet!
- Start kun motoren fra førersædet!
- Udfør en funktionskontrol af læsseren, når vedligeholdelses- og eftersynsarbejdet er afsluttet!

10.2 Vedligeholdelses- og eftersynsintervaller

Daglig vedligeholdelse

Udfør følgende arbejde:

- Rengøring af maskinen
 - Rengøring af luftfilter
 - Kontrol for generelle skader
 - Kontrol af kølemiddelstand eller -tilstand
 - Kontrol af motoroliestand eller -tilstand
 - Kontrol af motorlækager
 - Kontrol af hydraulisk oliestand
 - Kontrol af hydraulisk system
 - Kontrol af bremsevæskestand
 - Kontrol af dækkenes tilstand samt dæktryk
 - Kontrol af, om skruerne sidder fast
 - Kontrol af hjulskruerne
 - Kontrol af bremseanlæggets funktion
 - Kontrol af sprinkleranlæg samt vandstand
 - Kontrol af sikkerhedssele
 - Kontrol af instrumenter og kontrollamper samt akustiske advarselssystemer
 - Kontrol af elektrisk anlæg
 - Kontrol af fodbremse
 - Kontrol af hydraulisk styretøj
 - Kontrol af hydrauliske apparaters funktion
 - Kontrol af ophængte redskaber
 - Kontrol af udstødning for defekter eller voldsom røgudvikling
 - Fedtsmøring ifølge smøreplan
 - Smøring af arbejdsværktøjer
 - Kontrol af ROPS- system (alle fastspændingsbolte skal forefindes og være spændt)
-

Ugentlig vedligeholdelse

Udfør følgende arbejde:

- Rengøring af brændstoffilter forudskiller (hvis den findes)
- Kontrol af akser for tæthed
- Kontrol af hydraulisk oliekoeler og vandkoeler for tæthed og snavs
- Kontrol af ydre tilstand for kølere og slanger
- Kontrol af ventilatorremmens spænding og tilstand
- Kontrol af batteriets syrestand
- Kontrol af ophængte redskaber
- Kontrol af de hydrauliske cylinders stempelstænger
- Kontrol af slangers og rørlednings udlægning
- Kontrol af luftfilterslange
- Kontrol af el-lednings trækning (skuresteder/skader)
- Oliesmøring af alle håndtag
- Oliesmøring af alle tovtræk og hængsler
- Efterspænding af alle skruer
- Motorophæng samt aksefastgøring skal især kontrolleres
- Udfør den generelle sikkerhedskontrol

Eftersyn ved 500 driftstimer

**OBS**

Vedligeholdelses- og eftersynspersonalet skal have fagligt kendskab til vedligeholdelses- og eftersynsarbejdet på læsseren!
Overhold motorens driftsvejledning!

**BEMÆRK**

Dette eftersyn skal udføres **en gang** efter de første 500 driftstimer. Hvis læsseren ikke når 500 driftstimer i første driftsår, skal dette eftersyn udføres **en gang** 12 måneder efter idriftsættelse!

Arbejde, som skal udføres (kryds af)	500 timers eftersyn
Kontrol af drev, motor og hydraulisk system for lækager	☐
Kontrol af hydraulisk oliekoeler, vand og motoroliekoeler for snavs	☐
Kontrol af kølemiddelstand og frostbeskyttelse	☐
Kontrol af kilerebbens spænding og tilstand	☐
Kontrol af slangers og rørledningers lægning	☐
Kontrol af de hydrauliske cylindres stempelstænger	☐
Kontrol af luftfilterslange	☐
Kontrol af lægning for bowdentræk og elektriske ledninger	☐

Arbejde, som skal udføres (kryds af)	500 timers eftersyn
Efterspænding af alle skruer med særlig opmærksomhed på motorophænget samt aksefastgøringen og kardanaxlen	☐
Kontrol af motorophængets gummibuffere	☐
Kontrol af batteriets syrestand	☐
Kontrollér: Instrumenter, kontroller + akustiske advarselssystemer	☐
Kontrol af elektrisk anlæg	☐
Kontrol af fodbremse og håndbremse, evt. indstilling	☐
Kontrol af hydraulisk styretøj	☐
Kontrol af belysningsanlæg – (hvis det findes)	☐
Kontrol af udstødningssystem	☐
Kontrol af drejetapper og ledbøsninger	☐
Kontrol af mellembolt og -leje	☐
Kontrol af omdrejningstal under tomgang	☐
Kontrol af motorhjelmslås og dørlås for funktion, evt. indstilling	☐
Kontrol af dækkenes tilstand samt dæktryk	☐

Arbejde, som skal udføres (kryds af)	500 timers eftersyn
Skift af motorolie og -filtre	☐
Skift af brændstofferfilter – rengøring af forfilter	☐
Rengøring af brændstoffødepumpe (kun Deutz-motorer)	☐
Rengøring af luftfilter, evt. udskiftning	☐
Indstilling af ventilslør	☐
Skift af hydraulisk olie	☐
Skift af hydro-returfilter	☐
Skift af hydro-trykfilter	☐
Olieskift i transfergearet	☐
Olieskift i akserne	☐
Er alle smørenipler smurt? hvis ikke smøres de	☐
Smøring af kardanakslerne	☐
Oliesmøring af alle håndtag, bowdentræk og hængsler	☐
Kontrol af oliestand	☐

Efter dette eftersyn gælder de følgende eftersynsintervaller

Eftersynsintervaller



OBS

Vedligeholdelses- og eftersynspersonalet skal have fagligt kendskab til vedligeholdelses- og eftersynsarbejdet på læsseren!
Overhold motorens driftsvejledning!



BEMÆRK

De anførte vedligeholdelsesarbejder i eftersynsplanen skal udføres afhængigt af, hvilket interval der nås først, dvs. enten hvis driftstimetallet nås, eller den angivne tid i planen er gået!
I afslutningen af driftsvejledningen findes formularen **»Dokumentation for eftersyn«**, hvor de udførte eftersyn skal indføres!

Arbejde, som skal udføres	Driftstimer: 250, 750, 1000, 1250, 1750, 2000, 2250, 2750, 3000, osv.		Driftstimer: 1500, 2500, 3500, 4500, osv.		månedligt	årligt
Kontrol af drev, motor og hydraulisk system for lækager	X	X	X	X	X	X
Kontrol af hydraulisk køler og vandkøler for snavs	X	X	X	X	X	X
Kontrol af kølemiddelstand og frostbeskyttelse	X	X	X	X	X	X
Kontrol af kileremmens spænding og tilstand	X	X	X	X	X	X
Kontrol af slangers og rørledningers lægning		X				X
Kontrol af de hydrauliske cylinderes stempelstænger		X				X
Kontrol af luftfilterslange	X	X	X	X	X	X
Kontrol af lægning for bowdentræk og elektriske ledninger		X				X
Efterspænding af alle skruer med særlig opmærksomhed på motor- ophænget samt aksefastgøringen og kardanakslen		X				X
Kontrol af batteriets syrestand	X	X	X	X	X	X
Rengøring af batteriklemmer evt. kontrol af syrefasthed		X				X
Kontrollér: Instrumenter, kontroller + akustiske advarselsystemer	X	X	X	X	X	X
Kontrol af elektrisk anlæg	X	X	X	X	X	X
Kontrol af fodbremse og håndbremse, evt. indstilling	X	X	X	X	X	X
Kontrol af hydraulisk styretøj	X	X	X	X	X	X

Arbejde, som skal udføres	Driftstimer:		månedligt	årligt
	250, 750, 1000, 1250, 1750, 2000, 2250, 2750, 3000, osv.	Driftstimer: 1500, 2500, 3500, 4500, osv.		
Kontrol af belysningsanlæg – (hvis det findes)	X	X	X	X
Kontrol af udstødningssystem		X		X
Kontrol af drejetapper og ledbøsninger		X		X
Kontrol af mellembolt og -leje		X		X
Kontrol af det hydrauliske systems overtrykventiler		X		X
Kontrol af omdrejningstal under tomgang	X	X	X	X
Kontrol af omdrejningstal maks. belastet og ubelastet		X		X
Kontrol af starter og lysmaskine (motormanual)		X		X
Kontrol af glødepærer og indsprøjtningssdyser (motormanual)		X		X
Kontrol af ventilspil, evt. indstilling		X		
Ved Deutz-motorer: kontrol af tandremmen til motorstyring og til eventuelt hjælpedrev efterspændes ikke, skift hver 5. år eller efter 4500 dt.)		X		X
Kontrol af indsprøjtningssdyser (hver 3000 driftstimer)				

Arbejde, som skal udføres	Driftstimer: 250, 750, 1000, 1250, 1750, 2000, 2250, 2750, 3000, osv.	Driftstimer: 1500, 2500, 3500, 4500, osv.	månedligt	årligt
Kontrol og evt. indstilling af motorhjelmslås for funktion	X	X	X	X
Kontrol af ROPS/FOPS- system		X		X
Kontrol af dækkenes tilstand samt dæktryk	X	X	X	X
Skift af motorolie og -filtre	X	X		X
Skift af brændsstoffilter – rengøring af forfilter		X		X
Rengøring af brændstoffødepumpe (ved Deutz-motorer)		X		X
Rengøring af luftfilter, evt. udskiftning	X	X	X	X
Skift af hydraulisk olie		X		X
Skift af hydro-returfilter		X		X
Trykfilter (første skift efter 500 dt., derefter efter behov)				
Olieskift i transfergearet		X		X
Olieskift i akserne		X		X
Skift af kølemiddel – hvert 2. år				
Er alle smørenipler smurt? hvis ikke smøres de	X	X	X	X
Smøring af kardanakslar (kryds- og skydeled)	X	X	X	X

Arbejde, som skal udføres	Driftstimer:		månedligt	årligt
	250, 750, 1000, 1250, 1750, 2000, 2250, 2750, 3000, osv.	1500, 2500, 3500, 4500, osv.		
Oliesmøring af alle håndtag, bowdentræk og hængsler	X	X	X	X
Kontrol af oliestand	X		X	
Kontrol efter UVV		X		X

Ventilspil Perkins 400er-serie: Tilgang og afgang 0,2 mm ved kold motor

Ventilspil Perkins 1000er-serie: Tilgang 0,2 mm og afgang 0,45 mm ved kold motor

Ventilspil Deutz 2011er-serie: Tilgang 0,3 mm og afgang 0,5 mm ved kold motor

10.3 Smøreplan




Fig. - 67
Smøresteder
Læsser standard-
model

Pos	Smørested	Antal nipler
1	Hængsler til motorhjelm	[2]
2	Dørhængsler	[4]
3	Bremsepedal-leje (i kabinen)	[1]
4	Gaspedal (i kabinen)	[1]
5	Leje til mellemlid foroven	[1]
6	Arm foroven	[2]
7	Løftecylinder bag	[2]
8	Tipcylinder bag	[1]
9	Løftecylinder foran	[2]
10	Leje til stor styrearm	[1]
11	Tipcylinder foran	[1]
12	Lille trækstang bag	[1]
13	Stor trækstang foran	[1]

Pos	Smørested	Antal nipler
14	Lille trækstang foran	[1]
15	Kardanaksel bag	[1]
16	Kardanaksel skydestykke	[1]
17	Leje til mellemlid foroven (fjernsmøring)	[1]
18	Styreacylinder bag (fjernsmøring)	[1]
19	Leje til mellemlid nede	[1]
20	Styreacylinder foran	[1]
21	Kardanaksel foran	[1]
22	Stor trækstang bag	[1]
23	Leje lille styrearm	[1]
24	Omdrejningspunkt værktøjsoptagelse	[2]
25	Værktøjsslåsebolt	[2]

Smør alle smøresteder dagligt med vandbestandigt multifedt! Smør alle andre bevægelige dele som håndbremsen, fodpedalerne, bowdentræk osv. med olieanden!




Fig. - 68
Smøresteder
Læsser med telesko-
pærbart løftestel

Pos	Smørested	Antal nipler
1	Hængsler til motorhjelm	[2]
2	Dørhængsler	[4]
3	Bremsepedal-leje (i kabinen)	[1]
4	Gaspedal (in Kabine)	[1]
5	Gaspedal (i kabinen)	[1]
6	Leje til mellemlid foroven	[2]
7	Arm foroven	[2]
8	Udligningscylinder bag	[1]
9	Udstødningscylinder bag	[1]
10	Udligningscylinder foran	[1]
11	Løftecylinder foran	[2]
12	Udstødningscylinderforan	[1]
13	Trækstangbag	[2]

Pos	Smørested	Antal nipler
14	Leje Tipcylinder	[2]
15	Trækstang foran	[2]
16	Kardanaksler bag	[1]
17	Kardanaksler skydestykke	[1]
18	Leje til mellemlid foroven (fjernsmøring)	[1]
19	Styreacylinder bag (fjernsmøring)	[1]
20	Leje til mellemlid nede	[1]
21	Styreacylinder foran	[1]
22	Kardanaksler foran	[1]
23	Leje styrearm	[3]
24	Omdrejningspunkt værktøjsoptagelse	[2]
25	Værktøjslåsebolt	[2]

10.4 Rengøring af læsseren



FARE

Fare for ulykker og kvæstelser!
Daglig rengøring er nødvendigt for at holde læsseren i sikker og teknisk perfekt tilstand! Hold især øje med håndtagene, trin og betjeningsselementer!



MILJØANVISNINGER

Undgå skader på miljøet!
Rengør kun læsseren på et egnet sted, hvor det brugte vand kan samles miljørigtigt sammen!
Opsaml det kontaminerede spildevand, og bortskaf det miljørigtigt!



OBS

Sørg for, at læsserens underside rengøres specielt! Der må ikke samle sig slam på motoren og drevene!
Sørg for, at køleren er helt ren!
Pas på ikke at beskadige kølerlamellerne ved rengøring af køleren med højtryksrensere!
Afdæk altid indsugningsstudsene til luftfilteret før motorvask!



FARE

Rengør ikke følsomme elektriske komponenter (armaturkasser, lysmaskiner, kompakte stik, multifunktionshåndtag osv.) med højtryksrensere!

**BEMÆRK**

Så længe læsseren er ny, må den kun rengøres med en svamp (i de første tre måneder)!

Da lakken i underlaget ikke er helt hærdet, kan der opstå lakskader ved rengøring med højtryksrenser.

**OBS**

Afhjælp omgående de mangler, der blev fundet ved sikkerhedskontrollen! Beskadigede dele skal straks repareres eller udskiftes! Læsseren må først benyttes igen, når skaderne er afhjulpet korrekt!

Kontrollér følgende:

- Alle ståldele for skader og løse skrueforbindelser, især ROPS- beskyttelsessystemet,
- Sikkerhedsselens tilstand,
- Hurtigskiftesystemet til de ophængte redskaber,
- At drejetapper er i den rigtige position og sikres af deres stopanordninger,
- At trinbrættet og håndtagene er i orden og sidder godt,
- Kabineruderne for brud og ridser,
- Tilstand for reflekser og belysning inklusive arbejdsprojektører,
- Dækkene for skader og indtrængne genstande med skarpe kanter,
- Alle advarsels- og infomærkers tilstand!

10.6 Specifikationer og påfyldningsmængder



BEMÆRK

Olien skal stå op til markeringerne på målepindene eller kontrolskruerne!

Position	Indhold	Væske	Specifikation
Brændstoftank	55,0 liter	Dieselbrændstof	DIN 51601 almindelig, se motormanual
Motorolie med filter Deutz-motor	14,0 liter	Motorolie SAE 10 W 40 temperatur for omgivelser -20°C - til +40°C	API CG-4 / API CH-4 se motormanualen
Kabine med varme	15,0 liter		
Motorolie med filter Perkins-motor	8,0 liter	Motorolie SAE 10 W 40 temperatur for omgivelser -20°C - til +40°C	API CG-4 / API CH-4 se motormanualen
Indhold kølesystem Perkins-motor	10,0 liter	Vand med almindeligt HD- køle- / frostbeskyttelsesmiddel	HD- køle- / frostbeskyttelsesmiddel: ASTM D3306
Kabine med varme	11,0 liter		
Standard- læsser Forakse	2,5 liter	Drevolie SAE 90 GL 5	
Bagakse	3,2 liter		
Teleskop- læsser Forakse	4,1 liter	Drevolie SAE 90 GL 5	
Bagakse	4,6 liter		
Hydraulisk anlæg komplet	75,0 liter	Hydraulisk olie HLP	ISO VG 46
Hydraulisk tank	65,0 liter	Hydraulisk olie HLP	ISO VG 46
Fedtsmøresteder		Multifedt	vandbestandigt
Bremseanlæg	1,0 liter	ATF- olie	

10.7 Vedligeholdelses- og eftersynsarbejde

10.7.1 Vipning af førerpladsen



OBS

Udfør kun vedligeholdelses- og eftersynsarbejde, hvis læsseren er sikret som beskrevet i kapitlet **»Sikring af læsseren«**!



BEMÆRK

Det er muligt at vippe førerpladsen og åbne en serviceklap på førerstanden, så vedligeholdelses- og eftersynsarbejdet bedre kan udføres.

Serviceåbninger



FARE

Fare for kvæstelser, da førersædet kan vippe utilsigtet!

Monter omgående fastspændingsboltene, når førerpladsen er vippet tilbage!

Brug **ikke** læsseren, hvis førersædets plade ikke er skruet på!

Førersædet er fastgjort på en plade, som kan klappes op, se pos. 1 (fig. – 69).

1. Skub sædet frem.
2. Klap ryglænet ned.
3. Skru de 2 skruer på højre side af siddepladen af.
4. Vip førersædet til venstre.

Sædet vippes tilbage i omvendt rækkefølge.

Nedenunder førersædet foran findes der en serviceåbning.

1. Skru de 5 skruer af, som afdækningspladen er fastgjort med.
2. Tag pladen pos. 2 (fig. – 69) af.




Fig. - 69
Serviceåbninger

Der sidder en serviceåbning bag batteriet.

1. Afmonter batteriet (se montering og afmontering af batteriet / batteriskift).
2. Skru skruerne af, som afdækningspladen er fastgjort med.
3. Tag pladen af.




Fig. - 69
Serviceåbninger

Åbning af motorhjelman



FARE

Fare for kvæstelser på grund af bevægelige dele!
Åbn ikke motorhjelman, når motoren kører!



OBS

Fjern alle værktøjer og genstande fra motor og motorrum, før motorhjelman lukkes!

- Lås motorhjelmens lukning ved at trække i åbneren til venstre bag førersædet, se pos. 1 (fig.– 70).
- Klap motorhjelm op. Brug håndtagene pos. 2 til højre eller venstre på siden af motorhjelm for at hæve (fig. – 70).

Motorhjelmens lukning går automatisk i indgreb igen, når motorhjelm lukkes.



Fig. - 70
Åbning af motor-
hjelm



10.7.2 Vedligeholdelse af motoren

**FARE**

Fare for kvæstelser på grund af varme og bevægelige dele!
Åbn aldrig motorhjælmen, når motoren kører!
Lad motoren afkøle, eller brug beskyttelseshandsker!

**OBS**

Vedligehold motoren efter eftersynsintervallerne, som er angivet i denne driftsvejledning, og følg især driftsvejledningen til motoren!

Kontrol af motoroliestand

**OBS**

Oliestanden må aldrig synke under markeringen »Minimum« på oliemålepinden!
Markeringen »Maksimum« på oliemålepinden må aldrig overskrides ved oliepåfyldning!

1. Stil læsseren på en vandret flade, og træk håndbremsen.
2. Sænk løftestellet helt ned.
3. Sluk for motoren.
4. Vent et minut.
5. Åbn motorhjelmen.
6. Træk oliemålepinden (venstre motorside: pos. 1 fig. - 71) ud.
7. Tør oliemålepinden af med en ren, trævlefri klud.
8. Stik oliemålepinden ind igen.
9. Træk oliemålepinden ud igen.
10. Kontrollér oliestanden. Oliestanden skal stå mellem markeringerne „minimum“ og „maksimum“!
11. Stik oliemålepinden i igen efter kontrol af oliestanden!





Fig. - 71
Kontrol af
motoroliestand
/ påfyldning af
olie

Deutz-motor



Perkins-motor

Påfyldning af motorolie

BEMÆRK

Anvend den rigtige oliesort (se kapitlet »Specifikationer og påfyldningsmængder«)!

Hvis oliestanden er under markeringen „maksimum“, skal der fyldes olie på:

1. Åbn oliestudsens pos. 2 (fig. – 71).
2. Fyld motorolie på.
3. Kontrollér oliestanden.
4. Fyld motorolie på, indtil oliestanden står på markeringen „maksimum“.
5. Luk oliestudsens pos. 2 (fig. – 71).

Skift af motorolie

FARE

Fare for skoldning på grund af varm motorolie!


MILJØANVISNINGER

Undgå skader på miljøet! Opsaml den gamle motorolie, og bortskaf den miljørigtigt!

BEMÆRK

Brug en tilstrækkelig stor opsamlingsbeholder til den gamle motorolie, og brug den rigtige oliesort (se kapitlet »Specifikationer og påfyldningsmængder«)!

1. Bring motoren på driftstemperatur.
2. Stil læsseren på en vandret flade, og træk håndbremsen.
3. Sænk løftestellet helt ned.
4. Sluk for motoren.
5. Stil en tilstrækkelig stor opsamlingsbeholder under åbningen.
6. Skru lukkeproppen pos. 1 ud, og skru den medfølgende slange pos. 2 på (fig. – 72). Nu løber olien ud af motoren.



Slange til tømn-
ning af motorolie





Fig. - 72
Tømningsåbning
til motorolie

Deutz-motor



Perkins-motor

Når motorolien er løbet ud:

1. Skift motoroliefilteret (se afsnittet „Skift af motoroliefilter“)
2. Skru den medfølgende slange pos. 2 af, og skru lukkeproppen på.
3. Åbn oliestudsens.
4. Fyld motorolien i oliestudsens, indtil oliestanden har nået markeringen „maksimum“.
5. Start motoren, og lad den køre så længe i tomgang, at kontrollampen til motorolietrykket slukkes.
6. Kontrollér oliestanden, og fyld eventuelt olie på til markeringen „maksimum“.
7. Luk oliestudsens.
8. Bortskaf den gamle motorolie miljøvenligt.

Skift af motoroliefilter



FARE

Fare for skoldning på grund af varm motorolie!



MILJØANVISNINGER

Undgå skader på miljøet! Opsaml den gamle motorolie, og bortskaf den miljørigtigt!



BEMÆRK

Motoroliefilteret indeholder en bypass-ventil, som åbner, hvis filteret er tilstoppet.

Motoroliefilteret sidder på venstre side af motoren (fig. – 73).

1. Stil en opsamlingsbeholder til udløbende olie under motoroliefilteret.
2. Skru motoroliefilteret pos. 1 (fig. – 73) af.
3. Rengør tætningsfladen til filterholderen pos. 2 (fig. – 73).
4. Smør gummitætningen til det nye motoroliefilter pos. 3 let med olie (fig. – 73).
5. Skru det nye motoroliefilter i, indtil gummitætningen sidder helt til.
6. Skru det nye motoroliefilter fast med hånden med endnu en halv omgang.
7. Kontrollér oliestanden, og fyld eventuelt olie på til markeringen „maksimum”.
8. Bortskaf det gamle motoroliefilter miljøvenligt.






Fig. - 73
Motoroliefilterets placering

Deutz-motor



Perkins-motor



10.7.3 Vedligeholdelse af brændstofsyste



FARE

Fare for kvæstelser på grund af varme og bevægelige dele!

Åbn aldrig motorhjælmen, når motoren kører! Eksplosions- og brandfare! Ryg ikke ved arbejde med brændstof, og undgå åbent lys eller ild! Bland ikke benzin i dieselbrændstoffet!



OBS

Vedligehold brændstofanlægget efter eftersynsintervallerne, som er angivet i denne driftsvejledning! Brug kun rent dieselbrændstof af god kvalitet! Brug ikke benzin!



BEMÆRK

Udskift altid alle brændstoffiltre samtidigt!



MILJØANVISNINGER

Undgå skader på miljøet! Opsaml det udløbne brændstof, og bortskaf det miljørigtigt!

Brændstofsyst $\acute{e}$ m (Deutz-motor)

Brændstoffilteranlægg $\acute{e}$ t består af et forfilter og et hovedfilter (3). Brændstoffet transporteres af en fødepumpe (F), som er flanget til motorblokken. Brændstoffilteret samt forfilteret og fødepumpen sidder på venstre side af motoren.

Brændstofsyst $\acute{e}$ m (Perkins-motor)

Brændstoffet flyder fra tanken ud af en si med vandudskiller (1) og et forfilter (2) og transporteres derefter af en elektrisk fødepumpe (F) gennem hovedfilteret (3) til indsprøjtningspumpen.

Filteret og fødepumpen sidder i motorrummet. Der er adgang til dem, ved at motorhjelmen åbnes og førerpladsen vippes.





Fig. - 74
Brændstoffilterets position
Deutz-motor



Perkins-motor



Vedligeholdelse af vandudskilleren (kun Perkins-motor)

1. Stil en opsamlingsbeholder under vandudskilleren pos. 1 (fig. – 74).
2. Løsn tømningsskruen på skueglasset pos. a (fig. – 74).
3. Nu løber vandet ud.
4. Stram tømningsskruen igen, når alt vandet er løbet ud.

Kontrollér filtersien i vandudskilleren. Ved behov:

5. Skru skueglasset af, og rengør det.
6. Rengør eller udskift filtersien.
7. Skru skrueglasset på igen.
8. Ventilér brændstofssystemet.

Skift af brændstof- forfilter



BEMÆRK

Brændstof-forfilteret pos. 2 (fig. -74) kan kun skiftes komplet med huset!

1. Stil en opsamlingsbeholder under brændstof-forfilteret pos. 2 (fig. – 74).
2. Løsn slangespændebåndene til brændstof-forfilteret.
3. Tag brændstofslangerne af.
4. Udskift brændstof-forfilteret.
5. Tilslut brændstofslangerne.
6. Fastgør slangespændebåndene til brændstof-forfilteret.
7. Ventilér brændstofssystemet.

Skift af brændstof-hovedfilter (Deutz-motor)

1. Stil en opsamlingsbeholder under brændstof-hovedfilteret pos. 3 (fig. – 74).
2. Skru brændstof-hovedfilteret af.
3. Rengør tætningsfladerne til filterholderen pos. 2 (fig. – 75).
4. Fugt tætningen til den nye filterpatron med dieselbrændstof pos. b (fig. – 75).
5. Skru den nye filterpatron på.
6. Ventiler brændstofsyste­met.




Fig. - 75
Brændstof-ho-
vedfilter Deutz

Skift af brændstof-hovedfilter (Perkins-motor)

1. Stil en opsamlingsbeholder under brændstof-hovedfilteret pos. 3 (fig. – 74).
2. Skru brændstof-hovedfilteret af.
3. Rengør filterholderens og filterdækslets tætningsflader pos. c. (fig. – 76).
4. Udskift tætningerne pos. b (fig. – 76).
Fugt de nye tætninger med dieselbrændstof, og sørg for, at de sidder rigtigt.
5. Udskift brændstof-hovedfilteret.
6. Sæt filterdækslet på.
7. Skru brændstof-hovedfilteret fast.
8. Ventiler brændstofsyste­met.




Fig. - 76
Brændstof-ho-
vedfilter Perkins

Ventilation af brændstofssystem

Deutz- motor

1. Åbn motorhjelmen
2. Fyld brændstoftanken.
3. Pump, indtil det kan mærkes, at det bliver tungere at pumpe, ved at trykke ballpumpen (fig. 77) sammen i indsugningsslangen. Pump så 3 til 4 gange mere.
4. Motoren er startklar!

Perkins-motor

1. Fyld brændstoftanken.
2. Stil tændingsnøglen på stilling 2 (drift), så den el. brændstoffødepumpe arbejder.
3. Vent 1 minut, systemet ventileres automatisk.
4. Motoren er startklar!



Fig. - 77
Ballpumpen
Deutz

10.7.4 Vedligeholdelse af luftfiltreringssystemet

Læsseren er udstyret med et tørluftfilter til filtrering af motorens indsugningsluft. Tørluftfilteret består af et hovedfilter- og et sikkerhedsfilterelement. Der er adgang til tørluftfilteret, når førerpladsen tippes.



FARE

Fare for kvæstelser på grund af bevægelige dele!
Vip aldrig førerpladsen, når motoren kører!
Fare for kvæstelser på grund af varme dele!
Lad motoren afkøle, eller brug beskyttelseshandsker!



OBS

Vedligehold luftfilteret i overensstemmelse med eftersynsintervallerne, som er angivet i denne driftsvejledning!

Der kan opstå motorskader, hvis motoren suger snavset luft ind!

Lad aldrig motoren køre, hvis dele fra luftindsugningsanlægget er afmonteret!

Udskift omgående defekte luftfiltre!

Luftfilter- støvventil

Kontrollér, at udgangsslidsen på støvventilen pos. 1 (fig. – 78) er fri. Fjern støvaflejringer ved at trykke ventilen sammen.




Fig. - 78
Luftfilterets
placering

Kontrollér / rengør / skift hovedluftfilterelementet



OBS



Rengør eller udskift hovedfilterelementet pos. 1 (fig. – 79) ved eftersynene eller hvis kontrollampen til luftfilteret lyser på instrumentbrættet mellem eftersynsintervallerne pos. 2 (fig. – 12)!




Fig. - 79
Luftfilter-ele-
menter

1. Løsn lukningerne på dækslet pos. 2 (fig. – 78), og tag dækslet af.
2. Tag hovedfilterelementet af pos. 1 (fig. – 79). Sikkerhedsfilterelementet afmonteres ikke.
3. Udfør en synskontrol af indsugningsledningen mellem filter og motor for tæthed og for, om den sidder fast. Indsugningsledningen må ikke vise tegn på ydre defekter.
4. Rengør hovedfilterelementet (bank let, og blæs det ud med trykluft indefra og ud). Hvis hovedfilterelementet er meget snavset eller i stykker, skal det udskiftes.

Det nye eller rengjorte hovedfilterelement monteres i omvendt rækkefølge.

Når det nye eller rensede hovedfilterelement er monteret, må kontrollampen ikke lyse længere på instrumentbrædtet pos. 2 (fig. – 12), når motoren kører! Hvis dette alligevel er tilfældet, skal sikkerhedsfilteret udskiftes.

Kontrol / skift af sikkerhedsfilter

**OBS**

Udskift sikkerhedsfilteret ved behov, dog altid efter femte rengøring af hovedfilteret!

Hvis det under vedligeholdelsen af tørluftfilteret står klart, at der er udført en vedligeholdelsesfejl, eller at hovedfilterelementet er beskadiget, skal sikkerhedsfilterelementet pos. 2 (fig. – 79) udskiftes.

1. Løsn de tre lukninger på dækslet pos. 2 (fig. – 78).
2. Tag dækslet pos. 2 (fig. – 78) af.
3. Tag hovedfilterelementet af pos. 1 (fig. – 79).
4. Tag sikkerhedsfilterelementet af pos. 2 (fig. – 79).
5. Sæt et nyt sikkerhedsfilterelement i.

Monteringen foregår i omvendt rækkefølge.

10.7.5 Vedligeholdelse af kølesystemet



FARE

Fare for kvæstelser på grund af bevægelige dele!
Åbn aldrig motorhjelmen, når motoren kører!
Fare for skoldning på grund af varm kølevæske!
Åbn aldrig kølesystemet, hvis motoren er varm, eller kølesystemet står under tryk!
Lad motoren afkøle, eller brug beskyttelseshandsker!



OBS



Vedligehold kølesystemet efter eftersynsintervallerne, som er angivet i denne driftsvejledning!
Sluk straks motoren, hvis temperaturkontrollen lyser på instrumentbrættet!
Hvis temperaturkontrollen lyser, er motoren eller den hydrauliske olie eller begge blevet for varm!





Fig. - 80
Hydraulisk olie-
temperaturføler



⚠ Temperaturkontrollampen pos. 7 (fig. – 12) er sluttet til to temperaturfølere. Den ene sidder på motoren (fig. – 81) og den anden på den hydrauliske olietank (fig. – 80). Afklem kablet til en af de to temperaturfølere for at finde ud af, om motoren eller den hydrauliske olie (eller begge) er blevet for varm.

Hvis læsseren bliver for varm ved længere kørsler eller høje udendørstemperaturer, kontrolleres følgende:

- Er der tilstrækkelig kølevæske i køleren, og er det den rigtige kølemiddelblanding?
- Er ventilatorens kilerem strammet og i god stand?
- Er kølerne rene overalt?





Fig. - 81
Motortempera-
turføler
Deutz-motor



Perkins-motor

Kontrol af kølevæskestand / påfyldning af kølevæske

(Hvis læsseren er udstyret med Perkins- motor)



FARE

Fare for skoldning på grund af varm kølevæske!
Åbn aldrig kølesystemet, hvis motoren er varm, eller kølesystemet står under tryk!



MILJØANVISNINGER

Undgå skader på miljøet! Undgå ukontrolleret udskillelse af frostbeskyttelsesmiddel og kølevæske!
Opsaml frostbeskyttelsesmidlet og kølevæsken, og bortskaf det miljørigtigt!



OBS

Kølevæsken skal bestå af lige dele vand og frostbeskyttelsesmiddel! Blandingen sikrer optimalt forhold mellem køleeffekt og korrosionsbeskyttelse.
Fyld ikke kølevæsken på for hurtigt, hvis hele mængden skal fyldes på, f.eks. ved skift af kølevæske! Påfyld **maksimalt 5l/min**! Hvis kølesystemet fyldes for hurtigt, kan der opstå luftbobler i kølesystemet, som fører til overopvarmning af motoren.

Kontrollér kølevæskestanden med regelmæssige intervaller. Når du kigger ind i køleråbningen (fig. – 82) fra oven, skal kølerlamellerne være dækket med kølevæske.

Sørg for, at der altid er tilsat tilstrækkelig frostbeskyttelsesmiddel til kølevæsken, også om sommeren, da frostbeskyttelsesmidlet også forhindrer indvendig korrosion af køleren og motoren.




Fig. - 82
Køleråbning

(Perkins-motor)

Skift af kølevæske

(Hvis læsseren er udstyret med Perkins- motor)



OBS

Udskift kølevæsken hvert 2. år!

Kølevæsken skal bestå af lige dele vand og frostske-
skyttelsesmiddel! Blandingen sikrer optimalt forhold
mellem køleeffekt og korrosionsbeskyttelse.

Påfyld ikke kølevæsken for hurtigt! Påfyld **maksimalt
5l/min!** Hvis kølesystemet fyldes for hurtigt, kan der
opstå luftbobler i kølesystemet, som fører til over-
opvarmning af motoren.

1. Stil læsseren på en vandret flade, og træk håndbrem-
sen.
2. Sænk løftestellet helt ned.
3. Sluk for motoren.
4. Stil en tilstrækkelig stor opsamlingsbeholder under
den nederste kølerslange (se kapitlet „Specifikationer
og påfyldningsmængder“).
5. Åbn køleråbningen.
6. Løsn den nederste kølerslange (løsn spændebåndet,
og træk slangen af).

Når kølevæsken er løbet ud:

1. Fastgør den nederste kølerslange korrekt igen.
 2. Bland den nye kølevæske med lige dele rent ledningsvand og nyt frostbeskyttelsesmiddel.
 3. Fyld den nye kølevæske i køleråbningen, indtil kølerlamellerne er dækket med kølevæske. Påfyld maksimalt 5 l/min!
 4. Luk køleråbningen.
 5. Kontrollér kølevæskenniveauet igen efter en halv driftstime.
-

Kontrol af frostbeskyttelsesblanding

(Hvis læsseren er udstyret med Perkins- motor)

Frostbeskyttelsesmidlet forhindrer, at kølevæsken fryser ved minusgrader og beskytter motorblokken og køleren mod indre korrosion. Under normale betingelser er frostbeskyttelsesmiddel til området fra -20° til -30° C tilstrækkeligt. Du kan kontrollere frostbeskyttelsesandelen ved hjælp af en almindelig frostbeskyttelsesmåler (fig. – 83).



Fig. - 83
Kontrol af frost-
beskyttelsesblan-
dning

Rengøring af kølesystemet



OBS

Jo højere støvindholdet i luften er, jo oftere skal alle kølere kontrolleres og rengøres!

Før rengøring skal luftfilterets indsugningsstuds altid dækkes af!

Ødelæg ikke kølerlamellerne ved rengøring af køleren! Ret forsigtigt bøjede kølerlameller ud!



MILJØANVISNINGER

Undgå skader på miljøet! Rengør kun læsseren på et egnet sted, hvor det brugte vand kan samles miljørigtigt sammen!

Opsaml det kontaminerende spildevand, og bortskaf det miljørigtigt!

Rengør den snavsede køler med trykluft (fig. – 84). Snavsede kølere kan også rengøres med vand under højt tryk.

Rengør

- motorens køler
- den hydrauliske oliekoeler
- lysmaskinen (kun med trykluft!)




Fig. - 84
Rengøring af
kølesystemet

10.7.6 Vedligeholdelse af det hydrauliske system



FARE

Fare for kvæstelser på grund af bevægelige dele!

Vip aldrig førerpladsen, når motoren kører!

Fare for skoldning på grund af varm hydraulisk olie!

Fare for kvæstelser på grund af hydraulisk olie, som står under tryk!

En fin hydraulisk oliestråle, som står under tryk, kan trænge ind i huden! Søg omgående læge, hvis der kommer olie ind i øjnene eller huden!

Åbn kun trykløse hydrauliske systemer! Selv om læseren er parkeret på en vandret flade, og løftestellet er sænket helt ned og motoren slukket, kan der stadig være et betragteligt resttryk i dele af det hydrauliske system! Resttrykket reduceres lidt efter lidt. Hvis et hydraulisk system skal åbnes lige efter standsning, skal systemet først gøres trykløst som beskrevet i kapitlet **»Aflastning af resttryk i det hydrauliske system«**!



OBS

Vedligehold det hydrauliske system efter eftersynsintervallerne, som er angivet i denne driftsvejledning!

Sørg for den største renlighed ved vedligeholdelsesarbejde ved det hydrauliske system! Forurening af den hydrauliske olie på grund af snavs eller vand kan føre til tidlig slitage eller afbrydelse af hele anlægget!

Hydraulisk oliekoeler

Oliekoeleren er anbragt i en kombineret køler. Køleren er monteret bag dieselmotoren (fig. – 85). Den ene del køler den hydrauliske olie, den anden er beregnet til motorkølingen. Hvis det hydrauliske anlæg bliver for varmt ved længere kørsel eller på grund af høje uden-dørstemperaturer, skal det kontrolleres, om ventilatorens kilerem er stram og i god stand, og om køleren er helt ren det pågældende sted.





Fig. - 85
Hydraulisk olie-
køler
Deutz



Perkins

Ventilationsfilter / påfyldningsstuds til hydraulisk olie



BEMÆRK

Udskift ventilationsfilteret efter 1000 driftstimer!

Ventilationsfilteret sidder på den hydrauliske olietank pos. 1 (fig. – 86). Det sørger for ventilation og udluftning af den hydrauliske tank ved svingende hydraulisk olie-stand. Ventilationsfilteret indeholder et filterelement, som forhindrer støv og snavs i at trænge ind samt olie-tænk i at trænge ud. I ventilationsfilteret sidder der en ventil, som holder tanktrykket på ca. 0,5 bar. Dette tryk slipper ud, hvis den hydrauliske oliestuds åbnes!

Kontrol af hydraulisk oliestand

Den hydrauliske olietank sidder på højre side af bagvognen, og der er adgang til den, ved at motorhjelman åbnes.



OBS

Oliestanden må aldrig synke under markeringen »Minimum« på oliemålepinden!

Markeringen »Maksimum« på oliemålepinden må aldrig overskrides ved oliepåfyldning!

Hvis olien er uklar, betyder det, at der er vand eller luft i anlægget, som kan skade den hydrauliske pumpe. Kontakt uddannet specialpersonale for at afhjælpe fejlen. Kør ikke med læsseren, før fejlen er afhjulpet!

1. Stil læsseren på en vandret flade, og træk håndbremsen.
2. Sænk løftestellet helt ned.
3. Sluk for motoren.
4. Åbn studsens til påfyldning af hydraulisk olie pos. 1 (fig. – 86), så trykket kan slippe ud af tanken.
5. Oliemålepinden sidder på undersiden af ventilationsfilteret. Træk oliemålepinden (fig. – 87) ud.
6. Tør oliemålepinden af med en ren, trævlefri klud.
7. Stik oliemålepinden ind igen.
8. Træk oliemålepinden ud igen.
9. Kontrollér oliestanden. Oliestanden skal stå mellem markeringerne „minimum“ og „maksimum“!
10. Stik oliemålepinden i igen efter kontrol af oliestanden!
11. Luk oliestudsens pos. 1 (fig. – 86)!




Fig. - 86
Ventilationsfilter




Fig. - 87
Målepind til
hydraulisk olie

Påfyldning af hydraulisk olie

BEMÆRK

Anvend den rigtige oliesort (se kapitlet »**Specifikationer og påfyldningsmængder**«)!

Åbn forsigtigt studsene til påfyldning af hydraulisk olie pos. 1 (fig. – 86), så trykket kan slippe ud af tanken.

Hvis oliestanden er under markeringen „maksimum“, skal der fyldes olie på:

1. Åbn studsene til påfyldning af hydraulisk olie pos. 1 (fig. – 86).
2. Fyld hydraulisk olie på.
3. Kontrollér den hydrauliske oliestand.
4. Fyld hydraulisk olie på, indtil oliestanden står på markeringen „maksimum“.
5. Luk studsene til påfyldning af hydraulisk olie pos. 1 (fig. – 86).

Skift af hydraulisk olie

FARE

Fare for skoldning på grund af varm hydraulisk olie!

MILJØANVISNINGER

Undgå skader på miljøet! Opsaml den gamle hydrauliske olie, og bortskaf den miljørigtigt!

BEMÆRK

Brug en tilstrækkelig stor opsamlingsbeholder til den gamle hydrauliske olie, og brug den rigtige oliesort (se kapitlet »**Specifikationer og påfyldningsmængder**«)!




Fig. - 88
Prop til tømning
af hydraulisk olie

1. Stil læsseren på en vandret flade, og træk håndbremsen.
2. Sænk løftestellet helt ned.
3. Sluk for motoren.
4. Gør det hydrauliske system trykløst som beskrevet i kapitlet „Aflastning af resttryk i det hydrauliske system“.
5. Stil en tilstrækkelig stor opsamlingsbeholder under tømningsåbningen til den hydrauliske tank (se kapitlet „Specifikationer og påfyldningsmængder“).
6. Skru lukkeproppen (fig. – 88) af.

Når den hydrauliske olie er løbet ud:

1. Tag filterindsatsen pos. b (fig. – 90) ud.
2. Rengør tankbunden og de indvendige tanksider gennem åbningen med hydraulisk olie eller skylleolie.
3. Udskift filterelementet til returfilteret (se afsnittet „Skift af returfilterelement“).
4. Skru lukkeproppen (fig. – 88) på.
5. Fyld hydraulisk olie i oliestudsens pos. 1 (fig. – 86), indtil oliestanden har nået markeringen „maksimum“.
6. Luk den hydrauliske oliestuds.
7. Ventiler det hydrauliske system (se afsnittet „Ventilation af det hydrauliske system“).
8. Kontrollér den hydrauliske oliestand, og påfyld evt. hydraulisk olie.
9. Bortskaf den gamle hydrauliske olie miljøvenligt.

Skift af returfilterelement

Det hydrauliske system er udstyret med et returfilter pos. 2 (fig. - 89). Det er sluttet til en kontrollampe. En indbygget bypass-ventil sikrer returfilteret mod overtryk.



OBS



Udskift filterelementet til returfilteret pos. b (fig. - 90) ved eftersynene eller mellem eftersynsintervallerne, hvis kontrollampen for returfilteret i instrumentbrættet lyser!

Efter montering af et nyt filterelement må kontrollampen på instrumentbrættet ikke lyse længere! Udskift filterelementet rettidigt, da filtervirkningen ophæves, hvis bypassventilen er åben!



MILJØANVISNINGER

Tøm trykket ud af den hydrauliske olietank ved at åbne påfyldningsstudsens til hydraulisk olie pos. 1 (fig. - 86), før dækslet til filterhuset pos. 1 (fig. - 90) skrues af! Ellers presses der olie ud af filterhuset, som kan komme i miljøet.

Bortskaf det gamle filterelement og udslippende hydraulisk olie miljørigtigt!




Fig. - 89
Returfilter




Fig. - 90
Filterindsats

1. Stil læsseren på en vandret flade, og træk håndbremsen.
2. Sænk løftestellet helt ned.
3. Sluk for motoren.
4. Gør det hydrauliske system trykløst som beskrevet i kapitlet „Aflastning af resttryk i det hydrauliske system“.
5. Skru dækslet til filterhuset pos. a af (fig. – 90).
6. Tag filterelementet pos. b (fig. – 90) ud.
7. Sæt et nyt filterelement i.
8. Kontrollér tætningen pos. c (fig. – 90). Udskift tætningen, hvis den er i stykker.
9. Skru dækslet til filterhuset pos. a på (fig. – 90).
10. Luk studsene til påfyldning af hydraulisk olie pos. 1 (fig. – 86).
11. Ventilér det hydrauliske system (se afsnittet „Ventilation af det hydrauliske system“).
12. Kontrollér den hydrauliske oliestand, og påfyld evt. hydraulisk olie.

Ventilation af det hydrauliske system



FARE

Fare for ukontrolleret bevægelse af læsseren og løf-testellet!

Efter hvert skift af hydraulisk olie, returfilterelement-skift, ved funktionsforstyrrelser i det hydrauliske anlæg, efter reparationer eller længere stilstandstider skal det hydrauliske system ventileres!

Udfør kun ventilationen fra førersædet!

Fare for ulykker, hvis der opholder sig personer i risikoområdet!

Vær opmærksom på, at der ikke må opholde sig personer i læsserens risikoområde under ventilationen!

1. Kontrollér oliestanden i den hydrauliske tank. Fyld evt. hydraulisk olie på, indtil oliestanden står på markeringen „maksimum“.
2. Start motoren, og lad den køre nogle minutter i tomgang.
3. Kør stempelstængerne til alle hydrauliske cylindere ud og ind flere gange.
4. Drej rattet til begge sider indtil fuldt ratudslag, mens motoren kører, indtil styretøjet kan aktiveres problemfrit og uden støj.
5. Kontrollér oliestanden i den hydrauliske tank efter ventilationen. Fyld evt. hydraulisk olie på, indtil oliestanden står på markeringen „maksimum“.

10.7.7 Vedligeholdelse af akserne

Aksialstempel-justeringsmotoren til læsserens kørehydraulik er monteret på transfergearet. Transfergearet er forbundet med læsserens bagakse. Foraksen drives via kardanakslen. Hjulene drives via to reduktionsgear på hver akse.



OBS

Vedligehold drev og akser i overensstemmelse med eftersynsintervallerne, som er angivet i denne driftsvejledning!



BEMÆRK

Kontrol- / påfyldnings- og tømningsskruerne sidder samme sted på for- og bagaksen.

Kontrol af akseoliestand



BEMÆRK

Hele aksen (transfergear, differentiale, akserør, hjuldriv) har en fælles olieforsyning! Oliestanden kan kontrolleres på differentialehuset og på hjulenes reduktionsgear!




Fig. - 91
Differentiale




Fig. - 92
Transferringear




Fig. - 93
Reduktionsgear

1. Stil læsseren på en vandret flade, og træk håndbremsen.
2. Sænk løftestellet helt ned.
3. Sluk for motoren.
4. Skru de indvendige sekskantskruer pos. a, c, e (fig. - 91/92/93) ud.
Løft først hjulet med en donkraft, hvis der er reduktionsgear, og drej det, så den indvendige sekskantskrue pos. e (fig. - 93) står lige i midten.
5. Drevolien skal stå op til påfyldningsåbningens nederste kant.
6. Påfyld evt. drevolie.
7. Skru de indvendige sekskantskruer pos. a, c, e (fig. - 91/92/93) i igen.

Skift af akseolie



FARE

Fare for skoldning på grund af varm drevolie!



OBS

Hele aksen (transfergear, differentiale, akserør, hjuldrev) har en fælles olieforsyning! Hvis olien skiftes på den ene del, skal alle oliestande kontrolleres for at sikre, at der tilstrækkelig olie i aksen!



MILJØANVISNINGER

Undgå skader på miljøet! Lad ikke olie og olieholdigt affald komme i jord eller vandløb! Opsaml udløbende drevolie, og bortskaf det miljørigtigt!



BEMÆRK

Brug en tilstrækkelig stor opsamlingsbeholder til den gamle drevolie, og brug den rigtige oliesort (se kapitel »**Specifikationer og påfyldningsmængder**«)! Drevolien er tyktflydende! Skift aksens olie, mens olien er varm, og åbn påfyldningsskruerne, så olien løber hurtigere ud!

1. Stil læsseren på en vandret flade, og træk håndbremsen.
2. Sænk løftestellet helt ned.
3. Sluk for motoren.
4. Stil en tilstrækkeligt stor opsamlingsbeholder under tømningåbningen til differentialehuset pos. b (fig. - 91).
5. Skru de indvendige sekskantskruer pos. a ud (fig. - 91), så olien hurtigere løber ud!
6. Skru den indvendige sekskantskrue pos. b (fig. - 91) ud.
7. Drevolien løber ud.
8. Løft hjulene med en donkraft, og drej dem, så lukkeskruerne pos. e (fig. - 93) står forned.
9. Stil en opsamlingsbeholder under lukkeskruerne pos. e (fig. - 93), og skru dem ud.

Når drevolien er løbet ud:

1. Fyld først reduktionsgearet, når hjulene er stillet som vist i (fig. - 93).
2. Drevolien skal stå op til åbningens nederste kant.
3. Skru lukkeskruen pos. 3 i igen.
4. Skru den indvendige sekskantskrue pos. b (fig. - 91) på differentialehuset i igen.
5. Fyld ny drevolie i aksen gennem åbningen pos. a (fig. - 91).
6. Drevolien skal stå op til påfyldningsåbningens nederste kant.
7. Skru den indvendige sekskantskrue pos. a (fig. - 91) på differentialehuset i igen.
8. Kontrollér igen aksens oliestand på transfergearhuset og på differentialehuset efter en halv driftstime, og fyld evt. drevolie på.

10.7.8 Vedligeholdelse af bremserne

Det hydrostatiske drev bruges som driftsbremse og virker slitagefrit og jævnt på alle 4 hjul.

Endvidere har læsseren en fod- og en håndbremse.

Fod- og håndbremsen består af en tromlebremse ved differentialen.

Håndbremsen aktiveres via bowdentræk med håndbremsen.

Fodbremsen aktiveres hydraulisk via bremseledningen og hovedbremsecylindern med bremse-inchpedalen.



FARE

Fare for ulykker på grund af defekte bremses!
Defekte bremses kan føre til dødelige ulykker! Kør ikke med defekte bremses! Arbejd først videre med læsseren, når fejlene er afhjulpet!
Arbejde ved bremsesystemet må kun udføres af uddannet, erfarent **specialpersonale**!
Lad bremseanlægget kontrollere regelmæssigt ved eftersyn hos uddannet, erfarent specialpersonale!

Kontrol af bremsevæskestand / efterfyldning af bremsevæske



FARE

Bremsevæske er sundhedsfarligt!
Undgå kontakt med hud og øjne! Bær beskyttelses-
handsker!



OBS

Hvis der fyldes forkert bremseolie på, beskadiges
bremsesystemet!
Brug kun bremseolie til bremsesystemet, som er fore-
skrevet af **WEIDEMANN** se kapitel »**Specifikationer
og påfyldningsmængder**«!



MILJØANVISNINGER

Undgå skader på miljøet! Lad ikke olie og olieholdigt
affald komme i jord eller vandløb!
Opsaml udløbende drevolie, og bortskaf det miljø-
rigtigt!



BEMÆRK

Hvis der hyppigt skal fyldes mere bremsevæske på
mellem eftersynene, foreligger der en defekt! Arbejd
først videre med læsseren, når fejlene er afhjulpeth!

Bremsevæskebeholderen sidder til venstre under motorhjælmen (fig. - 94). Kontrolmærkerne »MAKS« og »MIN« sidder på siden af beholderen.

Fyld den foreskrevne bremseolie på indtil mærket »MAKS«, hvis bremseoliestanden i bremsevæskebeholderen er sunket under mærket »MIN«, og lad bremsesystemet kontrollere af uddannet, erfarent specialpersonale.



Fig. - 94
Position for
bremsevæskebe-
holderen

10.7.9 Vedligeholdelse af dæk og hjul

FARE

Livsfare / fare for tilskadekomst!

Der kan opstå dødelige ulykker, hvis dæk og hjul monteres forkert!

Montagearbejde på hjul og dæk må kun udføres af personale, som er uddannet til dette arbejde!

Svejsning på eller skæring i fælgene er forbudt! Udskift beskadigede fælg!

OBS

Forskellige dæk- eller hjulstørrelser kan føre til skader på læsserens differentialer!

Monter kun dæk eller hjul på læsseren fra den samme producent, med samme størrelse og samme stand, hvad slitage angår!

Oppumpning af dækkene

BEMÆRK

Denne vejledning vedrører oppumpning ved tab af lufttryk. Overhold altid lufttrykket, som er foreskrevet til læsserens dækstørrelse (se lufttryktabel for dæk)!

Ved fuldstændigt tab af trykluft må dette arbejde kun udføres af uddannet og erfarent specialpersonale med det rigtige udstyr!

OBS

Anvend kun påfyldningsudstyr med justeret manometer ved oppumpning af dækkene!

Sørg for, at der ikke opholder sig personer i risikoområdet ved oppumpning af dækkene!

1. Stil læsseren på en vandret flade, og træk håndbremsen.
2. Sænk løftestellet helt ned.
3. Sluk for motoren.
4. Skru beskyttelseslukningen på dækventilen af.
5. Sæt påfyldningsudstyrets trykluftforsyner på dækventilen, så den holder sikkert.
6. Pump dækkene op til det foreskrevne tryk.
7. Fjern trykluftforsyneren til påfyldningsudstyret fra dækventilen.
8. Skru beskyttelseslukningen på dækventilen igen.

Luftryktabel for dæk

Dæk	PR	Luftryk (bar)
7.00-12 AS	6	3,2
27x8.50-15 EM	8	4,2
27x10.50-15 EM	8	4,2
31x15.50-15 AS	8	3,1
10,0/75-15,3 AS	8	3,1
11,5/80-15,3 AS	10 8	4,5 3
10,5/80-18 AS	10	3,7
12,5/80-18 AS	12	4,7
10x16.5 EM	8	3,6
12x16,5 EM	10	4,5
15.5/55-18 EM	14	4,0
405/70 R18 EM		4,0
15.0/55-17 AS	10	3,5
405/70 R20 AS		3,5

Hjulskift

FARE

Livsfare / fare for tilskadekomst!
Stil læsseren på en vandret flade med fast undergrund ved skift af hjul!
Brug kun en sikker, egnet donkraft med den rigtige bæreevne (bemærk læsserens driftsvægt)!

OBS

Spænd altid hjulboltene med drejemomentnøglen og det foreskrevne tilspændingsmoment!
Skru altid de overfor liggende hjulbolte fast skiftevis!
Kontrollér hjulboltenes tilspændingsmoment hver anden time efter hjulskiftet, indtil det ikke ændrer sig mere!

BEMÆRK

Bemærk dækkenes profilstilling, så læsserens største kraft nås ved kørsel fremad!

Se tilspændingsmomenterne i den efterfølgende tabel:

	Forhjul	Baghjul
Hjilmøtrikker M18 x1,5	285 Nm	285 Nm

1. Stil læsseren på en vandret flade med fast undergrund, og træk håndbremsen.
2. Sænk løftestellet helt ned.
3. Sluk for motoren.
4. Anbring donkraften under akslen ved siden af dækket, som skal skiftes. Sørg for, at læsseren ikke kan glide af donkraften!
5. Løsn hjulboltene.
6. Hæv donkraften så meget, at hjulet kommer fri af jorden.
7. Skru hjulboltene af, og tag hjulet af.
8. Sæt det nye hjul og hjulboltene på.
9. Spænd hjulboltene.
10. Sænk donkraften igen.
11. Spænd hjulboltene skiftevis over for hinanden med det foreskrevne tilspændingsmoment.

10.7.10 Vedligeholdelse af det elektriske anlæg

**OBS**

Tag altid klemmerne af batteriet før arbejde på det elektriske anlæg, hvor værktøjer, reservedele osv. kan komme i kontakt med elektriske komponenter eller kontakter!

**OBS**

Rengør ikke følsomme elektriske komponenter (armaturkasser, lysmaskine, kompakte stik, multifunktionshåndtag osv.) med højtryksrensere!
Rør ikke ved glødelamper og lygtereflektorer med fingrene!

**BEMÆRK**

Lad forstyrrelser på det elektriske anlæg afhjælpes af uddannet specialpersonale!

Sikringer

Strømkredsene sikres af forskellige kraftige sikringer. Disse sikringer er anbragt i sikringsfagene på højre side af ratsøjlen (boks 1 + 2) og fornedet i konsollen til højre for førersædet (boks 3).



OBS

Kontrollér sikringerne, hvis de elektriske anordninger afbrydes! Find ud af, hvilken sikring der er brændt igennem samt årsagen før udskiftning, og afhjælp fejlen!

Udskift kun defekte sikringer med sikringer med samme belastningsevne!




BEMÆRK

På batteriet findes der to 40 Ampere-sikringer. Den ene er hovedsikringen til belysningen, og den anden er hovedsikringen til armaturerne.

Fig. - 95

Sikringer



Pos	Sikret funktion boks 1	Styrke (A)
1	Elektronikboks	15
2	Kontrollamper, instrumenter	7,5
3	Fri	7,5
4	Rudevisker foran	10
5	Rudevisker bag	10
6	Signalhorn, kontakt luftfiltertilsmudsning	7,5
7*	Advarsels-blinklampe, stikforbinder nr. 12 (15)	10
8	Afbryder, generator, brændstofpumpe	15
9	Fri	30
10	Fri	7,5
11	Stikforbinder nr. 12 (30)	15
12	Fri	20

Pos	Sikret funktion boks 2	Styrke (A)
13**	Arbejdsprojektører	15
14	Fri	15
15	Varmeblæser	20
16	Blinklys	15
17	Advarselsblink (30)	15
18	Stikdåse (30)	10
19	Nærlys højre	7,5
20	Fjernlys højre	7,5
21	Parkeringslys højre	7,5
22	Nærlys venstre	7,5
23	Fjernlys venstre	7,5
24	Parkeringslys venstre	7,5

Pos	Sikret funktion boks 3	Styrke (A)
25	Relæ arbejdsprojektører foran	15
26	Relæ arbejdsprojektører bag	15
27	Fri	
28	Fri	
29	Fri	
30	Fri	

* ekstra elektrotilslutning & indrulningsstop ved læsser med teleskoparm.

** Rudevisker bag, arbejdsprojektører foran og bag ved model med beskyttelsestag, sikring 20 A.

Batteri



FARE

Eksplodingsfare!

Batterierne afgiver eksplosionsfarlige gasarter! Undgå røg, ild eller åbent lys i nærheden af batterier! Læg ikke værktøj på batteriet - fare for kortslutning! Ved kortslutning af polerne opstår der gnister, som antænder udslippende batterisyre! Fare for tilskadekomst!

Fare for tilskadekomst!

Batterisyre er ætsende! Undgå kontakt mellem batterisyre og hud, øjne, mund og klædningsstykker! Bær beskyttelseshandsker og beskyttelsesbrille! Skyl omgående de kontaminerede legemsdele med rigeligt rent vand ved kontakt med batterisyre! Opsøg læge!



MILJØANVISNINGER

Undgå skader på miljøet!

Bortskaf gamle batterier miljørigtigt og separeret fra andet affald!

Batteriet sidder på venstre side af læsseren i bagvognen, se pos. 1 (fig. – 96). Der er adgang til det, hvis motorhjelm åbnes, og afdækningspladen skrues af.




Fig. - 96
Batteriets place-
ring

Vedligeholdelse af batteriet

- Hold altid batteriets polhoveder og tilslutningsledningernes klemmer rene, og smør dem ind med korrosionsbeskyttelsesfedt.
- Kontrollér batteriets syrestand hver uge.
- Fyld destilleret vand på batteriet ved behov.
- Sørg for, at pluspolens afdækning altid sidder på og er lukket pos. + (fig. – 96).

Kontrol af batteriets syrestand



FARE

Fare for kvæstelser på grund af bevægelige dele!
Åbn aldrig motorhjelman, når motoren kører!



BEMÆRK

Kontrollér batteriets syrestand hver uge!
Fyld kun destilleret vand på batteriet ved behov!

1. Stil læsseren på en vandret flade, og træk håndbremsen.
2. Sænk løftestellet helt ned.
3. Sluk for motoren.
4. Åbn motorhjelman.
5. Åbn den udvendige afdækning
6. Syrestanden kan ses gennem batteriets hus. Udenfor på batterihuset sidder markeringerne MIN/MAKS. Syrestanden skal altid stå inden for disse markeringer.
7. Hvis dette ikke er tilfældet, fyldes der destilleret vand på

Påfyldning af destilleret vand

1. Åbn batteriproppen.
2. Fyld destilleret vand gennem åbningerne til hver af de seks battericeller indtil MAKS-markeringen.
3. Luk igen battericellerne med proppen.

Aftagning og påsætning af batteriet / batteriskift



FARE

Fare for kvæstelser på grund af bevægelige dele!
Åbn aldrig motorhjelmen, når motoren kører!
Overhold altid den rigtige rækkefølge, når klemmerne tages af batteriet!

– Aftagning af klemmer:

først minuspol og derefter pluspol!

– Påsætning af klemmer:

Først pluspol og derefter minuspol!

Afmontering af batteriet:

1. Stil læsseren på en vandret flade, og træk håndbremsen.
2. Sænk løftestellet helt ned.
3. Sluk for motoren.
4. Sluk for alle elektriske forbrugere (og batteriets afbryderkontakt), og træk tændingsnøglen ud, før batteriets klemmer tages af.
5. Åbn motorhjelmen.
6. Åbn den udvendige afdækning
7. Skru ledningen til minuspolen af pos. - (fig. – 96).
8. Skru ledningen til pluspolen af pos. + (fig. – 96).
9. Skru batteriets holder af pos. 2 (fig. – 96).
10. Hold batteriet på håndtagene pos. 3 (fig. – 96), og løft det ud.

Batteriet monteres i omvendt rækkefølge.

10.8 Starthjælp / start fra fremmede maskiner

FARE

Eksplodingsfare!

Batterierne afgiver eksplosionsfarlige gasarter! Undgå røg, ild eller åbent lys i nærheden af batterier!

Fare for kortslutning!

Sørg for, at hjælpemaskinen og læsseren ikke rører ved hinanden!

Start ikke læsseren med fremmedhjælp, hvis batteriet er defekt eller frossent!

Sæt ikke to batterier op efter hinanden!

Brug kun startbatterier med samme spænding!

Brug kun godkendte startkabler med isolerede poltænger og tilstrækkeligt kabeltværsnit!

Læg startkablerne, så de ikke kan fanges af drejende motordele!

Kontrollér, om læsserens batteri er funktionsdygtigt før starthjælp.

1. Sluk for alle læsserens elektriske forbrugere.
2. Sæt tændingsnøglen på stilling 1 (drift). Advarselslamperne skal nu lyse!
3. Hvis advarselslamperne ikke lyser, er batteriet defekt. I dette tilfælde må læsseren ikke startes! Sæt et funktionsdygtigt batteri i.




Fig. - 97
Tilslutning af
startkabler

Forberedelse

1. Sluk for alle læsserens elektriske forbrugere.
2. Sæt tændingsnøglen på stilling 0.
3. Kør hjælpemaskinen (opladet batteri) hen til læsseren, så de to maskiner ikke rører ved hinanden, men så batterierne kan nås med startkablerne.
4. Sluk alle elektriske forbrugere på hjælpemaskinen, og sluk motoren.

Slut starthjælpekablet til

(Rækkefølgen skal overholdes)

1. Slut det røde startkabel pos r (fig. – 97) til det tomme batteris pluspol pos. L.
2. Slut det røde startkabel til det opladede batteris pluspol pos. V (fig. – 97).
3. Slut det sorte startkabel pos. s til det opladede batteris minuspol.
4. Slut det sorte startkabel til det tomme batteris minuspol.

Start af motorerne

1. Start hjælpemaskinens motor, og lad den køre med forhøjet omdrejningstal.
2. Start læsserens motor.
3. Hvis læsserens motor ikke starter efter 15 sekunder, skal der ventes et minut, før der prøves igen.
4. Hvis motoren starter, skal begge motorer køre videre i tomgang i ca. 2 minutter med tilsluttede startkabler.

Tag starthjælpekablets klemmer af

(Rækkefølgen skal overholdes som ved påsætning af klemmerne):

1. Tag først det sorte startkabel på det tomme batteris minuspol af og derefter af det opladte batteris minuspol.
2. Tag først det røde startkabel på det opladte batteris pluspol af og derefter af det tomme batteris pluspol.

10.9 Standsning og genidriftsættelse af læsseren

De angivne forholdsregler vedrører standsning og genidriftsættelse af læsseren ved længere tidsrum.



BEMÆRK

Overhold motorens driftsvejledning!

Opmagasinerings af læsseren

- Stands læsseren som beskrevet i kapitlet „Sikring af læsseren“!
- Bloker knækledet.
- Klods læsseren op, så dækkene ikke rører ved jorden.
- Løsn håndbremsen.
- Sænk løftestellet helt ned.
- Udfør „aflastning af resttrykket i det hydrauliske system“, og stil styrehåndtaget på 0-stillingen.
- Spray læsserens blanke metaldele (f.eks.: de hydrauliske cylindres stempelstænger, hvis de ikke er kørt ind), med korrosionsbeskyttelsesmiddel.
- Konserver motoren.

Konservering af motor

- Rengør motoren på et egnet sted med en højtryksrensers.
- Bring motoren på driftstemperatur.
- Tøm den gamle motorolie ud, og bortskaf den miljørigtigt
- Fyld korrosionsbeskyttelsesolie i motoren.
- Luk brændstoffet ud af tanken.
- Fremstil en blanding af 90% brændstof og 10% korrosionsbeskyttelsesolie, og fyld brændstoftanken op med det.
- Lad motoren køre 10 minutter i tomgang, og sluk den så.
- Drej motoren hen mod cylinderen, og foretag manuel konservering af forbrændingsrummet flere gange.
- Afmonter ventilatorremmen, og emballer den luft- og lystæt til opbevaring.
- Spray remskivernes løbeflader med korrosionsbeskyttelsesmiddel.
- Luk motorens indsugnings- og udstødningsåbning.

Opbevaring af batteriet:

- Afmonter batteriet.
- Rengør batteriet.
- Oplad batteriet.
- Opbevar batteriet i et tørt og godt ventileret rum ved ca. 20°C.
- Kontrollér syrestanden en gang om måneden.
- Oplad batteriet igen før montering.

Genidriftsættelse af læsseren

- Fjern motorens konservering.
- Monter batteriet.
- Kontrollér dækkenes lufttryk.
- Fjern konserveringen på de hydrauliske cylindres stempelstænger.
- Fjern læsserens opklodsning.
- Kontrollér det elektriske anlægs funktioner.
- Løsn knækledets blokering.
- Ventiler det hydrauliske system.
- Kontrollér styretøjets og bremsens funktioner.

Afkonserver motoren


- Fjern lukningerne til motorens indsugnings- og udstødningsåbning.
- Fjern korrosionsbeskyttelsesmidlet på remskiverne.
- Monter ventilatorremmen.
- Tøm konserveringsolien, og fyld motorolie i.
- Sæt motoren i drift.
- Kontrollér kileremsspændingen efter de to første driftstimer.

11 FEJLSØGNING OG AFHJÆLPNING AF FORSTYRRELSE


Fejl / forstyrrelse	Mulig årsag	Afhjælpning
Motoren starter ikke	Håndbremse ikke trukket, køreretning indstillet	Træk håndbremsen, stil kørekontakten på 0
	Brændstoftank tom	Fyld tanken, og ventiler eventuelt brændstofanlægget
	Brændstoffilter stoppet, parafin-udskillelse om vinteren	Skift brændstoffilter, brug vinterdiesel
	Startmagnet på motoren aktiveres ikke	Kontrollér sikringer
	Brændstofledning utæt	Efterspænd alle forskruninger og spændebånd
	Startomdrejningstal for lavt	Kontrollér og oplad batteriet, kontrollér batteriklemmer for, om de sidder fast
Motor kører, læsser kører ikke	Håndbremse trukket	Løsn håndbremsen
	Håndbremsekontakt defekt	Udskift håndbremsekontakten
	Inchpatron er ikke på 0-stilling	Kontrollér inchpatroner og tilbagetræksfjeder, og reparer evt.
	Magneter på kørepumpen får ingen strøm	Kontrollér sikringer, Lad multifunktionshåndtaget og elektronikken kontrollere af værksted

Fejl / forstyrrelse	Mulig årsag	Afhjælpning
Motor bliver for varm	Vandkøler / oliekoeler på motor er snavset	Rengør
	Kølevæskestand for lav	Fyld på
	Termostat sidder fast	Lad termostaten skifte af værkstedet
	Lilerem til ventilatorvinge løs	Spænd kileremmen
	Oliestand for lav eller for høj	Reguler oliestanden
Hydraulisk anlæg bliver for varmt	Hydraulisk oliekoeler snavset	Rengør
	Lilerem til ventilatorvinge løs	Spænd kileremmen
	Hydraulisk oliestand for lav	Påfyldning af hydraulisk olie
	Belastning for høj	Belast maskinen mindre, hold en pause
Maskine har for lidt ydelse	Luftfilter snavset	Udskift
	Forkert brændstofsart	Skift brændstof
	Inch-pedal hænger fast	Kontrollér, reparer
	Motoromdrejningstal for lavt	Indstil

Fejlsøgning ved kørepumpe / oliemotor



Fejlsøgning ved læsseren



12 REPARATIONS- SIKKERHEDSANVISNINGER

BEMÆRK

Delen »**Reparations-sikkerhedsanvisninger**« består ikke kun af vejledninger til reparationer, men også af sikkerhedsanvisninger, som ud over de generelt gældende sikkerhedsforskrifter for reparationsarbejde gør opmærksom på farer, som kan opstå ved reparationsarbejde samt henvisninger, som skal forebygge, at der opstår skader på maskinen under reparation af den.

Konkrete vejledninger til reparationer findes ikke i denne driftsvejledning!

12.1 Generelle sikkerhedsforskrifter til reparationer

Driftsvejledning:

- Udfør først reparationsarbejde, når du har læst og forstået driftsvejledningen!

Bemærk især følgende:

- De grundlæggende sikkerhedsanvisninger!
- De grundlæggende sikkerhedsanvisninger til vedligeholdelse og eftersyn!
- Alle advarsels- og henvisningsskilte, som er anbragt på læsseren!
- At beskrivelserne af arbejdsforløbene er beregnet til at give nødvendige informationer til erfarent specialpersonale!
- At driftsvejledningen altid skal opbevares ved læsseren!

Reparationspersonale:

- Reparationspersonalet skal være i besiddelse af faglig viden og erfaringer med reparation af denne eller lignende læssere!
- Ved manglende fagkendskab skal personalet undervises af erfarent reparationspersonale, f.eks. **WEIDEMANN** – service!

Blokering af knækleddet:

- Bloker altid knækleddet med knæksikringen ved reparationsarbejde i knækområdet!
- Fjern blokeringen, når reparationen er afsluttet!

Forspændte aggregater:

- Åbn ikke defekte forspændte aggregater (f.eks. trykakkumulator), men udskift altid disse komplet!

Afmontering af komponenter:

- Forbrændingsfare på grund af varme dele eller væsker! Afmonter **ikke** komponenter, hvis læsseren er driftsvarm!
- Gør rør- og slangeledninger, cylindere, kølere, hydraulisk tank, trykbeholder og andre systemer eller aggregater trykløse, før arbejdet begyndes!
- Udskift defekte komponenter i god tid!
- Rengør omhyggeligt komponenterne før afmontering!
- Marker de afmonterede komponenter i den rigtige rækkefølge, så der ikke opstår fejl ved monteringen!
- Luk omhyggeligt tilslutninger, åbne borer og huset, som er blevet fritlagt ved afmontering af komponenter, så der ikke kan slippe snavs ind.

Fjern ikke plomberinger og forseglingslak:

- Det er forbudt at ændre det nominelle tryk til trykbegrænsningsventiler uden udtrykkelig tilladelse fra **WEIDEMANN!**
- Plomberinger og forseglingslak på motoren, trykbegrænsningsventiler og trykakkumulatorer må ikke beskadiges eller fjernes!

Efter reparation:

- Forsyn alle blanke maskindele med beskyttelseslak, så korrosionsskader undgås!
 - Monter kabinefastspændingsboltene igen, når reparationsarbejdet er afsluttet!
 - Anbring alle beskyttelsesanordninger, afdækninger, isoleringer mod støj og vibrationer, når reparationsarbejdet er afsluttet!
 - Kontrollér læsserens funktion ved prøvekørsel, især den reparerede komponent!
Vær opmærksom på, at der ikke må opholde sig personer i læsserens risikoområde!
 - Frigiv først læsseren til drift, når den fungerer korrekt på alle områder!
-

12.2 Motor

- Udfør kun reparationsarbejde, hvis læsseren er sikret som beskrevet i kapitlet „**Sikring af læsseren**”!
- Fare for kvæstelser på grund af drejende og varme dele! Lad først motoren afkøle efter standsningen!
- Kontrollér kun kileremmen, når motoren står stille!

12.3 Svejsearbejde

- Svejsearbejde må kun udføres af personer, som er uddannet til dette!
- Ved svejsearbejde på beholdere, som har indeholdt eller indeholder stoffer, som er brændbare, skaber forbrændinger, er eksplosionsfarlige eller som kan udvikle sundhedsskadelige dampe, gasser, dunst eller støv, må svejsearbejdet kun udføres af personer, som er ansat til dette arbejde, under opsyn af en sagkyndig person! Kontakt altid **WEIDEMANN**-service ved problemer eller spørgsmål!

Før svejsearbejde på læsseren

- Tag klemmerne af batteriet som beskrevet i denne driftsvejledning!
- Tag pluspolen (klemme B+) på generatoren af!
- Stil batteri-afbryderkontakten (- hvis den findes) på OFF!
- Beskyt alle aftagne klemmer og tilslutninger mod kortslutning!
- Anbring klemmen til svejsestrøm lige nærheden af svejsestedet!
Svejsestrømmen må ikke løbe via drev, bolte, ledforbindelser eller hydrauliske cylindre!

Efter svejsningen:

- Slut alle elektriske forbindelser til igen, og kontrollér deres funktion!
 - Sæt klemmerne på batteriet igen som beskrevet i denne driftsvejledning!
-

12.4 Hydraulisk anlæg

- Gør det hydrauliske system trykløst før reparationsarbejde som beskrevet i kapitlet „**Aflastning af resttryk i det hydrauliske system**“.
- Udskift beskadigede og utætte hydrauliske ledninger og slanger med nye! Brug ikke brugte slanger!
- De hydrauliske slanger skal udskiftes efter en brugstid på seks år!
- Bortskaf udløbet olie og olieholdigt affald miljørigt!
- Følg de „grundlæggende sikkerhedsanvisninger til vedligeholdelse og eftersyn“!

12.5 Bremseser

- Der må kun udføres reparationer på bremseser, hvis personalet er uddannet til arbejde på bremseanlæg! I tvivlstilfælde skal arbejdet udføres af **WEIDEMANN**-service!
- Anvendelse af anden bremsevæske end den, som er foreskrevet af producenten, er forbudt!
- Følg anvisningerne om sundhedsfarer og miljøbeskyttelse ved arbejde med bremsevæsker!
- Udfør kun reparationsarbejde på bremseser, hvis læsseren er sikret som beskrevet i kapitlet „**Sikring af læsseren**“!

13 ENDEGYLDIG STANDSNING AF LÆSSEREN / UD-AF-DRIFTSÆTTELSE



MILJØANVISNINGER

Undgå skader på miljøet! Lad ikke olie og olieholdigt affald komme i jord eller vandløb!
Bortskaf de forskellige materialer og drifts- og hjælpepestoffer separeret og miljørigtigt!

Hvis læsseren ikke længere kan anvendes til det bestemmelsesmæssige område, skal der sørges for, at den standses eller sættes ud af drift og bortskaffes efter de gældende forskrifter.

Før bortskaffelsen:

- Overhold alle gældende sikkerhedsforskrifter vedrørende standsning af læsseren!
- Sørg for, at læsseren ikke kan anvendes, fra den standses og til den endelige bortskaffelse!
- Sørg for, at der ikke slipper miljøtruende drifts- og hjælpepestoffer ud, og at der i øvrigt ikke kan opstå farer på oplagspladsen på grund af maskinen!
- Foretag sikring af læsseren, så den ikke kan anvendes af uvedkommende! Luk alle åbninger (døre, vinduer, motorhjelme) og foretag sikring af læsseren som beskrevet i kapitlet **„Sikring af læsseren“**.
- Anbring alle beskyttelsesanordninger!
- Afhjælp lækager på motor, tanke og hydraulisk system!
- Afmonter batteriet!
- Opbevar læsseren et sted, som er sikret imod, at uvedkommende kan få adgang!

Bortskaffelse:

- Den videre ophugning af læsseren skal udføres efter den gældende tekniske standard på tidspunktet for ophugningen samtidig med, at alle forskrifter til forebyggelse af ulykker overholdes!
 - Alle dele skal bortskaffes de rigtige steder afhængigt af materialet!
 - Sørg for at separere materialet ved ophugningen!
 - Sørg for miljørigtig bortskaffelse af drifts- og hjælpeoffer!
-

14 TILLÆG

14.1 Bestilling af reservedele



OBS

Brug kun originale **WEIDEMANN**-reservedele til din læsser!



BEMÆRK

Oplys venligst de efterfølgende data ved bestilling af reservedele! Vi er så i stand til at behandle din bestilling uden problemer og sikrer dermed levering af reservedelene!

- **WEIDEMANN**- maskintype
- Stel-nummer for maskinen (se typeskilt)
Angiv motornummeret ved motoren
- Artikelnummer og betegnelse for reservedelen
- Adresse med telefon-nummer (for evt. spørgsmål)
- Kunde-nummer (hvis det findes)
- Bestillende persons navn
- Forsendelsesform (se nedenfor)

Vi forbeholder os ret til at ændre reservedelslisten.

Hvis du er ny kunde, bedes du angive adressen korrekt, så fremtidige bestillinger etc. kan behandles korrekt. Første levering sendes pr. efterkrav.

Husk at angive den ønskede forsendelsesform sammen med bestillingen.

- Natforsendelse
- Pakkeservice
- Spedition

**BEMÆRK**

Angiv de vigtigste data for læsseren på denne side!
På denne måde kan du hurtigt kontrollere køretø-
jets ident.-nr. og andre vigtige data ved bestilling af
reservedele!

Læsser type:

Køretøjets ident.-nr.:

Motor-type:

Motor- nr.:

Leveringsdato:

Importør (navn; adresse):

Service-værksted (navn; adresse):

14.2 Dokumentation af eftersyn



BEMÆRK

Her skal de udførte eftersyn indføres løbende!

1. eftersyn

Udført den: _____

Driftstimer: _____

Stempel / værkstedets underskrift

2. eftersyn

Udført den: _____

Driftstimer: _____

Stempel / værkstedets underskrift

3. eftersyn

Udført den: _____

Driftstimer: _____

Stempel / værkstedets underskrift

4. eftersyn

Udført den:

Driftstimer:

Stempel / værkstedets underskrift**5. eftersyn**

Udført den:

Driftstimer:

Stempel / værkstedets underskrift**6. eftersyn**

Udført den:

Driftstimer:

Stempel / værkstedets underskrift**7. eftersyn**

Udført den:

Driftstimer:

Stempel / værkstedets underskrift

8. eftersyn

Udført den: _____

Driftstimer: _____

Stempel / værkstedets underskrift

9. eftersyn

Udført den: _____

Driftstimer: _____

Stempel / værkstedets underskrift

10. eftersyn

Udført den: _____

Driftstimer: _____

Stempel / værkstedets underskrift

11. eftersyn

Udført den: _____

Driftstimer: _____

Stempel / værkstedets underskrift

14.3 Første eftersyn

BEMÆRK

For at garantere korrekt funktion for maskinen er det nødvendigt, at det første eftersyn udføres af en **WEIDEMANN**-forhandler eller en montør fra en **WEIDEMANN**-fabriksfilial efter 30 driftstimer, dog senest 3 måneder efter idriftsættelse.

Dokumentationen for det første eftersyn skal **altid** sendes udfyldt tilbage til **WEIDEMANN** senest 14 dage efter udførelsen af det første eftersyn, da alle garantikrav ellers ophæves! Tag denne side ud af driftsvejledningen, og send den til følgende adresse:

WEIDEMANN GmbH
Abteilung Gewährleistung
Mühlhäuser Weg 45-49

D-34519 Diemelsee-Flechtdorf

Anvendelsesform

☐ Landbrug☐ Byggeri☐ Kommune☐ Industri☐ Udlejning☐ Øvrigt

Informationer til maskinen/kunden

Type:

Stel- nr.:

Leveringsdato:

Adresse kunde

Navn:

Gade/vej:

Postnummer/by:

Telefon:

Fax:

Adresse Forhandler

Navn:

Gade/vej:

Postnummer/by:

Telefon:

Fax:





Første eftersyn Overhold motorens driftsvejledning! Kryds de udførte arbejder af

Kontrol af drev, motor og hydraulisk anlæg for lækager	☐
Kontrol af hydraulisk olekøler, vand og motorolekøler for snæs	☐
Kontrol af kølemiddelstand og frostsbeskyttelse	☐
Kontrol af kileremmens spænding og tilstand	☐
Kontrol af, om slanger + rørledninger sidder fast	☐
Kontrol af slangers og rørlednings placering	☐
Kontrol af de hydrauliske cylinders stempelstænger	☐
Kontrol af bowdentræk og elektriske ledninger	☐
Efterspænding af alle skruer. Motorophæng samt aksefastgøring og kardanaksel efterses særligt	☐
Kontrol: Instrumenter + akustiske advarselssystemer	☐
Kontrol af elektrisk anlæg	☐
Kontrol af fodbremse og håndbremse, evt. indstilling	☐
Kontrol af hydraulisk styretøj	☐
Kontrol af belysningsanlæg (hvis det findes)	☐
Kontrol af omdrejningstal under tongang	☐
Kontrol af ventilsplil, evt. indstilling (kun Perkins 1004-4)	☐
Kontrol af dør- og motorhjelmslås for funktion	☐
Kontrol af ROPS-system / kabine	☐
Kontrol af dækkenes tilstand	☐
Skift af motorole og -filter	☐
Rengøring af luftfilter, evt. udskiftning	☐
Skift af hydro-returfilter	☐
Er alle smøremidler smurt? hvis ikke smøres de	☐
Smøring af kardanaksler (kardanled)	☐
Oliesmøring af alle håndtag, bowdentræk og hængsler	☐
Kontrol af alle oliestande, også drev og akser!	☐

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Stikordsfortegnelse

30 km/H-model	112
Aftagning og påsætning af batteriet / batteriskift	209
Arbejde med det teleskoperbare løftestel	104
Arbejde med læsseskovl	99
Arbejdsprojektører	66
Batteri	206
Belysningsanlæg og signalhorn	64
Beskrivelse af kontrol-, advarsels- og styreelementer	42
Blokering af knækleddet	121
Bremsning og standsning	78
Bugseringsanordning	119
Daglig vedligeholdelse	138
Differentialspærre	109
Dimensioner	38
Døre og vinduer	56
Eftersynsintervaller	143
Eftersyn ved 500 driftstimer	140
El-stikdåse på løftestellet	114
Fastsurring af læsseren	124
Fejlsøgning og afhjælpning af forstyrrelser	214
Fejlsøgning ved kørepumpe / oliemotor	216
Fejlsøgning ved læsseren	217
Forholdsregler hvis læsseren vælter	108
Frakobling af redskaber	95

Gearskifte	76
Hjulskift	200
Hvis motoren ikke starter	73
Hydraulisk oliekoeler	183
Hydro-tilslutning ekstra via skifteventil	116
Indgreb til styrehåndtaget til den ekstra hydraulik	116
Indstilling af førersædet	58
Indstilling af kørselsretning	76
Indstilling af ratsøjlen	61
Kontrollér / rengør / skift hovedluftfilterelementet	172
Kontrol / skift af sikkerhedsfilter	173
Kontrol af akseoliestand	191
Kontrol af batteriets syrestand	208
Kontrol af bremsevæskestand / efterfyldning af bremsevæske	196
Kontrol af frostbeskyttelsesblanding	180
Kontrol af hydraulisk oliestand	184
Kontrol af kølevæskestand / påfyldning af kølevæske	176
Kontrol af motoroliestand	160
Kørsel med læsseren	77
Kortslutning af drevet	119
Læsning af læsseren på et transportkøretøj	122
Læsning med kran	122
Læsserens data	35
Lås til løftestel	85

Luftfilter- støvventil.....	172
Lufttryktabel for dæk	199
Nedklappelig styrtbøjle.....	81
Oppumpning af dækkene.....	198
Optankning af brændstof.....	52
Overvågning af læsserens standsikkerhed	107
Påfyldning af hydraulisk olie.....	186
Påfyldning af motorolie	162
Rengøring af kølesystemet	180
Rudeviskere og sprinkleranlæg	65
Serviceåbninger	156
Sikkerhedssele.....	62
Sikringer	203
Skifteventil lægger funktion ind-/udvipning på ekstra hydraulik	114
Skift af akseolie.....	193
Skift af hydraulisk olie	186
Skift af kølevæske.....	178
Skift af kørselsretning	78
Skift af motorolie.....	162
Skift af motoroliefilter	164
Skift af returfilterelement.....	188
Smøreplan	148
Specifikationer og påfyldningsmængder	154
Starthjælp / start fra fremmede maskiner	210

Start af motoren	71
Styrearm til løfte stel	83
Styrehåndtag til ekstra hydraulik	86
Svingningsdæmpning til løftestel	112
Teknisk beskrivelse af læsseren	33
Tilkobling af ophængte redskaber	92
Trykløs tilbagekørsel	117
Ugentlig vedligeholdelse	139
Vedligeholdelse af akserne	191
Vedligeholdelse af batteriet	207
Vedligeholdelse af brændstofssystemet	166
Vedligeholdelse af bremserne	195
Vedligeholdelse af dæk og hjul	198
Vedligeholdelse af det elektriske anlæg	202
Vedligeholdelse af det hydrauliske system	182
Vedligeholdelse af kølesystemet	174
Vedligeholdelse af luftfiltreringssystemet	171
Ventilationsfilter / påfyldningsstuds til hydraulisk olie	184
Ventilation af brændstofs system	170
Ventilation af det hydrauliske system	190
Ventilation og opvarmning af førerkabinen	68

Fortegnelse over billeder

Fig. - 1	Transport af stykgods.....	21
	Sikkerhedsmærke 1.....	25
	Sikkerhedsmærke 2.....	25
	Sikkerhedsmærke 3.....	25
	Sikkerhedsmærke 4.....	25
	Sikkerhedsmærke 5.....	26
	Sikkerhedsmærke 6.....	26
	Sikkerhedsmærke 7.....	26
Fig. - 2	Brandslukker	27
Fig. - 3	Fastgøring til advarsels-blinklampe	28
Fig. - 4	Sænkebremseventil	29
Fig. - 5	Batterikontakt	30
Fig. - 6	Sikkerhedssele	31
Fig. - 7	Nødudstigning.....	31
Fig. - 8	Arm til låsning af løftestellet	32
Fig. - 9	Dimensioner.....	38
Fig. - 10	Køretøjets ident-nr.	40
Fig. - 11	Betjeningsselementer	42
Fig. - 12	Kontrol- og advarselslamper	44
Fig. - 13	Kontrolanordninger	48
Fig. - 14	Vippekontaktliste 1	49
Fig. - 15	Vippekontaktliste 2	50
Fig. - 16	Vippekontaktliste 3	51
Fig. - 17	Tankstuds til brændstof	53

Fig. - 18	Lås til kabinedøren	56
Fig. - 19	Vindueslås	57
Fig. - 20	Vindues-lås	57
Fig. - 21	Indstilling af førersædet (lægger uden kabine / beskyttelsestag)	58
Fig. - 22	Indstilling af førersædet (lægger med kabine / beskyttelsestag)	60
Fig. - 23	Ratsøjle-indstilling	61
Fig. - 24	Sikkerhedssele	62
Fig. - 25	Belysning/signalhorn	64
Fig. - 26	Kontakt til rudevisker	65
Fig. - 27	Sprinkleranlægsbeholderens placering	66
Fig. - 28	Kontakter til arbejdsprojektører	67
Fig. - 29	Varmeregulator	68
Fig. - 30	Kontakt til varmeblæser	69
Fig. - 31	Ventilationsdyser	69
Fig. - 32	Tændingslås	72
Fig. - 33	Kørefunktion	77
Fig. - 34	Nedklappelig styrtbøjle	82
Fig. - 35	Styrehåndtag til løftestel	84
Fig. - 36	Arm til låsning af løftestellet	85
Fig. - 37	Styrehåndtag til ekstra hydraulik	87
Fig. - 38	Trevejshaner	87
Fig. - 39	Hydrauliske tilslutninger	88
Fig. - 40	Indstilling af trevejshane	93
Fig. - 41	Tilkobling	94

Fig. - 42	Styrehåndtags-bevægelser	97
Fig. - 43	Niveaudisplay.....	98
Fig. - 44	Læssearbejder 1.....	99
Fig. - 45	Læssearbejder 2.....	100
Fig. - 46	Læssearbejder 3.....	100
Fig. - 47	Løftarbejder 4.....	101
Fig. - 48	Løftarbejder 5.....	101
Fig. - 49	Teleskoperingstaste.....	106
Fig. - 50	Stabilitetsvisning	107
Fig. - 51	Kontakt til differentialsperre	109
Fig. - 52	Kontakt til svingningsdæmpning af løftestellet.....	113
Fig. - 53	Kontakt til el-stikdåse på løftestellet	115
Fig. - 54	El-stikdåse på løftestellet	115
Fig. - 55	Trykløs tilbagekørsel	117
Fig. - 56	Bugseringsanordning	119
Fig. - 57	Kortslutning af drevet.....	120
Fig. - 58	Knæksikring.....	121
Fig. - 59	Mærkat anhugningspunkter	123
Fig. - 60	Anhugningspunkter.....	123
Fig. - 61	Mærkater til fastsurringspunkter.....	125
Fig. - 62	Fastsurringspunkter	125
Fig. - 63	Fastsurring af læsseren	126
Fig. - 64	Nødsænkning af løftestellet	127
Fig. - 65	Reducering af resttrykket.....	129

Fig. - 66	Åbning af sænkebremseventilerne	130
Fig. - 67	SmørestederLæsser standardmodel	148
Fig. - 68	SmørestederLæsser med teleskoperbart løftestel	150
Fig. - 69	Serviceåbninger	157
Fig. - 70	Åbning af motorhjelm	159
Fig. - 71	Kontrol af motoroliestand / påfyldning af olie	161
Fig. - 72	Tømningsåbning til motorolie	163
Fig. - 73	Motoroliefilterets placering	165
Fig. - 74	Brændstoffilterets position	167
Fig. - 75	Brændstof-hovedfilter Deutz	169
Fig. - 76	Brændstof-hovedfilter Perkins	169
Fig. - 77	Ballpumpen Deutz	170
Fig. - 78	Luftfilterets placering	172
Fig. - 79	Luftfilter-elementer	172
Fig. - 80	Hydraulisk olietemperaturføler	174
Fig. - 81	Motortemperaturføler	175
Fig. - 82	Køleråbning	177
Fig. - 83	Kontrol af frostbeskyttelsesblanding	180
Fig. - 84	Rengøring af kølesystemet	181
Fig. - 85	Hydraulisk oliekoeler	183
Fig. - 86	Ventilationsfilter	185
Fig. - 87	Målepind til hydraulisk olie	185
Fig. - 88	Prop til tømnning af hydraulisk olie	187
Fig. - 89	Returfilter	189

Fig. - 90	Filterindsats.....	189
Fig. - 91	Differentiale	191
Fig. - 92	Transfergear.....	192
Fig. - 93	Reduktionsgear	192
Fig. - 94	Position for bremsevæskebeholderen	197
Fig. - 95	Sikringer	204
Fig. - 96	Batteriets placering	207
Fig. - 97	Tilslutning af startkabler	210



WEIDEMANN

Mühlhäuser Weg 45-49
D-34519 Diemelsee-Flechtdorf
Tlf. +49 (0)5633 609-0
Fax +49 (0)5633 609-222
E-Mail info@weidemann.de
www.weidemann.de

Art.-nr.: BA2070L0DK

