

Brugervejledning for AK Planervogn

Med en AK Planervogn er det nemt og bekvemt at rette både mindre og større arealer af, inden du skal lægge belægningssten.

Du kan anvende AK Planervogn i kombination med alle andre systemer du måtte være vant til at bruge (T-profiler, vandrør, etc. etc.). AK Planervognen kan dog med fordel anvendes i kombination med AK sideskinner.

Du arbejder altid oprejst i en god og korrekt arbejdsstilling.

1. Den komplette planervogn.
2. Montering af planerskinne
3. Montering af hjulsæt.
4. Nu kan arbejdet begynde, sådan gør du

1. Den komplette planervogn:



Planervogn



Planerskinne



Hjulsæt

2. Montering af planerskinne:

Når man monterer planerskinnen på planervognen, er det nemmest at vende planervognen på hovedet så hjul peger opad. Skinnen placeres ind over taperne i planervognen og låsebeslagene skydes til side og skinnen vippe på plads under låsebeslagene, som herefter lukkes.



Montering af planerskinne


Planervognen vendes om og er nu klar til brug. Du kan nu afrette ved at løfte eller sænke planerskinnen i underlaget. Dette er dog kun til grovere afretning, da man ikke kan styre højden præcist uden fast understøtning.

3. Montering af hjulsæt

Når du anvender planervognen, kan du med fordel anvende vore hjulsæt. Hjulsættet monteres ved, at løsne boltene og skubbe hjulene ind over enden af planerskinen. Når de er skubbet helt ind, strammes boltene. Så er du klar til at bruge planervognen med AK-afretningssystem. Der findes to forskellige hjulsæt:

1: Standard hjulsæt (fast indstillet)

Bruges når du vil anvende AK sideskinner



Montering af hjulsæt

2: Vario hjulsæt (variable højde)

F.eks. til afretning ved kantsten og arbejde i varierende højder.



4: Nu kan arbejdet begynde, sådan gør du:

AK Sideskinnerne udlægges så underkanten af skinnerne har den højde, der skal afrettes i. Hjulene på planerskinen skal køre oven på sideskinnerne. Planerskinne med hjul passer nu, så planerskinen afretter i samme højde som undersiden af sideskinen. Skal du afrette i andre højder kan du med fordel bruge Variohjulsæt.

OBS! Planervognen kan også bruges i forbindelse med andre systemer, som vandrør og t-skiner. Men du opnår den optimale arbejdsstilling og brugervenlighed i forbindelse med AK-afretning og du kan dermed afrette større arealer på kortere tid.



AK sideskinner.

