

Brugervejledning til WC-Flex toiletvognen.

Vognen er vedligeholdelsesfri og skal kun have normal rengøring; men selvfølgelig slides dæk og hjullejer, der lige som kørellys skal efterses jævnligt.

Stikket for tilslutning af kørellys til bilen, kan sprayes med rustløser, f.eks. WD40.

Støttebenet skal løftes til højeste position, ved at løsne/spænde tilhørende klembøjle, under kørsel.

Dæktrykket skal være 30psi.

Strøm tilsluttes via 230V/16A CEE-indtaget øverst på siden, til højre for døren, kun i oprejst position. Tilslutningskablet skal være fjernet under kørsel.

Lyset tændes på afbryderen til højre lige indenfor døren og elradiatoren ved døren styres via termostaten på elradiatoren.

Vand påfyldes tanken (65ltr.), med alm. vandslange, ved at skrue dækslet af det 2" rør, udvendigt til venstre over døren, enten i oprejst - eller køreposition. Nederste blå kuglehane skal være lukket. Den ¾" gevindtilslutning på bag-/undersiden af vognen, er til tømning af vandtanken/-anlægget eller fast vandtilslutning.

Ved brug af vandtanken skal nederste blå kuglehane være lukket og øverste blå kuglehane være åben. Inden kørsel skal øverste blå kuglehane lukkes, nederste blå kuglehane åbnes, toilettet - og vandhanen aktiveres. Eventuel vand i vandlåsen under vasken løber ud af udluftningsrøret fra kloaktanken, der er placeret udvendig på bag-/undersiden af vognen.

Ved tilslutning til fast vandforsyning, skal øverste blå kuglehane være lukket og det er meget **vigtigt!** Vandværkstryk kan ødelægge tanken hvis kontraventilen skulle være defekt. Nederste blå kuglehane skal være åben.

For frostsikring skal tankene tømmes, - alle kuglehaner åbnes, - vandhanen og toilettet aktiveres indtil der ikke rinder mere vand og **messingproppen** nederst på toiletventilen/-pedalen skal løsnes, så ventilen tømmes for vand.

Afløbstanken (150 ltr.) tømmes ved at åbne den sorte 3" skydeventil på bag-/undersiden af vognen, enten i oprejst – eller køreposition. Hvis tanken tømmes med slamsuger skal vognen være oprejst og den medfølgende slangekobling monteret med ca. ½mtr. slange, puttes ind i slamsugerens slange og toilettets ventil/pedal holdes åben imedens der suges. Slamsugeren må ikke kobles fast til tanken.

Vognen kan tilsluttes fast kloakinstallation; men man skal være opmærksom på at toilettet kun skylles med ca. ½ltr. vand og derfor kræver noget fald på rørene/slangerne væk fra vognen. Eventuelt skal der med intervaller efterskylles godt med spuleslange.

Døren låses indvendig på den runde drejeknap imedens håndtaget løftes og kan udvendigt låses med nøgle, ligeledes imedens man løfter håndtaget.

Selv om vognen ikke benyttes, skal den parkeres i oprejst position. **PAS PÅ! Hvis der ligger vand på taget, når vognen vippes ned, husk at vippe langsomt ned og stå til siden!**

De nævnte blå kuglehaner er placeret indvendig i vognen. De er lukkede når håndtagene vender på tværs af rørene/hanerne og åbne når håndtagene vender med rørene/hanerne.